

Manuale utente ColorOS 13

Indice

<i>Manuale utente ColorOS 13</i>	<i>1</i>
Benvenuto in ColorOS 13	3
Inizia	3
Configurazione delle schede SIM.....	3
Connessione rapida a una rete Wi-Fi.....	4
Connessione e condivisione.....	5
Attivare facilmente il telefono.....	6
Sblocco rapido del telefono.....	6
Omoji, il tuo io virtuale.....	7
Schermo sempre acceso, infinite possibilità per uno schermo unico.....	8
Personalizzare le icone.....	8
Aggiungi Widget.....	9
Organizzare la Schermata iniziale con un tocco.....	9
Impostare la modalità audio preferita.....	9
Gesti di navigazione facili da usare.....	10
Sfera assistiva.....	11
Lancio rapido.....	12
Schermo antiriflesso.....	12
Modalità Comfort visivo.....	12
Modalità Scura per la salute degli occhi tutto il giorno.....	13
Sfondi facili da cambiare.....	13
Cambiare i colori del tema con un solo tocco.....	14
Caratteri personalizzati.....	14
Spegnimento automatico dello schermo.....	14
Rotazione automatica dello schermo.....	14
Gestire facilmente l'utilizzo dei dati.....	15
Non disturbare.....	15
Attivare modalità Aereo.....	15
Riavvio e spegnimento.....	16
Funzionalità utili	16
Multi-Screen Connect.....	16
Barra laterale intelligente, lo strumento più smart e conveniente.....	17
Espansione della RAM per una fluidità super.....	18
Ricerca di opzioni delle impostazioni.....	18
Controllare il telefono senza sbloccarlo.....	18
Chiamate intelligenti basate sul movimento.....	19
Ritorno rapido.....	19
Screenshot veloci.....	19
Schermo diviso per un'efficienza raddoppiata.....	20

Usare App Cloner per bilanciare lavoro e vita privata.....	21
Multitasking con Finestre flessibili.....	21
Risparmio energetico intelligente per una maggiore durata della batteria.....	22
Impostazioni rapide, accesso istantaneo.....	23
Usare il menu notifiche per gestire le notifiche.....	24
Barra di stato.....	25
Orologio.....	25
Inizia la giornata nel modo giusto con Meteo adattivo.....	27
Vedere che tempo fa.....	27
Utilizzare la Calcolatrice per eseguire calcoli.....	27
Usare la bussola per trovare la strada.....	28
Usare le funzionalità di Telefono.....	29
Uso di Messaggi.....	30
Usare la app I miei file per gestire i file.....	32
Mantieni la sicurezza del telefono con Gestione telefono.....	33
Usare Store temi per personalizzare il tuo telefono.....	34
Usa il Registratore per semplificarti la vita.....	35
Usare la registrazione schermo per immortalare momenti emozionanti.....	36
Usare Clona telefono per trasferire i dati facilmente.....	37
Impostare il metodo di inserimento.....	37
Usare OPPO Share per trasferire rapidamente i file senza utilizzare i dati.....	38
Usare la modalità Accessibilità.....	38
Usare Zen Mode per rimanere concentrati.....	40
Trova la tua pace interiore con O Relax.....	40
Usare la modalità Semplice per semplificare il telefono.....	41
Usare la modalità Utenti multipli per condividere il telefono in modo sicuro.....	41
Eseguire il backup per tenere al sicuro i dati.....	42
Caricare il telefono.....	42
Foto e video.....	43
Nozioni di base sulla fotocamera.....	43
Scattare foto in modalità Ritratto.....	44
Fai uscire l'anima raggianti che è in te.....	44
Scanner di testo.....	45
Usare la modalità Notte in ambienti con illuminazione scarsa.....	45
Usare la modalità Panorama per foto grandangolari.....	45
HDR.....	46
Scattare selfie di gruppo con un gesto.....	46
Riprendere video.....	46
Ultra stabile per stabilizzare al massimo la ripresa video.....	47
Video bokeh.....	47
Time-lapse.....	47
Montaggio video.....	48
Impostazioni fotocamera.....	49
Foto.....	49
Giochi.....	53
Giochi.....	53
Toolkit giochi, la via per la vittoria!.....	54
Privacy e sicurezza.....	55
Gestione di informazioni e autorizzazioni disponibili per le app.....	55
SOS Emergenze.....	56
Imposta la password per la privacy.....	56
Nascondi-notifiche intelligente.....	57
Bloccare le app con Blocco app.....	57
Protezione pagamento protegge il tuo denaro.....	58

Vai su "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza - Sicurezza del sistema - Protezione pagamento" e seleziona le app che vuoi proteggere.....	59
Spazio bambini aiuta i tuoi figli a usare il telefono in modo sano.....	59
Metti al sicuro i tuoi file con Protezione dati privati.....	59
Riavviare, aggiornare ed eseguire il backup.....	60
Spegnimento e riavvio.....	60
Aggiornamento del sistema.....	60
Backup.....	61
Resetare il telefono o ripristinare i dati.....	61
Supporto e assistenza.....	62
Contatta OPPO Support.....	62
Ottieni maggiori informazioni.....	62

Benvenuto in ColorOS 13

In questo manuale utente troverai tutto ciò che devi sapere su ColorOS 13.

Le tecnologie intelligenti di ColorOS 13 assicurano un'esperienza comoda e fluida. Per questo aggiornamento è stata adottata una nuova filosofia di design: Aquamorphic Design. I cambiamenti principali includono colori dei temi vivaci, strumenti di gestione delle attività ottimizzati, sicurezza e privacy migliori, nuovi stili per la funzione Schermo sempre acceso ed effetti visivi perfezionati.

(Le funzionalità variano leggermente a seconda di modello e paese. Fai riferimento al tuo dispositivo per le funzionalità effettive).

Inizia

Configurazione delle schede SIM

Se il tuo telefono OPPO supporta la tecnologia DSDS (Dual SIM Dual Standby), puoi inserire due schede SIM nel telefono.

Puoi impostare il numero predefinito per effettuare chiamate o selezionarne uno quando effettui una chiamata. Analogamente, puoi specificare una scheda SIM per i dati mobili.

Utilizzo della SIM dati secondaria per i dati mobili durante le chiamate

Se utilizzi la scheda SIM principale per l'accesso a internet, questa funzionalità ti permette di utilizzare temporaneamente i dati della scheda SIM secondaria mentre effettui una chiamata VoLTE con la scheda SIM secondaria. Ciò garantisce una connessione di rete ininterrotta durante la chiamata. Quando la chiamata termina, la scheda SIM per l'accesso a internet passerà di nuovo alla scheda SIM principale.

Percorso: Impostazioni - Rete mobile - Altre impostazioni - Usa i dati mobili durante le chiamate.

Gestione dei dati mobili

Puoi consentire alle tue app di utilizzare Wi-Fi, dati mobili o entrambi per l'accesso a internet, oppure puoi scegliere di non consentire alle app di connettersi alla rete. Puoi inoltre controllare l'utilizzo totale dei dati mobili del tuo sistema e delle tue app.

Percorso: Impostazioni - Rete mobile - Utilizzo dati - Accesso alla rete.

Connessione rapida a una rete Wi-Fi

Configurazione delle connessioni di rete Wi-Fi

- Connessione a una rete Wi-Fi senza password:

Tocca semplicemente la rete Wi-Fi.

- Connessione a una rete Wi-Fi con password:

Tocca la rete Wi-Fi e inserisci la password.

- Connessione a una rete Wi-Fi con autenticazione:

Tocca la rete Wi-Fi e accedi o completa i passaggi di autenticazione.

- Aggiungere una rete:

Se non trovi la rete a cui ti vuoi connettere nell'elenco delle reti, tocca "Aggiungi rete" e inserisci il nome e la password della rete.

Una volta che il tuo dispositivo si connette con successo a una rete Wi-Fi, si conatterà automaticamente ogni volta che la rete è disponibile senza che tu debba inserire nuovamente la password. Se non vuoi connetterti automaticamente a una rete Wi-Fi, tocca l'icona a destra della rete Wi-Fi e rimuovila. Visualizza e gestisci le reti salvate in "Impostazioni avanzate".

Condivisione di una rete Wi-Fi

Per condividere una rete Wi-Fi con un altro telefono, apri la pagina dei dettagli Wi-Fi e tocca "Condividi" per visualizzare un codice QR. Sull'altro telefono, vai alla pagina "Wi-Fi" e tocca l'icona di scansione nell'angolo in alto a destra per eseguire la scansione del codice QR. Il telefono si conatterà automaticamente alla rete Wi-Fi.

Utilizzo dell'Assistente Wi-Fi

Utilizza l'Assistente Wi-Fi quando il tuo segnale Wi-Fi è instabile.

Attiva "Connessione automatica alla migliore rete Wi-Fi". Il tuo telefono controllerà la qualità delle reti Wi-Fi disponibili e si conatterà automaticamente alla rete migliore.

Puoi attivare anche "Passaggio automatico alla rete mobile". Quando tutte le reti Wi-Fi sono lente e i dati mobili sono attivi, il telefono passerà alla rete mobile in automatico.

Percorso: Impostazioni - Wi-Fi - Assistente Wi-Fi - Connessione automatica alla migliore rete Wi-Fi.

Utilizzo dell'Accelerazione a doppio canale

L'Accelerazione a doppio canale utilizza sia i dati mobili che il Wi-Fi per un accesso a internet più fluido e veloce.

Le app che supportano l'Accelerazione a doppio canale vengono visualizzate nella pagina.

Percorso: Impostazioni - Wi-Fi - Assistente Wi-Fi - Accelerazione a doppio canale.

Utilizzo dell'Accelerazione a doppia rete Wi-Fi

L'accelerazione a doppia rete Wi-Fi consente al telefono di passare senza interruzioni tra due reti Wi-Fi per un accesso a internet più veloce.

Percorso: Impostazioni - Wi-Fi - Assistente Wi-Fi - Accelerazione a doppia rete Wi-Fi.

Nota:

Le due reti Wi-Fi non possono trovarsi entrambe sulla banda 2,4 GHz o 5 GHz. Invisano e ricevono dati indipendentemente senza interferire l'una con l'altra.

Wi-Fi Direct Passpoint

ColorOS è preinstallato con un certificato Passpoint, che permette connessioni dirette con centinaia di reti Wi-Fi pubbliche. La ricerca e la connessione alle reti sono automatiche e non richiedono una password. Anche la crittografia Wi-Fi e l'autenticazione bidirezionale tra il telefono e il server garantiscono la sicurezza della connessione e impediscono la fuga di informazioni.

Percorso: Impostazioni - Wi-Fi - Impostazioni avanzate - Passpoint.

Connessione e condivisione

Hotspot personale

Vai su "Impostazioni - Connessione e condivisione - Hotspot personale" e attiva "Hotspot personale".

I dispositivi nelle vicinanze potranno visualizzare il tuo hotspot personale. Nota: la condivisione di un hotspot personale potrebbe consumare più dati e più batteria. Se nessun dispositivo è collegato, l'hotspot personale si disattiverà automaticamente dopo 10 minuti.

Tocca "Hotspot personale" e imposta il nome e la password per una sicurezza aumentata.

In "Gestione connessione" puoi bloccare dispositivi, impostare il numero massimo di connessioni e il limite di utilizzo dei dati mobili.

• Tethering USB

Collega il tuo telefono a un PC con un cavo dati e vai su "Impostazioni - Connessione e condivisione".

Attiva "Tethering USB". Il PC identificherà e utilizzerà in automatico i dati mobili del tuo telefono.

• Tethering Bluetooth

Puoi condividere la rete con altri dispositivi tramite Bluetooth.

Ad esempio, per condividere la connessione di rete del tuo OPPO Reno con un altro telefono OPPO, associa i dispositivi tramite Bluetooth.

Attiva il Bluetooth su "Impostazioni" ed esegui l'associazione con il dispositivo di destinazione.

Poi vai su "Impostazioni - Connessione e condivisione" e attiva "Tethering Bluetooth".

Sul telefono OPPO, apri la pagina Bluetooth e tocca il dispositivo associato. Ora il telefono OPPO potrà utilizzare la connessione di rete di OPPO Reno.

Per interrompere la condivisione vai su "Impostazioni - Connessione e condivisione" e disattiva "Tethering Bluetooth".

In alternativa, vai su "Impostazioni - Bluetooth", tocca il dispositivo associato e disattiva "Accesso a internet".

• Tethering ethernet

Connetti il telefono ad altri tuoi dispositivi usando un cavo Ethernet per condividere la connessione di rete del tuo telefono.

Vai su "Impostazioni - Connessione e condivisione - Hotspot personale - Tethering ethernet" e attiva "Tethering ethernet".

NFC

La comunicazione di prossimità (NFC) permette lo scambio di dati senza contatto su brevi distanze.

Vai su "Impostazioni - Connessione e condivisione - NFC" e attiva "NFC".
Successivamente potrai utilizzare i servizi di pagamento contactless e Android Beam per effettuare pagamenti o trasferire dati.

Trasmissione wireless

• Screencast

Vai su "Impostazioni - Connessione e condivisione" e attiva "Screencast".
Successivamente potrai visualizzare il contenuto del telefono su uno schermo più grande. Assicurati che il telefono e il dispositivo a schermo grande siano collegati alla stessa rete o che la funzionalità di visualizzazione wireless sia abilitata sul dispositivo a schermo grande.

• Stampa

Stampa documenti, immagini, e-mail o pagine web sul tuo telefono.
Vai su "Impostazioni - Connessione e condivisione - Stampa" per specificare una stampante predefinita. Successivamente puoi usare il servizio di stampa da un dialogo di condivisione file.

VPN

Una rete privata virtuale (VPN) crea una rete privata mediante una rete pubblica. Permette di accedere alle risorse intranet tramite internet in modo facile, sicuro e da remoto, indipendentemente se sei in viaggio di affari o se lavori in smart working.

Impostare una VPN

Per aggiungere una VPN vai su "Impostazioni - Connessione e condivisione - VPN", tocca "+" e inserisci informazioni quali nome e tipo della VPN, nonché indirizzo del server.

Attivare facilmente il telefono

Hai a disposizione vari metodi per attivare il tuo telefono.

Pulsante di accensione

Premi semplicemente il pulsante di accensione per attivare il telefono.

Solleva per attivare

Con l'opzione "Solleva per attivare" attivata, lo schermo si attiva automaticamente quando sollevi il telefono.

Percorso: Impostazioni - Altre impostazioni - Gestisci e movimenti - Solleva per attivare.

Doppio tocco per attivare o disattivare lo schermo

Puoi toccare due volte lo schermo per attivarlo o disattivarlo quando l'opzione "Doppio tocco per attivare o disattivare lo schermo" è attivata.

Percorso: Impostazioni - Altre impostazioni - Gestisci e movimenti - Gestisci a schermo disattivato - Doppio tocco per attivare o disattivare lo schermo.

Sblocco rapido del telefono

I metodi di sblocco a garanzia della sicurezza offerti da ColorOS sono 3: sblocco con password, sblocco con impronta digitale e sblocco riconoscimento facciale. Puoi attivare uno o più metodi per l'adattamento alle esigenze dettate dagli scenari.

Sblocco tramite password

Puoi usare una sequenza, una password numerica a 4 cifre o una password alfanumerica a 4-16 cifre come Password della schermata di blocco. Dopo aver impostato una password, attiva il telefono e scorri verso l'alto sulla Schermata di blocco, e inserisci la tua password per sbloccare. Percorso: Impostazioni - Password e sicurezza - Password della schermata di blocco. Se hai dimenticato la password, contatta un centro di assistenza post-vendita OPPO per farti aiutare.

Sblocco con impronta digitale

Puoi sbloccare il tuo telefono rapidamente con l'impronta digitale. Puoi registrare fino a cinque impronte digitali diverse. Per sbloccare il telefono, attivalo e premi il sensore dell'impronta digitale.

Percorso: vai su "Impostazioni - Password e sicurezza - Impronta digitale", inserisci la password della schermata di blocco e registra una o più impronte digitali. Puoi utilizzare un'impronta digitale registrata per sbloccare il telefono, per Blocco app e Protezione dati privati, per installare app, nonché per la verifica dei pagamenti via SMS.

Sblocco riconoscimento facciale

Riconoscimento facciale ti permette di sbloccare il telefono ancora più facilmente e più velocemente.

Percorso: Impostazioni - Password e sicurezza - Viso.

* Per un riconoscimento facciale accurato, tieni il telefono a 20-50 cm di distanza dal viso. Non registrare il tuo viso in un ambiente troppo luminoso o troppo scuro.

Omoji, il tuo io virtuale

Le Omoji ti consentono di creare i tuoi avatar personali su ColorOS. Le Omoji riconoscono in automatico le tue caratteristiche ed espressioni facciali catturandole in un'immagine. Puoi personalizzare ulteriormente le tue caratteristiche facciali e aggiungere accessori di tendenza.

Nota: questa funzionalità verrà aggiornata con le versioni successive di ColorOS.

Creare e modificare una Omoji

Crea la tua Omoji come preferisci. Vai alla pagina "Modifica Omoji" e scegli carnagione, testa, capelli, sopracciglia, occhi, naso, bocca, orecchie, cappello e occhiali. I colori possono essere regolati. Puoi creare Omoji multiple per l'adattamento all'umore e alle situazioni.

Percorso: Impostazioni - Account - Omoji.

Fotocamera Omoji

Dopo aver creato una Omoji, tocca "Usa Omoji" per entrare in modalità fotocamera Omoji.

Inquadra il viso con la fotocamera del telefono, assumi diverse espressioni e visualizza in anteprima l'Omoji in tempo reale. Scegli un colore di sfondo e tocca il pulsante di scatto. L'Omoji verrà salvata nell'app Foto. Puoi inoltre toccare e tenere premuto il pulsante di scatto per registrare un video fino a 30 secondi.

Utilizzare una Omoji come foto e copertina del profilo del tuo account

Tocca "Usa Omoji" e scegli "Imposta come foto del profilo" o "Imposta come copertina del profilo" per entrare in modalità fotocamera Omoji. Scatta una foto Omoji, che verrà salvata e utilizzata in automatico come foto o copertina del tuo profilo.

Utilizzare una Omoji come sfondo di Schermo sempre acceso

Puoi usare una Omoji come sfondo di Schermo sempre acceso.

Percorso: Impostazioni - Sfondi e stile - Schermo sempre acceso - Personalizzato - Omoji.

Schermo sempre acceso, infinite possibilità per uno schermo unico

ColorOS offre un'ampia gamma di stili per Schermo sempre acceso, per esempio firme di testo, immagini, orologi analogici, Omoji e Serie artistiche. Puoi inoltre disegnare i tuoi motivi personalizzati per Schermo sempre acceso, o trasformare la foto di un genitore, figlio o amico in una silhouette ritratto da utilizzare come sfondo di Schermo sempre acceso.

Percorso: Impostazioni - Sfondi e stile - Schermo sempre acceso.

Nota: Omoji e Serie artistiche verranno aggiornate con le versioni successive di ColorOS.

Disegnare un motivo

Sono disponibili una varietà di pennelli, effetti e modelli che ti consentono di disegnare un motivo personalizzato per Schermo sempre acceso.

Canvas

Trasforma una foto ritratto a colori della persona che preferisci in un ritratto schizzato da impostare come sfondo di Schermo sempre acceso.

Percorso: Impostazioni - Sfondi e stile - Schermo sempre acceso - Personalizzato - Canvas.

Mantra personale

Visualizza il tuo mantra personale su Schermo sempre acceso e modifica testo, colore, dimensione dei caratteri e layout a tuo piacimento.

Immagine personalizzata

Oltre al testo, puoi usare come sfondo di Schermo sempre acceso la foto della persona amata, della tua famiglia, di un animale domestico o del personaggio famoso preferito e vederla ogni volta che usi il telefono. Puoi aggiungere un testo sotto l'immagine e regolarne colore e dimensioni o allinearla.

Personalizzare le icone

Scegli uno stile per le tue icone fra una varietà di stili, per es. Stile materiale, Ciottolo, Icone ART+, o da pacchetti icone di terza parte e ridimensiona le icone come piace a te. Puoi anche ridimensionare il testo sotto le icone o nascondere per semplificare la tua Schermata iniziale.

Percorso: tocca e tieni premuta un'area vuota sulla Schermata iniziale (o fai zoom avanti con due dita sulla Schermata iniziale) e tocca un'icona.

Per usare un pacchetto icone di terza parte devi prima installarlo. Dopo l'installazione, il pacchetto verrà visualizzato a destra dello stile predefinito.

Percorso: tocca e tieni premuta un'area vuota sulla Schermata iniziale (o fai zoom avanti con due dita nella Schermata iniziale) e tocca "Icona" nella parte bassa dello schermo.

Aggiungi Widget

Tocca e tieni premuta un'area vuota sulla Schermata iniziale e tocca "Widget" nella parte bassa dello schermo. A questo punto puoi aggiungere i widget che preferisci.

Tocca il pulsante Aggiungi su Shelf per aggiungere widget a Shelf.

Tocca e tieni premuta l'icona di un'app sulla Schermata iniziale per aggiungere widget di essa alla Schermata iniziale.

Organizzare la Schermata iniziale con un tocco

In ColorOS puoi organizzare facilmente la Schermata iniziale scorrendo verso il basso o verso l'alto senza bisogno di trascinare le icone una per una.

Percorso: tocca e tieni premuta un'area vuota sulla Schermata iniziale per entrare in modalità di modifica, e scorri verso l'alto o il basso per spostare tutte le icone sulla Schermata iniziale nella parte alta o bassa dello schermo.

Gestione delle cartelle

Rimuovi o unisci le cartelle in modo efficiente con un solo tocco.

Per rimuovere una cartella dalla Schermata iniziale, toccala e tienila premuta e tocca "Rimuovi cartella". Puoi inoltre ingrandirla toccando "Ingrandisci cartella". Per unire due cartelle, trascina semplicemente una cartella dentro a un'altra.

Anteprima del layout icone in tempo reale

Quando la Schermata iniziale è in modalità di modifica, puoi impostare il layout icone e vedere come appare in tempo reale.

Percorso: tocca e tieni premuta un'area vuota sulla Schermata iniziale e tocca "Layout".

Puoi inoltre vedere un'anteprima degli sfondi della Schermata iniziale e degli effetti volta pagina in tempo reale quando selezioni uno sfondo o uno stile di transizione.

Ordinare le app

Quando la tua Schermata iniziale è in modalità menu, puoi ordinare le app per nome, data di installazione o frequenza di utilizzo. Puoi inoltre disinstallare app multiple o aggiungerle alla Schermata iniziale in una sola volta.

Per attivare la modalità menu, tocca e tieni premuta un'area vuota della Schermata iniziale, tocca "Altro" e seleziona la "Modalità menu" per la modalità Schermata iniziale.

Percorso: scorri verso l'alto nella Schermata iniziale, tocca "Gestisci", scegli "Ordina" e poi "Data di installazione" o "Più usate".

Impostare la modalità audio preferita

ColorOS offre opzioni di regolazione dell'audio per scenari multipli facili da utilizzare. Le notifiche non ti disturberanno durante le riunioni e la musica ora può essere regolata separatamente.

Premere i pulsanti del volume per regolare il volume

Premi un pulsante del volume. Una barra del volume verrà visualizzata sulla sinistra dello schermo. Trascina il cursore per aumentare o diminuire il volume.

Per cambiare il tipo di volume regolato per impostazioni predefinite, vai su "Impostazioni - Suono e vibrazione - Altre impostazioni - Funzione pulsante volume" e seleziona "Volume multimediale" o "Volume suoneria".

Tocca  sotto la barra del volume per regolare il volume separatamente per media, suonerie e sveglie. Ad esempio, prima di andare a letto puoi disattivare media e suonerie, attivare la sveglia e impostare il volume di sveglia appropriato per una notte di sonno riposante.

Suoni dinamici

Se sei stanco di ascoltare sempre lo stesso suono di notifica, prova i suoni dinamici. ColorOS trasformerà il suono di notifica in una melodia quando ricevi notifiche multiple in rapida successione.

Percorso: Impostazioni - Suono e vibrazione - Suono di notifica - Suoni dinamici.

Ridurre il feedback delle notifiche in modalità schermo intero

Quando stai giocando o guardando video a schermo intero, ColorOS attenuerà i suoni di notifica e ridurrà l'intensità della vibrazione per non interrompere la tua esperienza immersiva.

Percorso: Impostazioni - Barra di notifica e di stato - Altre impostazioni - Riduci il feedback delle notifiche.

Meteo adattivo 2.0

ColorOS 13 viene fornito con Meteo adattivo 2.0, che fornisce diverse suoni per ogni scenario meteorologico per rendere le tue sveglie più interessanti.

Percorso: Orologio - Aggiungi sveglia - Suoneria e vibrazione - Meteo adattivo.

Attivare la modalità silenziosa per i momenti di tranquillità

In modalità silenziosa, le chiamate telefoniche e le notifiche delle app verranno silenziate per godere di un momento di pace senza essere disturbato.

Percorso: scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide e tocca "Modalità silenziosa".

Dolby Atmos® immersivo

Dolby Atmos® è abilitato come impostazione predefinita in modalità Altoparlante. Puoi decidere di disattivarlo quando usi le cuffie.

Le nuove impostazioni Dolby Atmos® forniscono modalità di suono ambiente e modalità di suono basate su scenario. Le modalità di suono ambiente adattano l'effetto sonoro al tuo ambiente, mentre le modalità di suono basate su scenario si adattano a quello che ascolti: teatro, giochi o musica. Puoi scegliere la modalità in base alle tue esigenze.

Percorso: Impostazioni - Suono e vibrazione - Dolby Atmos®.

Gesti di navigazione facili da usare

Per semplificare l'uso del telefono con gli schermi che diventano sempre più grandi, ColorOS offre un metodo di navigazione a tre pulsanti e gesti di navigazione che puoi scegliere in base alle tue preferenze.

Percorso: Impostazioni - Altre impostazioni - Navigazione del sistema.

Navigazione a tre pulsanti

Quando questa funzione è abilitata, una barra di navigazione a tre pulsanti viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo. Puoi selezionare il layout dei pulsanti che preferisci.

Gesti di navigazione

I gesti di navigazione semplificano ulteriormente l'uso del telefono in modalità di visualizzazione a schermo intero. Basta scorrere verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per controllare il telefono e godere di un'esperienza immersiva.

- Tornare alla pagina precedente:

Scorri verso l'interno dalla parte inferiore del bordo destro o sinistro dello schermo.

- Tornare alla Schermata iniziale:

Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

- Visualizzare le attività recenti:

Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto.

- Tornare all'app precedente:

Scorri verso l'interno dalla parte inferiore del bordo destro o sinistro dello schermo e tieni premuto.

In modalità orizzontale, puoi attivare la prevenzione tocchi accidentali. Dopodiché dovrai eseguire un gesto due volte in modalità orizzontale affinché il gesto abbia effetto.

Sfera assistiva

Sfera assistiva ti permette di completare rapidamente varie operazioni utilizzando gesti o mediante le opzioni menu.

Percorso: Impostazioni - Altre impostazioni - Sfera assistiva.

Controlli con i gesti

- Tocca la sfera assistiva per tornare alla pagina precedente.
 - Tocca due volte la Sfera assistiva per accedere alla schermata Recenti.
 - Tocca e tieni premuta la Sfera assistiva per tornare alla Schermata iniziale.
- Puoi personalizzare i gesti in base alle tue esigenze e preferenze.

Controllo con il menu

In modalità menu, toccando la Sfera assistiva vengono visualizzati cinque pulsanti, che corrispondono alle seguenti azioni:

- Torna alla pagina precedente
- Cattura uno screenshot
- Multitasking
- Blocca lo schermo
- Torna alla Schermata iniziale

Per personalizzare la Sfera assistiva:

- Trascinala nella posizione che preferisci sullo schermo.
- Regolare la visibilità.
- Nascondila automaticamente in modalità schermo intero.

Lancio rapido

Sblocca il telefono, quindi tocca e tieni premuto oppure scorri rapidamente sul sensore impronta digitale per aprire una funzione rapida.

- Tocca e tieni premuto il sensore impronta digitale finché non compaiono le icone app. Senza sollevare il dito, scorri su un'icona e rilascia per lanciare la funzione o l'app corrispondente.
- Immediatamente dopo lo sblocco dello schermo utilizzando l'impronta digitale e prima che appaiano le icone, scorri rapidamente con il dito verso l'area in cui normalmente appare l'icona desiderata e rilascia per lanciare la funzione o l'app.

Schermo antiriflesso

Regola la luminosità dello schermo per renderlo più facile da leggere in condizioni di luce variabili, sia di notte che in pieno sole.

Luminosità manuale

- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide e trascina il cursore per regolare la luminosità.
- Vai su "Impostazioni - Schermo e luminosità" e trascina il cursore per regolare la luminosità.

Luminosità automatica

Con la luminosità automatica attivata, la luminosità dello schermo cambia automaticamente in base alle condizioni di luce ambientale per alleviare l'affaticamento degli occhi e risparmiare energia.

Percorsi:

- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide e tocca il pulsante a destra della barra di luminosità.
- Vai su "Impostazioni - Schermo e luminosità" e attiva "Luminosità automatica".

Modalità Comfort visivo

ColorOS offre due modalità di comfort visivo per rendere più facile l'utilizzo del telefono durante la notte o in ambienti con poca luce, ma anche per alleviare il disagio visivo causato dall'utilizzo prolungato dello schermo.

Comfort visivo

Comfort visivo riduce la luce blu dello schermo e allevia l'affaticamento degli occhi.

Percorso: Impostazioni - Schermo e luminosità - Comfort visivo.

Modalità Scura per la salute degli occhi tutto il giorno

Essendo retroilluminata in automatico, la modalità Scura di ColorOS ti permette di guardare confortevolmente lo schermo a prescindere dall'ora del giorno. Inoltre, grazie allo schema cromatico potenziato e al contrasto dei colori scuri migliorato, i colori sono più chiari e le informazioni chiave sono più evidenti. In modalità Scura, il telefono utilizza meno batteria e dura più a lungo.

Attivare la modalità Scura

Per attivare la modalità Scura:

Vai su "Impostazioni - Schermo e luminosità" e attiva "Modalità Scura".

Apri Impostazioni rapide e tocca "Modalità Scura".

Impostare un programma per la Modalità Scura

La modalità Scura può rimanere sempre attiva o può essere programmata.

Vai su "Impostazioni - Schermo e luminosità - Passaggio automatico" e scegli "Dal tramonto all'alba". La modalità Scura si attiverà automaticamente al tramonto e si disattiverà all'alba. Scegliendo "Personalizzata", puoi specificare le tempistiche di attivazione e disattivazione della modalità Scura.

Stili multipli di modalità Scura

ColorOS offre tre stili di modalità Scura selezionabili: Lieve, Media e Avanzata. Quest'ultimo supporta un rapporto di contrasto adattivo.

Percorso: Impostazioni - Schermo e luminosità - Modalità Scura - Impostazioni modalità Scura.

Sfondi facili da cambiare

Il tuo sfondo, la tua scelta. ColorOS fornisce un'ampia gamma di sfondi statici e animati dal design accattivante, compresi gli sfondi animati interattivi. Puoi inoltre usare le tue foto come sfondi per abbellire e rendere unico il tuo telefono OPPO.

Cambiare lo sfondo

1. Vai su "Impostazioni - Sfondi e stile - Sfondi".
2. Scegli uno sfondo statico o animato che ti piace, fai zoom avanti o spostalo per regolarlo.
3. Se scegli uno sfondo statico, puoi utilizzarlo come sfondo della Schermata iniziale, sfondo della Schermata di blocco o di entrambe. Se scegli uno sfondo animato, puoi utilizzarlo come sfondo della Schermata iniziale oppure come sfondo della Schermata iniziale e di blocco.

Utilizzare una foto dalla app Foto come sfondo

1. Vai su "Impostazioni - Sfondi e stile - Sfondi" e tocca "Album".
2. Scegli una foto e fai zoom avanti o spostala per regolarla.
3. Imposta la foto come sfondo della Schermata iniziale, sfondo della Schermata di blocco o di entrambe.

Creare uno sfondo personalizzato

Oltre ai bellissimi sfondi statici e animati preimpostati, ColorOS supporta gli sfondi personalizzati. Scegli un'immagine da Foto, tocca "Imposta come sfondo", quindi tocca "Sfondi

creativi". Il sistema estrarrà i colori principali dell'immagine e utilizzerà algoritmi per generare sfondi creativi in differenti stili, come lo stile semplice, astratto, complesso e cinese.

Percorso: Impostazioni - Sfondi e stile - Sfondi - Sfondi creativi.

Cambiare i colori del tema con un solo tocco

ColorOS offre da 6 a 12 diversi colori per i temi. Cambia i colori del tema di tua scelta con un solo tocco e adatta l'interfaccia utente alla tua personalità e alle tue preferenze.

Impostazioni rapide, interruttori, comandi e icone delle pagine passeranno al colore che hai scelto.

Percorso: Impostazioni - Sfondi e stile - Colori.

Caratteri personalizzati

Cambiare il carattere

Puoi cambiare il carattere predefinito del telefono con il tuo carattere preferito scaricato da Store temi.

Percorso: Impostazioni - Sfondi e stile - Carattere - Altro.

Regolare la dimensione dei caratteri

Puoi regolare la dimensione dei caratteri in questa pagina. Il carattere OPPO Sans può cambiare dimensione in modo adattivo in base allo scenario.

Percorso: Impostazioni - Sfondi e stile - Carattere.

Spegnimento automatico dello schermo

Quando il telefono non è in uso, lo schermo si spegne automaticamente per risparmiare energia e proteggere la tua privacy e la tua sicurezza. Imposta il timer di spegnimento automatico dello schermo in base alle tue abitudini di utilizzo.

Percorso: Impostazioni - Schermo e luminosità - Spegnimento automatico dello schermo.

Rotazione automatica dello schermo

La rotazione automatica dello schermo fa ruotare automaticamente lo schermo quando cambi l'orientamento del telefono tra verticale e orizzontale, ad esempio per inviare messaggi e guardare video.

Percorsi:

Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide e attiva



Vai su "Impostazioni - Schermo e luminosità" e attiva "Rotazione automatica".

Gestire facilmente l'utilizzo dei dati

Utilizzo dei dati mobili

Puoi controllare l'utilizzo dei dati mobili su "Impostazioni - Rete mobile - Utilizzo dati" e impostare un orario per avviare il monitoraggio dell'utilizzo dei dati mobili quando serve.

Per tenere traccia dell'utilizzo quotidiano dei dati mobili, imposta un limite di utilizzo. Quando l'utilizzo dei dati mobili raggiunge il limite, il telefono ti invierà una notifica.

Risparmio dati

Quando la modalità Risparmio dati è attivata, le app in background non saranno in grado di usare i dati mobili, mentre le app in primo piano determineranno le misure di risparmio dati da applicare, ad esempio la riduzione della risoluzione delle immagini. Inoltre, il tethering della rete non sarà disponibile e la barra di stato mostrerà l'icona del risparmio dati.

Inoltre, potrai impostare le specifiche app da escludere dalle restrizioni di utilizzo dei dati mobili.

Percorso:

Impostazioni - Rete mobile - Utilizzo dati - Risparmio dati.

Non disturbare

Se non vuoi essere disturbato in un determinato momento (ad esempio durante una riunione o mentre dormi), attiva Non disturbare per silenziare le chiamate, i promemoria e le notifiche che ricevi.

Attivare Non disturbare

Percorso: Impostazioni - Suono e vibrazione - Non disturbare.

In modalità Non disturbare, le chiamate in arrivo, i promemoria e le notifiche saranno silenziati, a eccezione di chiamate da specifiche persone, sveglie e timer. Apparirà un'icona di luna crescente nella barra di stato.

Puoi attivare Non disturbare manualmente o programmarla per l'attivazione. Puoi inoltre impostare eccezioni. Tocca "Programmi" per selezionare l'orario in cui attivare Non disturbare e per impostare le eccezioni.

Impostare un programma

Puoi programmare per esempio l'attivazione di Non disturbare automaticamente alle 23:00 ogni sera dal lunedì al venerdì e la disattivazione alle 8:00 del mattino successivo.

Impostare le eccezioni

Consenti specifiche persone e app in modalità Non disturbare. Se attivi "Suona per chiamate ripetute", una seconda chiamata dallo stesso numero entro 3 minuti non verrà silenziata.

Attivare modalità Aereo

Puoi attivare e disattivare la modalità Aereo. In modalità Aereo, le connessioni Bluetooth, Wi-Fi e dati mobili del tuo telefono non saranno attive.

Percorsi:

- Vai su "Impostazioni - Connessione e condivisione" e attiva o disattiva "Modalità Aereo".
- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide e tocca



Riavvio e spegnimento

Per riavviare il telefono:

- Tieni premuto il pulsante di accensione e di aumento del volume, quindi trascina il cursore con il cerchio bianco verso l'alto.
- Tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante di aumento del volume simultaneamente per almeno 10 secondi.

Funzionalità utili

Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect è una soluzione cross-device fornita da ColorOS con cui puoi collegare il telefono a un PC per proiettare lo schermo del telefono sul PC, comandare il telefono dal PC e trasferire rapidamente file e dati fra i dispositivi.

Connessione: connetti il tuo telefono a un PC via Bluetooth o avvicinandoli.

Screencast: dopo che i dispositivi sono stati collegati, verrà generato automaticamente un clone del telefono sul PC che ti permetterà di controllare il telefono dal PC.

Modifica di file tra schermi diversi: apri e modifica un file del telefono direttamente con il software del PC. Il file modificato verrà salvato automaticamente sul tuo telefono.

Trasferimento file: trascina e rilascia i file da trasferire, o condividi file rapidamente in una casella di condivisione.

Sincronizzazione dati:

- Sincronizzazione degli appunti: copia il testo dal tuo telefono e incollalo sul tuo PC con un solo clic.
- Sincronizzazione delle notifiche: le notifiche ricevute sul tuo telefono saranno sincronizzate e visualizzate sul tuo PC.
- Sincronizzazione del metodo di inserimento: rispondi ai messaggi del telefono direttamente dal tuo PC.
- Sincronizzazione delle foto: le foto o gli screenshot acquisiti con il telefono saranno sincronizzati istantaneamente con il tuo PC per consentirti di salvarli.

Come effettuare la connessione:

- Sul tuo PC, vai su <https://connect.oppo.com/> per scaricare e installare Multi-Screen Connect.
- Sul tuo telefono, vai su "Impostazioni - Connessione e condivisione - Multi-Screen Connect". Colloca il telefono vicino al PC o esegui la scansione del codice QR sul PC per connettere i dispositivi.

Requisiti minimi del PC:

- Sistema operativo: Windows 10 64-bit v1903 (18362) o versioni successive.

- CPU: Intel Core i3 (2,4 GHz) o superiore.
- Memoria: 8 GB o più.
- Adattatore di rete: consulta la seguente lista di adattatori di rete applicabili (Wi-Fi Direct è richiesto; versione del driver di ottobre 2018 o successiva).
- Il PC deve supportare Bluetooth 4.1 o versioni successive (per abilitare una connessione a breve distanza).

Adattatori di rete compatibili:

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265;
 Intel® Dual Band Wireless-AC 8260;
 Intel® Dual Band Wireless-AC 8265;
 Intel® Dual Band Wireless-AC 3168;
 Intel® Wireless-AC 9260;
 Intel® Wireless-AC 9461;
 Intel® Wireless-AC 9462;
 Intel® Wireless-AC 9560;
 Intel® Wireless-AC AC3165;
 Intel® Wi-Fi 6E AX210 (Gig+);
 Intel® Wi-Fi 6 AX200 (Gig+);
 Intel® Wi-Fi 6 AX201 (Gig+);
 Intel® Wi-Fi 6 AX1650;
 Realtek RTL8821AE;
 Realtek RTL8821CE;
 Realtek RTL8822CE;
 Realtek RTL8822BE;
 Realtek RTL8188EE;
 Realtek RTL8192ee;
 Realtek RTL8723BE;
 Realtek RTL8723DE;
 Qualcomm QCA9377-5 SoC.

Barra laterale intelligente, lo strumento più smart e conveniente

Barra laterale intelligente è uno strumento di utilità che si apre scorrendo dal lato dello schermo. Ti permette di eseguire azioni rapide in diversi scenari. Ad esempio, puoi chattare in una finestra mobile, registrare lo schermo, catturare screenshot, inviare immagini o passare da un'app all'altra.

Attivare la barra laterale intelligente

Vai su "Impostazioni - Funzioni speciali - Barra laterale intelligente" e attiva "Barra laterale intelligente".

Quando non stai giocando, la Barra laterale intelligente viene chiusa e visualizzata come una barra mobile. Scorrendo verso l'interno sulla barra mobile si apre la Barra laterale intelligente, che contiene scorciatoie come Traduzione schermo, Screenshot, Registrazione schermo e Note. Se lo desideri, puoi aggiungere altre app alla Barra laterale intelligente.

Per regolare la posizione della Barra laterale intelligente, scorri verso l'interno sulla barra mobile e tieni premuto finché non compare la Barra laterale intelligente, quindi trascinala nella posizione che preferisci.

Tocca "Modifica" nella parte inferiore della Barra laterale intelligente. Gli strumenti e le app disponibili verranno visualizzati sullo schermo. Le app saranno elencate in ordine alfabetico per consentirti di trovarle e aggiungerle rapidamente. Puoi riordinare gli strumenti e le app nella Barra laterale intelligente.

Tocca un'app nella Barra laterale intelligente per aprirla in una finestra mobile, o trascina un'app che supporta lo schermo diviso fuori dalla Barra laterale intelligente per aprirla in uno schermo diviso.

Espansione della RAM per una fluidità super

L'espansione della RAM utilizza parte dello spazio in memoria inattivo come RAM virtuale per aumentare la quantità di RAM, affinché il sistema funzioni più fluidamente, le app si aprano più velocemente e più app possano essere eseguite in background. Aggiunge 1-3 GB di RAM per i telefoni con 4 GB di RAM, 2-5 GB di RAM per i telefoni con 6 GB o 8 GB di RAM e 3-7 GB di RAM per i telefoni con 12 GB di RAM.
Percorso: Impostazioni - Info telefono - RAM - Espansione RAM.

Ricerca di opzioni delle impostazioni

Apri Impostazioni e inserisci le parole chiave nella casella di ricerca in alto per cercare le impostazioni rilevanti delle funzionalità. Tocca un risultato di ricerca per aprire la corrispondente pagina delle impostazioni. Ad esempio, se cerchi "Bluetooth", le impostazioni relative al Bluetooth verranno visualizzate sullo schermo.

Controllare il telefono senza sbloccarlo

Informazioni sui Gestì a schermo disattivato

Puoi utilizzare gesti a schermo disattivato per controllare il telefono quando lo schermo è spento. I gesti a schermo disattivato del sistema funzionano anche quando il telefono è bloccato, al contrario dei gesti a schermo disattivato personalizzati.
Percorso: Impostazioni - Altre impostazioni - Gestì e movimenti - Gestì a schermo disattivato.

Opzioni dei gesti

Utilizza i seguenti gesti a schermo disattivato in base alle tue esigenze.

- Effettua il doppio tocco per attivare o disattivare lo schermo.
- Traccia una O per aprire la fotocamera.
- Traccia una V per attivare o disattivare la torcia.
- Controllo musica: quando lo schermo è disattivato, usa due dita per tracciare il segno "||" sullo schermo per sospendere o riprendere la riproduzione musicale, oppure traccia "<" o ">" per riprodurre il brano precedente o successivo.

Aggiungere un gesto a schermo disattivato personalizzato

ColorOS supporta gesti a schermo disattivato personalizzati. Tocca "Aggiungi gesto", seleziona un gesto e poi seleziona un'azione.

Chiamate intelligenti basate sul movimento

Puoi attivare "Porta all'orecchio per rispondere alle chiamate", "Passa automaticamente al ricevitore" o "Gira per silenziare le chiamate in arrivo" in base alle tue abitudini di utilizzo.

Percorso: Gestii - Altre impostazioni - Gestii e movimenti.

Ritorno rapido

Quando sei in una lunga coda telefonica per un taxi dopo il lavoro, attendi di ricomparire in un gioco, oppure stai usando un'app di navigazione su un percorso familiare, sei tentato di passare a un'altra app, ma temi di mancare qualcosa di importante.

Ritorno rapido consente il multitasking con app multiple. Con un solo tocco, puoi tornare rapidamente alla chiamata taxi, al gioco o all'app di navigazione.

Attivare Ritorno rapido

Vai su "Impostazioni - Funzioni speciali - Ritorno rapido" e attiva l'interruttore. Puoi attivare Ritorno rapido anche per una singola app.

Passare da un'app all'altra con un solo tocco

Immagina di aver appena prenotato un taxi che arriverà dopo 10 minuti. In uno scenario come questo non hai bisogno di rimanere nell'app di prenotazione taxi per sapere quando l'auto è arrivata. Passa a un'altra app e Ritorno rapido verrà visualizzato come barra mobile sullo schermo con un timer di conto alla rovescia. Quando l'auto sta per arrivare, tocca Ritorno rapido per ritornare all'app di prenotazione taxi. Puoi anche attivare riquadri di Ritorno rapido multipli. Per unirli, tocca e tieni premuto qualsiasi riquadro di Ritorno rapido.

Screenshot veloci

Puoi utilizzare lo strumento screenshot del sistema per acquisire screenshot, salvarli in Foto e condividerli sui social media. Usa i seguenti metodi per catturare screenshot.

Screenshot a 3 dita

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Screenshot" e attiva "Scorrimento verso il basso con 3 dita". Quindi scorri verso il basso con tre dita su qualsiasi schermata per acquisire rapidamente uno screenshot.

Una finestra mobile di anteprima verrà visualizzata sulla sinistra dello schermo. Per condividere lo screenshot, tocca "Condividi". Per acquisire uno screenshot a scorrimento, tocca "Scorri".

Tocca la finestra mobile di anteprima per visualizzare lo screenshot a schermo intero. Puoi ritagliare, inviare, marcare, modificare o eliminare lo screenshot.

Screenshot parziale

Attiva "Tocca e tieni premuto con 3 dita" per acquisire uno screenshot parziale toccando e tenendo premuto lo schermo con tre dita.

Premere i pulsanti per acquisire screenshot

Per catturare rapidamente uno screenshot, tieni premuti il pulsante di accensione e il pulsante per abbassare il volume.

Usare la Barra laterale intelligente per acquisire uno screenshot

1. Vai su "Impostazioni - Funzioni speciali - Barra laterale intelligente" e attiva "Barra laterale intelligente".
2. Apri la Barra laterale intelligente e tocca "Screenshot".

Usare la Sfera assistiva per acquisire uno screenshot

1. Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Sfera assistiva" e attiva "Sfera assistiva".
2. Scegli "Tocca menu".
3. Tocca la Sfera assistiva e poi l'icona Screenshot.

Catturare uno screenshot a scorrimento

Cattura uno screenshot e tocca "Scorri". Lo schermo scorrerà in automatico. Puoi anche trascinare giù la finestra mobile di anteprima per coprire il contenuto che vuoi catturare. Tocca "Fatto" per salvare lo screenshot come screenshot a scorrimento.

Modificare uno screenshot

Dopo aver acquisito uno screenshot o uno screenshot a scorrimento, toccalo per marcarlo, ritagliarlo, ruotarlo, aggiungere filtri o testo, oppure per realizzare un mosaico con lo screenshot.

Condividere uno screenshot

Dopo aver acquisito uno screenshot, tocca "Condividi" per condividere in modo rapido lo screenshot con i tuoi amici tramite OPPO Share, Weibo o WeChat.

Schermo diviso per un'efficienza raddoppiata

Lo schermo diviso permette di utilizzare facilmente due app in simultanea. Ad esempio, puoi chattare con i tuoi amici mentre guardi dei video.

Percorso: Impostazioni - Funzioni speciali - Schermo diviso.

Per aprire un'app supportata in una finestra di Schermo diviso:

- Scorri in alto con tre dita per accedere alla modalità schermo diviso.
- In modalità multitasking, tocca l'icona Altro nell'angolo in alto a destra della app e seleziona "Schermo diviso".

Regolare la dimensione delle finestre dello schermo diviso

Trascina la linea di separazione per regolare le dimensioni delle finestre dello schermo diviso.

Invertire le viste

Puoi scambiare le posizioni delle app visualizzate a schermo diviso.

Tocca il pulsante al centro della linea di separazione, quindi tocca ¹.

Uscire dalla modalità schermo diviso

Per uscire dalla modalità schermo diviso:

- Trascina la linea di separazione alla parte alta dello schermo per chiudere l'app nella finestra superiore o verso la parte bassa per chiudere l'app nella finestra inferiore.

Usare App Cloner per bilanciare lavoro e vita privata

App Cloner ti permette di clonare senza sforzo le app per diversi account presenti sul tuo telefono. Le app clonate vengono eseguite indipendentemente dalle app originali e senza interferire con esse.

Per clonare un'app, sia il tuo telefono che l'app devono supportare App Cloner. Se non dovesse funzionare, l'app o il telefono non supportano questa funzionalità. Non è possibile trasferire dati tra app clonate e PC. È possibile clonare fino a due app contemporaneamente.

Percorso: vai su "Impostazioni - App - App Cloner" e scegli l'app da clonare. È possibile clonare anche app come WhatsApp, Facebook Messenger, LINE, Facebook, imo, Instagram, Skype, Telegram e WeChat.

Multitasking con Finestre flessibili

Finestre flessibili (in precedenza FlexDrop) di ColorOS è stata ottimizzata per consentirti di aprire finestre di app multiple sul tuo telefono mediante semplici gesti e di sfruttare appieno lo schermo grande per il lavoro e l'intrattenimento in un multitasking semplice ed efficiente.

Per aprire un'app in una finestra mobile, scorri verso l'alto nell'app e tieni premuto nella parte superiore dello schermo.

Puoi toccare le opzioni di menu nella finestra mobile per visualizzare l'app a schermo intero o per chiudere la finestra. Puoi anche trascinare un bordo della finestra mobile per cambiarne le dimensioni. Quando è ridotta al minimo, la finestra mobile si trasforma in una mini finestra in cui gli elementi non possono essere toccati. Quando viene ingrandita, la finestra mobile viene visualizzata a schermo intero. Puoi trascinare i file dalla finestra mobile a un'altra app a schermo intero per trasferire facilmente i file.

La funzione Finestre flessibili ora offre una modalità senza pulsanti per un'interfaccia dall'aspetto più pulito. Attiva questa modalità in "Impostazioni - Funzioni speciali - Finestre flessibili" per nascondere i pulsanti "Schermo intero" e "Chiudi". Per chiudere una finestra in questa modalità, toccala due volte nella parte superiore.

Ad esempio, per documentare la storia dietro una foto nell'app Foto, puoi visualizzare la foto in una finestra mobile, creare una nota e poi trascinare direttamente la foto nella nota. L'intero processo può essere eseguito in un solo passaggio ed è più diretto e fluido rispetto all'aggiunta di una foto in una nota nell'app Note.

Una mini finestra mostra il contenuto dell'app in tempo reale. Un singolo tocco al centro della mini finestra la trasformerà in una finestra mobile, mentre un doppio tocco la farà passare a schermo intero.

Se passi da un video in modalità orizzontale a una finestra mobile, il video continuerà a essere riprodotto in modalità orizzontale.

Finestre flessibili consente un multitasking più efficiente. Ad esempio, puoi chattare mentre guardi un video o controllare dei documenti mentre partecipi a una riunione online. Inoltre, puoi trovare le ultime due app che hai aperto in una finestra mobile nella Barra laterale intelligente, così puoi passare rapidamente alle app quando serve.

Risparmio energetico intelligente per una maggiore durata della batteria

ColorOS offre varie strategie di risparmio energetico per diversi scenari di utilizzo.

Modalità Risparmio energetico

ColorOS rileva automaticamente i problemi di consumo energetico del tuo telefono. La modalità Risparmio energetico aiuta ad affrontare rapidamente problemi del genere per estendere la vita della batteria.

Percorso: Impostazioni - Batteria - Modalità Risparmio energetico.

Utilizzo della batteria

Vai su "Impostazioni - Batteria - Utilizzo batteria" per visualizzare i dettagli sull'utilizzo di energia delle tue app nelle ultime 24 ore, il tempo in cui un'app è stata eseguita in primo piano e in background con il relativo consumo di energia.

Ottimizzazione in standby durante il sonno

Vai su "Impostazioni - Batteria - Altre impostazioni" e attiva "Ottimizzazione in standby durante il sonno".

Quando dormi, il telefono entra in uno stato a basso consumo e trasmette le notifiche meno frequentemente.

Modalità ad alte prestazioni

Vai su "Impostazioni - Batteria - Altre impostazioni" e attiva "Modalità ad alte prestazioni".

Il tuo telefono funzionerà a prestazioni elevate ma consumerà più energia.

Modalità Super risparmio energetico

Quando il tuo telefono è a corto di batteria, la modalità Super risparmio energetico estende la durata della batteria mediante rigorose strategie di risparmio energetico, come la limitazione del numero di app in esecuzione e la chiusura delle app in background.

Percorso: Impostazioni - Batteria - Modalità Risparmio energetico - Modalità Super risparmio energetico.

I dati di laboratorio mostrano che la modalità Super risparmio energetico consente di chattare con messaggi di testo su WeChat per 90 minuti quando rimane solo il 5% di batteria.

* I dati dei test della modalità Super risparmio energetico sono stati forniti dal laboratorio TÜV Rheinland. La durata della batteria è stata testata utilizzando la chat di testo di WeChat con la modalità Super risparmio energetico attivata. Il dispositivo è stato esposto a una temperatura costante di 25 °C, con Wi-Fi attivato e 135 nit di luminosità dello schermo. Il tempo effettivo può variare in base a specifiche condizioni della funzione della chat di testo di WeChat.

Impostazioni rapide, accesso istantaneo

Impostazioni rapide ti permette di attivare e disattivare rapidamente torcia, Wi-Fi e NFC, di usare la calcolatrice e molto altro. Per aprire Impostazioni rapide, scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo.

Per accedere alle impostazioni di una funzionalità, tocca e tieni premuta la relativa icona. Ad esempio, tocca e tieni premuta l'icona Comfort visivo per accedere alla pagina delle impostazioni di Comfort visivo, dove potrai regolare la temperatura del colore dello schermo e impostare orari programmati.

Gestione delle icone

Aggiungi le funzionalità che usi di più a Impostazioni rapide. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide, tocca "Modifica riquadro" nell'angolo in alto a destra per entrare nella modalità di modifica, quindi tieni premuta e trascina un'icona per modificarla o aggiungerla.

Scorciatoie

- Modalità Aereo: in modalità Aereo la rete dati è disattivata.
- Dati mobili: consenti o nega ad app/servizi di utilizzare la rete mobile per accedere a internet.
- Wi-Fi: attiva il Wi-Fi per navigare sulle pagine web, scaricare film e molto altro.
- Bluetooth: attiva il Bluetooth per associare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth come auricolari e kit auto.
- Hotspot personale: attiva il tuo hotspot personale per condividere la connessione di rete del tuo telefono con altri dispositivi come il tuo PC.
- OPPO Share: usa OPPO Share per condividere foto, video, posizione e altro con altri dispositivi OPPO nelle vicinanze.
- NFC: attiva NFC per abilitare i pagamenti contactless e il trasferimento dei dati.
- Servizi di localizzazione: consenti ad app e servizi di sistema di accedere alla tua posizione.

Controllo del suono

- Modalità silenziosa: silenzia rapidamente le chiamate e le notifiche che ricevi.
- Non disturbare: silenzia le chiamate e le notifiche in arrivo. Puoi anche impostare orari programmati per Non disturbare.

Strumenti assistivi

- Sfera assistiva: attiva Sfera assistiva per semplificare l'utilizzo del telefono.
- Rotazione automatica: lo schermo ruota automaticamente con il telefono.
- Blocco schermo: blocca lo schermo con un solo tocco.

Altre scorciatoie

- Torcia: accendi rapidamente e facilmente la torcia accanto alle fotocamere posteriori.
- Calcolatrice: apri la calcolatrice per accedere ai tassi di cambio in tempo reale o eseguire altri calcoli.
- Tastiera: tocca per cambiare il metodo di inserimento.
- Pulisci memoria: pulisci la memoria del tuo telefono con un solo tocco.
- Modalità Risparmio energetico: attiva la Modalità Risparmio energetico.
-
- Registra schermo: tocca per registrare lo schermo.
- Comfort visivo: regola la temperatura del colore dello schermo per rendere la luce dello schermo più calda e più attenuata per proteggere gli occhi durante la notte o in ambienti poco luminosi.
- Screencast: proietta lo schermo del telefono su televisori, box TV e altri dispositivi a schermo grande tramite la tecnologia di visualizzazione Wi-Fi.

Usare il menu notifiche per gestire le notifiche

Il menu notifiche mostra le notifiche da app autorizzate a trasmettere notifiche. Puoi scorrere indietro e vedere quello che ti interessa. Per aprire il menu notifiche, sblocca il telefono e scorri verso il basso dalla parte alta dello schermo.

Visualizzare una notifica

Tocca una notifica per visualizzarne i dettagli.

Consenti la posticipazione delle notifiche

Scorri verso sinistra su una notifica, tocca  e imposta un orario. Il sistema trasmetterà nuovamente la notifica all'ora impostata.

Vai a "Impostazioni - Barra di notifica e di stato - Altre impostazioni" e attiva "Consenti posticipazione notifiche".

Gestione dell'autorizzazione notifiche per una app

Scorri verso sinistra su una notifica e tocca Altre impostazioni per accedere alla pagina delle impostazioni dell'app che ha inviato la notifica; qui puoi disattivare l'autorizzazione notifiche per l'app. Puoi anche gestire l'autorizzazioni notifiche per tutte le tue app in "Notifiche app".

Percorso: Impostazioni - Barra di notifica e di stato - Notifiche app.

Tocca un'app per specificare le notifiche che vuoi ricevere e imposta lo stile del badge in base alle tue preferenze e abitudini d'uso. Tocca il nome dell'app per regolare ulteriori impostazioni dettagliate.

- Scegliendo "Punto", verrà visualizzato un punto rosso che indicherà la presenza di notifiche non lette. Puoi anche scegliere di non mostrare un badge per mantenere la schermata iniziale semplice e pulita.
- Per ricevere le notifiche dall'app sulla Schermata di blocco, scegli "Schermata di blocco".
- Per ricevere notifiche banner provenienti dall'app, scegli "Banner".
- Per impostare una suoneria speciale per notifiche dall'app, tocca "Suoneria" e scegli la tua suoneria preferita.
- Puoi consentire le notifiche di un'app anche se il telefono è in modalità Non disturbare, per non perdere notifiche importanti dall'app.

Barra di stato

La barra di stato viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone di stato sul lato sinistro indicano l'orario, l'operatore e la connettività di rete, mentre quelle sul lato destro indicano il livello della batteria e alcune altre funzionalità.

Per visualizzare la percentuale di batteria e la velocità di rete, attiva i relativi interruttori.

Per mostrare le notifiche delle app nella barra di stato, tocca "Icane di notifica" e scegli di mostrare un'icona o un numero.

Percorso: Impostazioni - Barra di notifica e di stato.

Orologio

Se hai bisogno che il tuo telefono suoni o vibri a un'ora particolare, puoi impostare una sveglia nell'app Orologio.

Creare una sveglia

- Apri l'app Orologio e tocca "Sveglia" in basso.
- Tocca "+" per aggiungere una sveglia.
- Tocca "Suoneria e vibrazione" per impostare una suoneria per la sveglia. Se attivi "Meteo adattivo", la sveglia suonerà in modo adattivo in base alle condizioni meteo.
- Se attivi l'opzione "Posponi", la sveglia suonerà ancora 5 minuti dopo che avrai premuto il pulsante di accensione o un pulsante del volume per posporre la sveglia; altrimenti la sveglia continuerà a suonare.
- Tocca il pulsante Salva dopo aver completato le impostazioni.

Modificare o eliminare una sveglia

- Per modificare una sveglia, toccala nell'elenco sveglie.
- Per attivare o disattivare una sveglia, attiva o disattiva il corrispondente interruttore.
- Per eliminare una sveglia, tocca "Modifica" nell'angolo in alto a destra, seleziona la sveglia ed eliminala; oppure tocca e tieni premuta la sveglia nell'elenco sveglie ed eliminala.

Orologio mondiale

Usa l'app Orologio per visualizzare l'ora locale in differenti fusi orari.

1. Apri Orologio e tocca "Orologio mondiale".
2. Tocca "+" e inserisci il nome di una città, paese o municipalità nella casella di ricerca.
3. Aggiungi l'ora locale di quel luogo all'elenco dell'orologio mondiale.
4. Per eliminare un orologio mondiale dall'elenco, tocca "Modifica" in alto a destra, seleziona l'orologio mondiale e tocca "Elimina"; oppure tocca e tieni premuto l'orologio mondiale nell'elenco e tocca "Elimina".
5. Per aggiungere un orologio mondiale alla tua Schermata iniziale, tocca e tieni premuto sulla Schermata iniziale, tocca "Widget" e trascina l'orologio mondiale nella posizione che preferisci sulla Schermata iniziale.

Impostazioni di visualizzazione dell'orario

Imposta l'orologio nel formato 24 o 12 ore.

1. Apri Orologio.
2. Tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra e tocca "Data e ora".

3. Puoi scegliere tra il formato 24 ore o 12 ore.

Usare l'orario fornito dalla rete

1. Apri Orologio.
2. Tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra, tocca "Data e ora" e attiva "Imposta ora in automatico" e "Imposta fuso orario in automatico". Il tuo telefono regolerà automaticamente l'ora e il fuso orario quando è collegato ad una rete.

Ora e fuso orario personalizzati

1. Apri Orologio.
2. Tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra e tocca "Data e ora".
3. Disattiva "Imposta ora in automatico" e "Imposta fuso orario in automatico", quindi modifica manualmente fuso orario e ora.

Impostazione del Doppio orologio

1. Apri Orologio e tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra.
2. Tocca "Data e ora" e attiva "Doppio orologio".
3. Quando sei lontano da casa, la schermata di blocco o il widget dell'orologio mostreranno l'ora in due aree geografiche diverse.

Dove trovare il Doppio orologio

1. Apri Orologio e tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra.
2. Tocca "Data e ora - Doppio orologio - Mostra Doppio orologio" e scegli la schermata di blocco e il widget dell'orologio.

Usare il Cronometro

1. Apri Orologio e tocca "Cronometro". Tocca il pulsante Avvia in basso per avviare il cronometro. Il cronometro continuerà a funzionare anche se apri altre app contemporaneamente.
2. Per registrare giri o tempi parziali, tocca l'icona bandiera nell'angolo in basso a destra.
3. Per fermare il cronometro, tocca il pulsante Arresta. Per cancellare i tempi registrati, tocca l'icona Reset nell'angolo in basso a sinistra.

Usare il Timer

Per gestire al meglio il tempo in tutta facilità, usa Timer nell'app Orologio è imposta un conto alla rovescia per eventi multipli.

1. Imposta un conto alla rovescia e tocca il pulsante Avvia.
2. Per sospendere il conto alla rovescia, tocca il pulsante Sospendi. Per uscire dal conto alla rovescia, tocca l'icona Reset.

Timer preimpostati

- Timer preimpostati dal sistema

Il sistema ha tre timer preimpostati: Lavare i denti, Maschera facciale e Uova al vapore. Seleziona e tocca un timer per avviarlo.

- Timer personalizzati

Puoi configurare un timer di conto alla rovescia adattato alle tue esigenze. Tocca il pulsante Aggiungi e aggiungi per esempio un timer intitolato "Studio" con conto alla rovescia di 20 minuti, quindi tocca "Salva".

Per eliminare un timer indesiderato, tocca "Modifica" nell'angolo in alto a destra o tocca e tieni premuto il timer per entrare in modalità di modifica.

Inizia la giornata nel modo giusto con Meteo adattivo

Meteo adattivo è una funzionalità sonora di ColorOS di facile uso accuratamente progettata da OPPO. Per cominciare ogni giornata con un buon risveglio, meteo adattivo modifica il suono della sveglia in modo dinamico in base alle condizioni meteo.

Percorso: Apri una sveglia, tocca "Suoneria e vibrazione" e scegli "Meteo adattivo".

Vedere che tempo fa

Usa l'app Meteo per controllare il meteo in diverse città in tempo reale.

Consentire a Meteo di accedere alla tua posizione

Meteo richiede accesso alla tua posizione per fornirti servizi meteo accurati.

- Vai su "Impostazioni - Privacy - Autorizzazioni - Gestione autorizzazioni".
- Tocca "Posizione", seleziona l'app Meteo e scegli "Consenti solo durante l'uso dell'app".

Controllare le condizioni meteo attuali e le previsioni

Usa Meteo e controlla le condizioni meteo attuali e le previsioni meteo per la posizione corrente o per altre città.

- All'apertura dell'app Meteo sono disponibili i dettagli meteo per la tua posizione corrente.
- Per controllare le previsioni del giorno corrente ora per ora, scorri verso il basso e poi scorri verso sinistra o verso destra.
- Per visualizzare la qualità dell'aria, la visibilità, l'indice UV, l'umidità e altro ancora, scorri giù alla parte bassa dello schermo.
- Tocca "Previsioni meteo 15 giorni" per visualizzare altre informazioni meteo su una pagina web.

Controllare il meteo per altre città

Controlla come sarà il tempo in altre città per approntarti al meglio ai viaggi.

- Apri Meteo e tocca l'icona dell'edificio nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina "Gestisci città".
- Inserisci il nome della città che vuoi aggiungere e tocca la città.
- Scorri a sinistra o a destra nella schermata Meteo per controllare il meteo di un'altra città.
- Per eliminare una città dal tuo elenco meteo, vai su "Gestisci città", tocca "Modifica" in alto a destra, seleziona la città e tocca "Elimina".

Utilizzare la Calcolatrice per eseguire calcoli

Utilizzare la Calcolatrice per eseguire calcoli

Nell'app Calcolatrice puoi aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere. Puoi inoltre eseguire calcoli con funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche, così come conversioni di valute al tasso di cambio attuale, di lunghezza, area, volume, velocità, peso, temperatura, potenza, pressione e altro.

Calcoli di base

- Apri Calcolatrice per eseguire calcoli di base come addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
- Per azzerare il display, tocca il tasto Cancella (C).
- Per visualizzare la cronologia dei calcoli, tocca "Record" nell'angolo in alto a destra.

Usare la calcolatrice scientifica

Tocca il pulsante Calcolatrice scientifica nell'angolo in alto a destra.

Calcolare i tassi di cambio in tempo reale

Usa la funzionalità di conversione valute per convertire facilmente valute multiple in base agli ultimi dati sui tassi di cambio forniti da Webull.

Tocca e tieni premuto il risultato della conversione per copiarlo negli appunti.

Conversione di altre unità di misura

Puoi anche convertire unità di lunghezza, area, volume, velocità, peso, temperatura, potenza e pressione.

Entrare in modalità finestra piccola

In modalità finestra piccola è possibile visualizzare i valori calcolati mentre si utilizza un'altra app (come WeChat) senza dover passare da un'app all'altra. Tocca il pulsante nell'angolo in alto a sinistra: la calcolatrice verrà visualizzata in una finestra mobile di piccole dimensioni. Puoi regolare la visibilità a tuo piacimento.

Usare la bussola per trovare la strada

L'app Bussola mostra la tua posizione attuale, la direzione verso cui punta il tuo telefono, la latitudine e la longitudine.

Consentire a Bussola di accedere alla posizione

Per funzionare correttamente, Bussola richiede accesso alla tua posizione.

- Vai su "Impostazioni - Privacy - Autorizzazioni - Gestione autorizzazioni - Posizione".
- Seleziona l'app Bussola e scegli "Consenti solo durante l'uso dell'app".

Calibrare la Bussola

Calibra la Bussola in anticipo sul primo utilizzo. Allontanati da fonti di interferenza e brandeggia il telefono.

Trova l'orientamento

Usa la Bussola per orientarti.

- Tieni il telefono in posizione orizzontale.
- La direzione in cui punta il tuo telefono è mostrata sotto la bussola.
- Le tue coordinate di latitudine e longitudine sono mostrate nella parte inferiore dello schermo.

Usare le funzionalità di Telefono

Per iniziare una chiamata nell'app Telefono, componi il numero sulla tastiera, tocca un contatto preferito o una a chiamata recente oppure scegli un contatto nel tuo elenco Contatti.

Comporre un numero

Componi un numero sulla tastiera del telefono per effettuare una chiamata.

- Apri la app Telefono e componi il numero usando la tastiera del telefono.
- Se fai un errore, tocca il tasto Cancella.
- Tocca la barra di inserimento sopra il tastierino, tocca "Incolla" per incollare un numero e tocca il pulsante di composizione per chiamare quel numero.
- Se stai usando una doppia SIM, tocca il pulsante di composizione per il numero che vuoi usare.

Chiamare il numero di una chiamata recente

Per visualizzare le chiamate recenti e chiamare il numero di una chiamata recente:

- Apri la app Telefono e tocca un numero da richiamare.
- Tocca ⓘ accanto a un numero per visualizzare maggiori dettagli sulla chiamata.

Aggiungere un preferito

Apri la app Telefono, tocca "Contatti", tocca un contatto presente nell'elenco, quindi tocca il pulsante stella.

Eliminare un preferito

Apri la app Telefono, tocca "Contatti", tocca un contatto nell'elenco, quindi tocca il pulsante stella per eliminare.

Gestire le chiamate in arrivo

Puoi rispondere, silenziare o rifiutare una chiamata in arrivo o rispondere con un messaggio di testo.

Rispondere alle chiamate

Puoi rispondere alle chiamate manualmente o in modo automatico.

- Tocca il pulsante di risposta per rispondere a una chiamata. Dalla Schermata di blocco, scorri sul pulsante per rispondere al telefono.
- Puoi inoltre attivare la risposta automatica alle chiamate quando sono collegati dispositivi Bluetooth come gli auricolari. Apri la tastiera, tocca "Impostazioni - Rispondi/Termina chiamate", attiva "Rispondi automaticamente alle chiamate quando è attiva una connessione a un dispositivo audio esterno", quindi imposta il ritardo prima della risposta automatica alla chiamata.

Silenziare una chiamata

Se non vuoi essere disturbato da una chiamata in arrivo, premi il pulsante di diminuzione del volume per silenziarla.

Bloccare le chiamate

- Apri la app Telefono, tocca un contatto, tocca il pulsante impostazioni e seleziona "Blocca numeri" per per aggiungerlo alla lista bloccati.
- Le chiamate, le videochiamate e gli SMS dal contatto verranno bloccati.

Rispondere con un messaggio

Quando rifiuti una chiamata, puoi rispondere con un messaggio. Apri la tastiera, scegli "Impostazioni - Risposte rapide", quindi tocca una risposta rapida o inserisci la tua risposta.

Durante una chiamata

Regolazione dell'audio

Effettuare le seguenti operazioni:

- Regolazione del volume: premi i pulsanti laterali del volume per alzare o abbassare il volume.
- Silenziamento: tocca .
- Mettere la chiamata in attesa: tocca .
- Parlare in vivavoce: tocca  per passare alla modalità Altoparlante.

Usare un'altra app durante una chiamata

Procedere come segue:

- Vai alla Schermata iniziale e apri l'app che vuoi usare.
- Per tornare alla chiamata, tocca  nella parte superiore dello schermo.

Impostare suoneria e vibrazione

Regola il volume della suoneria, o usa la vibrazione e disattiva la suoneria in base alle tue esigenze. Puoi anche impostare una suoneria predefinita o assegnare suonerie particolari a determinati contatti.

Attivare o disattivare la suoneria

Puoi regolare il volume della suoneria o disattivarla.

Premi uno qualsiasi dei pulsanti del volume laterali: verrà visualizzata la barra del volume a sinistra della Schermata iniziale. Tocca l'icona della suoneria per disattivarla e usare la vibrazione.

Cambiare la suoneria e la vibrazione dei promemoria

Puoi modificare la suoneria e la vibrazione dei promemoria secondo necessità.

- Vai su "Impostazioni - Suono e vibrazione".
- Attiva o disattiva "Vibrazione su chiamata" e "Vibrazione in modalità silenziosa".
- Tocca "Suoneria" per impostare la suoneria predefinita. Puoi scegliere tra le suonerie del sistema, le suonerie online o i tuoi file audio.

Uso di Messaggi

Inviare e ricevere messaggi di testo

Iniziare una conversazione

Nell'app Messaggi, puoi parlare con uno o più contatti.

- Apri Messaggi e tocca "Avvia chat" nell'angolo in basso a destra.
- Inserisci uno o più numeri di telefono nella barra del destinatario, oppure tocca  e scegli uno o più numeri dalle tue chiamate recenti, dai gruppi o dall'elenco Contatti.
- Tocca il campo di testo, digita il tuo messaggio e tocca il pulsante Invia per inviare.
- Se il messaggio è stato inviato con successo, sotto la bolla del messaggio apparirà "Inviato".
- Tocca due volte la bolla del messaggio per ingrandire il testo.

Cercare un messaggio

Per consentirti di tornare ai messaggi inviati e ricevuti in qualsiasi momento, essi saranno automaticamente salvati nel tuo elenco Messaggi.

- Nell'elenco Messaggi, tocca il nome di un contatto per visualizzare la cronologia conversazioni.
- Se ci sono troppi messaggi nell'elenco, puoi inserire parole chiave (come il nome del contatto o il contenuto del messaggio) nella casella di ricerca per cercare uno specifico messaggio.

Inviare foto, video e messaggi audio

Con l'app Messaggi puoi inviare foto, video e messaggi audio utilizzando i servizi SMS e MMS.

Inviare una foto

1. Tocca la fotocamera e il pulsante foto a sinistra del campo di inserimento e scegli una foto dall'app Foto.
2. Tocca il pulsante di scatto per scattare una foto, quindi modificala.
3. Tocca la foto nel campo di inserimento per visualizzarla o eliminarla.
4. Tocca il pulsante Invia per inviare la foto.

Inviare un video

1. Tocca il pulsante fotocamera e foto a sinistra del campo di inserimento.
2. Scegli un video memorizzato sul telefono o usa la fotocamera per registrare un video.
3. Tocca il video nel campo di inserimento per riprodurlo o eliminarlo.
4. Tocca il pulsante Invia per inviare il video.

Inviare un messaggio audio

1. Tocca e tieni premuto il pulsante microfono per registrare un audio.
2. Rilascia il pulsante microfono per arrestare la registrazione.
3. Tocca l'icona dell'audio nel campo di inserimento per riprodurlo o eliminarlo.
4. Tocca il pulsante Invia per inviare il messaggio audio.

Vedere le foto e i video e ascoltare i messaggi audio

- Video, foto e messaggi audio possono essere controllati direttamente nella app Messaggi.

Inviare un biglietto da visita

Usa Messaggi per condividere biglietti da visita con gli altri.

- Tocca  a sinistra del campo di inserimento e tocca .
- Per inviare un contatto, scegli il contatto dal tuo elenco Contatti, aggiungilo al campo di inserimento, quindi tocca il pulsante Invia.

Eliminare e bloccare i messaggi

Eliminare i messaggi

Nell'app Messaggi è possibile eliminare i messaggi singolarmente o in gruppo.

- Per eliminare un singolo messaggio in una conversazione, tocca e tieni premuta la bolla del messaggio e tocca "Elimina".
- Per eliminare i messaggi in gruppo, tocca e tieni premuti i messaggi che vuoi eliminare, quindi tocca il pulsante Elimina.

Eliminare una conversazione

Per eliminare la conversazione con un contatto:

- Trova la conversazione nell'elenco Messaggi.
- Tocca e tieni premuta la conversazione e tocca "Elimina".

Bloccare i messaggi

Regola le impostazioni di sistema per bloccare e filtrare i messaggi indesiderati.

- Apri Messaggi e tocca il pulsante nell'angolo in alto a destra - Spam e bloccati - Contatti bloccati.
- Attiva "Blocca chiamate da numeri sconosciuti" per bloccare tutti i messaggi provenienti da numeri sconosciuti.

Usare la app I miei file per gestire i file

Con la app I miei file puoi trovare facilmente e in modo efficiente i file che ti servono sul tuo telefono.

Ordinare e visualizzare rapidamente i file

La app I miei file rileva e ordina automaticamente i file in categorie come file audio, video, foto, documenti, file APK, file nel supporto cloud, file QQ e file WeChat.

Puoi accedere rapidamente alle categorie dalla pagina iniziale per gestire i file in modo semplice e lineare. Ad esempio, tutte le immagini sono visualizzate come nell'app Foto. La scheda "Recenti" mostra i file aggiunti negli ultimi 30 giorni in ordine cronologico.

Gestione delle cartelle

Apri la app I miei file e tocca "Memoria del dispositivo" per gestire i file in cartelle gerarchiche.

Impostare un file come privato

I file privati non saranno visualizzati nella app I miei file e possono essere visualizzati solo in Protezione dati privati.

Per impostare un file come privato, tocca e tieni premuto il file, tocca "Altro", quindi seleziona "Imposta come privato".

Per accedere a Protezione dati privati, tocca e tieni premuta la scheda "Recenti" o "File" nella pagina iniziale. Puoi aggiungere una scorciatoia a Protezione dati privati alla schermata iniziale per un accesso più facile.

Per utilizzare Protezione dati privati bisogna impostare prima una password per la privacy.

Vai su "Impostazioni - Password e sicurezza - Password per la privacy" e configura una password per la privacy e le domande di sicurezza.

Stampare file dal telefono

È possibile stampare foto e documenti senza un computer? Sì. Puoi farlo con il tuo telefono.

Con il servizio di stampa wireless di ColorOS, puoi connettere il tuo telefono a una stampante e stampare facilmente fogli elettronici, elenchi di cose da fare e foto personali.

1. Stampare un documento

- Assicurati che la stampante abbia la certificazione Mopria e sia collegata alla stessa LAN del tuo telefono.

- Apri la app I miei file, quindi apri il documento che desideri stampare, tocca "Invia" e scegli "Stampa".
 - Seleziona la stampante ed esegui la connessione, visualizza l'anteprima del documento e imposta i parametri di stampa.
 - Tocca "Stampa" per stampare il documento.
2. Stampare una foto
- Assicurati che la stampante abbia la certificazione Mopria e sia collegata alla stessa LAN del tuo telefono.
 - Apri Foto, quindi apri la foto che desideri stampare, tocca "Invia" e scegli "Stampa".
 - Visualizza l'anteprima della foto e imposta i parametri di stampa.
 - Tocca "Stampa" per stampare la foto.
- Nota: è possibile stampare solo foto e file PDF.

Mantieni la sicurezza del telefono con Gestione telefono

Gestione telefono è un centro di sicurezza e ottimizzazione che fornisce strumenti utili come Ricerca virus, Pulizia della memoria e Autorizzazioni privacy.

Scansione e ottimizzazione del sistema

Ogni volta che viene aperta, Gestione telefono rileva e valuta automaticamente le prestazioni generali del sistema. Fattori quali file indesiderati, rischi per la sicurezza e disattivazione dell'ottimizzazione risparmio energetico comporteranno un punteggio basso.

Tocca "Ottimizza" per ottimizzare rapidamente il sistema.

Libera spazio in memoria

Tocca "Libera spazio in memoria" per accedere rapidamente alla pagina di pulizia della memoria. Puoi inoltre accedere alla pagina mediante "Impostazioni - Info telefono - Memoria - Libera spazio".

Nella pagina puoi pulire senza rischi le cache delle app, le cache della pubblicità, i file APK non necessari e i file di disinstallazione residui con un solo tocco. Il sistema classifica questi file come "file indesiderati da pulire" attraverso l'analisi automatica del tipo di file.

Ricerca virus

Tocca "Ricerca virus". Il sistema eseguirà automaticamente la scansione di virus e malware sul tuo telefono. Se viene rilevato un virus o malware, tocca il pulsante nella pagina per rimuoverlo.

Per cambiare il motore di ricerca virus, apri Gestione telefono, tocca l'icona Impostazioni in alto a destra e tocca "Motore ricerca virus".

Protezione pagamento

Tocca "Strumenti - Protezione pagamento". Il sistema scansionerà automaticamente l'ambiente di pagamento corrente per controllare se il sistema è stato aggiornato con le ultime patch di sicurezza, se l'attuale connessione di rete è affidabile e se esistono app dannose. Assicurati di pagare o gestire le tue risorse finanziarie in un ambiente di pagamento sicuro.

Gestione delle app protette

Per attivare la protezione pagamento per un'app di pagamento, bancaria o finanziaria, vai su "Protezione pagamento" e attiva l'interruttore per l'app. Il sistema impedirà alle app di terza parte di rilevare lo stato dell'app per mantenere il tuo processo di pagamento privato e le tue risorse finanziarie al sicuro.

Rilevazione problemi comuni

Lo strumento Rilevazione problemi comuni funge da centro di sicurezza del tuo telefono e rileva i potenziali rischi per la sicurezza e i guasti di software e hardware.

Iniziare una rilevazione dei problemi comuni

- Tocca "Rilevazione problemi comuni", seleziona gli elementi e tocca "Esegui rilevazione problemi comuni".
- Durante la rilevazione problemi comuni puoi scegliere di ignorare alcuni elementi.
- Al termine della rilevazione problemi comuni verrà generato un rapporto diagnostico sulla funzionalità corrente dell'hardware e del software del telefono.

Visualizzare la cronologia di rilevazione dei problemi comuni

Tocca "Record" per visualizzare i rapporti di rilevazione dei problemi comuni precedenti.

Usare Store temi per personalizzare il tuo telefono

Nell'app Store temi puoi scaricare e cambiare temi, sfondi, suonerie, caratteri e altro ancora per personalizzare il tuo telefono.

Scaricare risorse

Inserisci il nome di una risorsa nella casella di ricerca in alto per cercare la risorsa, oppure tocca la scheda "Temi", "Caratteri", "Sfondi" o "Suonerie" per visualizzare e scaricare le risorse di quella categoria.

Cambiare il tema

Apri Store temi e tocca "Utente corrente - Le mie risorse" per visualizzare i tuoi temi.

Questi includono i temi del sistema e i temi scaricati da Store temi.

Un tema interessa elementi multipli quali Schermata di blocco, Interfaccia utente, Sfondo della schermata iniziale e icone. L'applicazione di un nuovo tema modifica tutti questi elementi per impostazione predefinita.

Cambiare lo sfondo

Apri Store temi e tocca "Utente corrente - Le mie risorse" per visualizzare gli sfondi.

Gli sfondi includono gli sfondi del sistema e gli sfondi scaricati da Store temi.

Tocca "Applica" per utilizzare uno sfondo.

Puoi utilizzarlo come sfondo della schermata iniziale, sfondo della schermata di blocco o di entrambe.

Puoi inoltre utilizzare come sfondo una foto dalla app Foto.

Apri la app Foto o I miei file, apri la foto e tocca "Altro - Imposta come sfondo".

Cambiare il carattere

Apri Store temi e tocca "Utente corrente - Le mie risorse" per visualizzare i tuoi caratteri.

ColorOS fornisce un carattere predefinito. Puoi anche scaricare altri caratteri dalla pagina Caratteri.

Tocca "Categorie" e cerca un carattere per tipo, colore, formato, stile o lingua.

Scarica il carattere che più ti piace, vai su "Le mie risorse" e tocca "Applica" per utilizzare il carattere.

Cambiare la suoneria

Apri Store temi e tocca "Suonerie". Scarica la suoneria desiderata e impostala come suoneria per le chiamate o per i messaggi, come suono di avviso del calendario o suono di notifica.

Gestire le risorse

Per eliminare le risorse:

- Vai su "Le mie risorse" e tocca l'icona di modifica nell'angolo in alto a destra.
- Seleziona le risorse che vuoi eliminare (le risorse del sistema non possono essere eliminate).
- Tocca "Elimina".

Usa il Registratore per semplificarti la vita

L'app Registratore del sistema ColorOS (che per impostazione predefinita si trova nella cartella "Strumenti" della Schermata iniziale) ti consente di utilizzare i microfoni integrati nel telefono per registrare conversazioni quotidiane, lezioni, idee musicali, chiamate e altro.

Effettuare una registrazione standard

Apri la app Registratore e tocca il pulsante rosso per avviare la registrazione. È possibile utilizzare un'altra app durante la registrazione: la registrazione continuerà in background. Per tornare a Registratore, tocca  nella parte superiore dello schermo o scorri verso il basso per aprire il menu notifiche, quindi tocca l'attività di registrazione in corso.

Registrare una conferenza o un colloquio

Utilizza la modalità di registrazione Conferenza o Colloquio per registrare una conferenza o un colloquio. Queste modalità sono state ottimizzate in base agli scenari di utilizzo per ottenere migliori risultati di registrazione.

- Registrazione conferenza: registrazione vocale ottimizzata e adattata a conferenze con più persone per una riproduzione più nitida del parlato.
- Registrazione colloquio: adattata alla registrazione di dialoghi tra due persone. Per utilizzare questa modalità, la parte superiore del telefono va rivolta all'intervistatore e quella inferiore all'intervistato. I microfoni alle due estremità saranno usati per registrare la conversazione.

Gestire le registrazioni

- I file delle registrazioni sono elencati nella pagina iniziale di Registratore e sono nominati per impostazione predefinita come "Modalità + numero".
- Tocca e tieni premuto un file di registrazione per dividerlo, rinominarlo o impostarlo come suoneria.

Contrassegnare una registrazione

- Tocca il nome di un file di registrazione per entrare nella pagina di riproduzione; la pagina include una barra di progressione e una forma d'onda.
- Tocca l'icona della bandiera per contrassegnare un punto temporale importante.

• I contrassegni sono nominati per impostazione predefinita come "Contrassegno + numero". Per rinominare un contrassegno, tocca l'icona a destra del contrassegno.

Usare la registrazione schermo per immortalare momenti emozionanti

Con la funzionalità di registrazione schermo puoi registrare attività sullo schermo e momenti di gioco emozionanti per condividerli sui social media. Puoi sospendere o riprendere la registrazione schermo in qualsiasi momento.

Avviare la registrazione schermo da Impostazioni rapide

1. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire Impostazioni rapide.
2. Tocca "Registrazione schermo", quindi tocca il pulsante rosso per avviare la registrazione.

Avviare la registrazione schermo da Barra laterale intelligente

La funzionalità di registrazione schermo è disponibile anche nella Barra laterale intelligente.

1. Vai su "Impostazioni - Funzioni speciali - Barra laterale intelligente" e attiva "Barra laterale intelligente".
2. Scorri sullo schermo per aprire la barra laterale intelligente e tocca "Registrazione schermo" per avviare la registrazione.

Cambiare le impostazioni della registrazione schermo

Regola le impostazioni della registrazione schermo in base alle tue esigenze con il seguente percorso.

Percorso: Impostazioni - Altre impostazioni - Registrazione schermo.

Catturare il suono del microfono durante la registrazione schermo

ColorOS ti consente di catturare il suono durante la registrazione schermo. Se vuoi aggiungere un tuo commento vocale a un video di registrazione schermo, attiva "Registra suono del microfono" prima della registrazione. La tua voce verrà registrata nel video di registrazione schermo.

Percorso: Impostazioni - Altre impostazioni - Registrazione schermo - Registra il suono del microfono.

Impostare la definizione della registrazione schermo

Prima della registrazione, cambia la definizione della registrazione schermo secondo necessità.

Più alta è la definizione, più chiara sarà l'immagine e maggiore sarà la dimensione del file. Una risoluzione più bassa si traduce in una minore qualità dell'immagine, ma il file video occuperà meno spazio in memoria e potrà essere registrato un periodo di tempo più lungo. Sarà più facile da trattare in fase di post-elaborazione.

Sono disponibili tre opzioni di definizione:

- Alta (1080p a 16 Mbps)
- Media (720p a 8 Mbps)
- Bassa (480p a 4 Mbps)

Puoi inoltre personalizzare la definizione di registrazione schermo e il bitrate in base alle tue esigenze.

Percorso: Impostazioni - Altre impostazioni - Registrazione schermo - Definizione.

* La definizione più alta può variare tra telefoni.

Usare la fotocamera anteriore durante la registrazione schermo

Per catturare un video con la fotocamera anteriore durante la registrazione schermo, vai alle impostazioni di registrazione schermo e attiva "Registrazione video fotocamera anteriore".

Percorso: Registrazione schermo - Registrazione video fotocamera anteriore

.

Registrazione i tocchi sullo schermo

Per registrare le tue azioni sullo schermo, vai alle impostazioni di registrazione schermo e attiva "Mostra tocchi sullo schermo".

Percorso: Impostazioni - Impostazioni di sistema - Registrazione schermo - Mostra tocchi sullo schermo.

Usare Clona telefono per trasferire i dati facilmente

Quando devi sostituire il telefono, utilizza Clona telefono per trasferire facilmente tutti i dati (per es. impostazioni, foto, contatti e app) dal vecchio telefono al nuovo telefono ed avere la stessa esperienza sul nuovo telefono senza dover ricorrere a un tedioso processo di configurazione.

Trasferire dati da un telefono Android

Installa Clona telefono OPPO su entrambi i dispositivi e accertati che i telefoni abbiano sufficiente batteria residua. Puoi scaricare Clona telefono OPPO su <https://i.clonephone.coloros.com/download>.

- Tocca "Questo è il nuovo dispositivo" sul nuovo telefono e "Questo è il vecchio dispositivo" sul vecchio telefono. Per connettere i due telefoni, utilizza il vecchio telefono per eseguire la scansione del codice QR sul nuovo telefono.
- Seleziona i dati da trasferire e aspetta che il trasferimento sia completo.

Trasferire dati da un iPhone

Apri Clona telefono sul nuovo telefono OPPO, tocca "iPhone", quindi accedi al tuo account iCloud per trasferire i dati desiderati.

Impostare il metodo di inserimento

Il testo gioca un ruolo importante nella registrazione e nello scambio di informazioni. Un metodo di inserimento facile da usare può aiutarti a digitare in modo più efficiente.

Selezionare una tastiera e un metodo di inserimento

Cambiare il metodo di inserimento predefinito

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Tastiera e metodo inserimento" per cambiare il metodo di inserimento predefinito.

Usare la tastiera sicura per le password

Attiva "Tastiera sicura per le password". Quando digiti una password, la tastiera sicura si attiva automaticamente per proteggere la sicurezza dei tuoi dati.

Usare la tastiera per digitare un testo

In qualsiasi app che permette l'inserimento di testo, tocca il campo di testo per aprire la tastiera.

Usare OPPO Share per trasferire rapidamente i file senza utilizzare i dati

Con OPPO Share puoi trasferire facilmente i file del telefono. Puoi utilizzare OPPO Share per condividere rapidamente i file con altri telefoni OPPO nelle vicinanze senza utilizzare i dati mobili.

- Sul telefono di destinazione, tocca  in Impostazioni rapide per attivare OPPO Share.
- Apri il file che desideri condividere e tocca la foto del profilo del destinatario in "OPPO Share". Per utilizzare OPPO Share bisogna attivare sia il Wi-Fi che il Bluetooth sul telefono; altrimenti il telefono li attiverà automaticamente all'attivazione di OPPO Share.

Usare la modalità Accessibilità

Le funzionalità di accessibilità sono progettate per permettere a tutti i nostri utenti di utilizzare al meglio il proprio telefono OPPO.

Percorso: Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità.

TalkBack

TalkBack legge il contenuto sullo schermo per consentire l'utilizzo del telefono anche agli utenti con disabilità visiva.

Attivare TalkBack

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità - Vista - TalkBack" e attiva l'interruttore.

Configurare TalkBack

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità - Vista - TalkBack", quindi tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina delle impostazioni.

Regola le impostazioni come voce, altri feedback, navigazione, gesti e scorciatoie in base alle tue esigenze.

Usare TalkBack

Procedere come segue:

- Scorri verso destra o sinistra per passare da un elemento ad un altro.
- Tocca due volte un elemento per attivarlo.
- Utilizza due dita per scorrere.

Disattivare TalkBack

Per disattivare TalkBack:

Vai su "impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità - Vista - TalkBack".

Tocca per selezionare l'interruttore e poi toccalo due volte. Tocca "Chiudi" nella finestra di dialogo e poi tocca due volte "Chiudi".

Menu Accessibilità

Il menu Accessibilità offre un ampio menu sullo schermo per controllare il telefono e trovare facilmente e rapidamente le interfacce utente o le funzionalità a cui desideri accedere.

Attivare il menu Accessibilità

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità - Generale - Menu Accessibilità" e attiva l'interruttore.

Per aprire il menu Accessibilità, tocca l'icona nell'angolo in basso a destra.

Disattivare il menu Accessibilità

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità - Generale - Menu Accessibilità" e disattiva l'interruttore.

Nota: puoi toccare e tenere premuta l'icona nell'angolo in basso a destra per passare fra menu Accessibilità e Seleziona per parlare.

Seleziona per parlare

Seleziona per parlare ti permette di toccare specifici contenuti sullo schermo per ascoltarli letti ad alta voce.

Attivare Seleziona per parlare

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità - Vista - Seleziona per parlare" e attiva l'interruttore.

Per usare Seleziona per parlare, tocca l'icona nell'angolo in basso a destra.

Configurare Seleziona per parlare

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità - Vista - Seleziona per parlare", quindi tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina Impostazioni.

Regola le impostazioni come la lettura in background e la lettura del testo delle immagini in base alle tue esigenze.

Usare Seleziona per parlare

Procedere come segue:

- Tocca un paragrafo di testo singolo.
- Tocca e trascina per selezionare paragrafi multipli.
- Tocca il pulsante di riproduzione per ascoltare tutto il contenuto sullo schermo.

Disattivare Seleziona per parlare

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità - Vista - Seleziona per parlare" e disattiva l'interruttore.

Nota: puoi toccare e tenere premuta l'icona nell'angolo in basso a destra per passare fra menu Accessibilità e Seleziona per parlare.

Accesso con interruttori

Accesso con interruttori ti aiuta a controllare il telefono e il tablet se hai difficoltà a toccare lo schermo o a premere i pulsanti. Con la funzionalità Accesso con interruttori puoi usare uno o più interruttori per selezionare contenuto, scorrere le pagine, inserire testo e altro.

Attivare Accesso con interruttori

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità - Interazione - Accesso con interruttori" e attiva l'interruttore.

Configurare Accesso con interruttori

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità - Interazione - Accesso con interruttori", quindi tocca l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina Impostazioni.

Regola le impostazioni per es. di interruttori personalizzati, scansione personalizzata, schermo e suoni nonché l'adattamento degli interruttori in base alle tue esigenze.

Disattivare Accesso con interruttori

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità - Interazione - Accesso con interruttori" e disattiva l'interruttore.

Impostazioni personalizzate

Regola le impostazioni di funzionalità come Fai clic quando il puntatore si ferma, Premi il pulsante di accensione per terminare le chiamate e Ritardo tocca e tieni premuto in base alle tue abitudini di utilizzo.

Percorso: Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità

Uscita sintesi vocale (TTS)

Per personalizzare l'uscita TTS:

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità - Vista - Impostazioni sintesi vocale".

Tocca  a destra di "Motore preferito" per scaricare e installare la tua voce preferita.

Puoi inoltre cambiare la lingua (cinese o inglese), la velocità del parlato e il timbro in base alle tue abitudini.

Preferenze per i sottotitoli

Puoi regolare le impostazioni per audio e testo sullo schermo per una migliore esperienza utente.

Percorso: Impostazioni - Altre impostazioni - Accessibilità - Udito.

Usare Zen Mode per rimanere concentrati

Immergiti nel tuo lavoro o nello studio con Zen Mode. In Zen Mode, il telefono riproduce suoni rilassanti della natura e blocca le chiamate e le notifiche per aiutarti a concentrarti.

Accedere a Zen Mode

Apri Impostazioni rapide e tocca "Zen Mode".

Impostare un periodo di concentrazione

Al centro dello schermo, imposta un periodo di concentrazione da 1 minuto a 120 minuti. Durante questo periodo, tutte le app saranno disabilitate e nascoste, e tutti i messaggi e le notifiche saranno bloccati.

Scegliere un suono ambientale

Sono offerte diverse opzioni di suono ambientale. Scegline una che ti aiuta a stare sul pezzo.

Scegliere un tema

Puoi scorrere a sinistra o a destra per passare tra temi diversi, inoltre puoi scegliere di attivare o disattivare il suono del tema.

Trova la tua pace interiore con O Relax

O Relax è un'app che aiuta a rilassarsi, dormire meglio e mantenere la concentrazione. Sono disponibili molte funzionalità che ti aiutano a rilassarti, inclusi giochi rilassanti, musica e suoni

ambientali distensivi, nonché immagini e video in alta definizione che ti portano in una dimensione di serenità.

Puoi scaricare O Relax su App Market.

Ascoltare

Apri O Relax, tocca il menu nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona "ascolta" per ascoltare suoni rilassanti.

Scorri verso l'alto dalla parte bassa dello schermo per scegliere diverse tipologie di suoni

rilassanti, come suoni ambientali, musica e rumore colorato. Puoi anche toccare il pulsante  per creare suoni rilassanti propri, mescolando insieme vari rumori bianchi. Decine di suoni (raggruppati in categorie come natura, vita, città e ASMR) ti vengono offerti per scoprire nuove possibilità sonore.

Rilassarsi

Apri O Relax, tocca il menu nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona "rilassati" per trovare una serie di giochi rilassanti che ti aiutano ad alleviare lo stress.

Esplorare

Desideri esplorare le città del mondo senza bisogno del passaporto? Apri O Relax, tocca il menu nell'angolo in alto a destra, quindi seleziona "esplora".

- Tocca "Mondo alieno" per esplorare un mondo alieno ricco di misteri.
- Tocca "Città" per ascoltare i suoni raccolti dalle città del mondo, tra cui Shenzhen, Shanghai, Pechino, Chengdu, Tokyo e Bangkok.

Usare la modalità Semplice per semplificare il telefono

La modalità Semplice di ColorOS implementa un layout della schermata iniziale più conciso, icone e caratteri più grandi e un utilizzo semplificato.

Percorso: Impostazioni - Funzioni speciali - Modalità Semplice.

Usare la modalità Utenti multipli per condividere il telefono in modo sicuro

Custodisci informazioni personali su un dispositivo condiviso? Cerchi un modo più semplice per separare il lavoro dalla vita privata? Vuoi proteggere la tua privacy quando presti il tuo telefono a qualcun altro?

La modalità Utenti multipli ti permette di creare account multipli. Ogni account ha una password indipendente e i dati dei diversi account vengono mantenuti separati per preservare la privacy di ognuno.

1. Vai su "Impostazioni - Utenti e account - Utenti multipli".
2. Tocca "Aggiungi" per configurare uno spazio privato. Installa le app e imposta gli sfondi che saranno unici per lo spazio.
3. Tocca "Proprietario" o "Ospite" per passare rapidamente al corrispondente spazio.

Eseguire il backup per tenere al sicuro i dati

In caso di cambio del telefono, i backup del telefono ti aiutano a configurare rapidamente il nuovo telefono. Ci sono due modi per eseguire il backup dei dati del telefono.

Backup locale

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Backup e migra - Backup locale", quindi seleziona i dati che vuoi sottoporre a backup, inclusi:

1. Contatti
2. Messaggi
3. Registri chiamate
4. Impostazioni delle preferenze
5. App (esclusi i dati delle app)

Tocca "Avvia". Una copia di sicurezza dei dati selezionati verrà salvata nella memoria del telefono (percorso: memoria/Backup). Il processo richiederà un po' di tempo. Durante il processo, non riavviare o spegnere il telefono per evitare la perdita di dati.

Nota: tutti i dati del backup locale verranno eliminati se cancelli i dati e la partizione della cache, cancelli tutti i dati o ripristini il telefono alle impostazioni di fabbrica. In questi casi è consigliato salvare prima una copia di sicurezza dei file e dei dati su un dispositivo di archiviazione esterno o su un PC.

Backup su PC

Collega il telefono a un PC con un cavo dati. Tocca "Trasferimento file" sul telefono. Sul PC, apri "Memoria interna condivisa" e salva una copia della cartella "Backup" nel PC.

Caricare il telefono

Puoi visualizzare il livello della batteria nella barra di stato. Carica la batteria quando indicato dal telefono.

Collega il telefono a una presa di corrente utilizzando il cavo di ricarica e l'adattatore di alimentazione consegnati con il telefono. Controlla l'icona di ricarica accanto all'icona della batteria per assicurarti che il telefono sia in carica. Tocca la schermata di blocco per visualizzare la progressione della ricarica in tempo reale.

Se il livello di carica è estremamente basso, lo schermo del telefono potrebbe essere vuoto e non potrai attivare il telefono. In questo caso, dovrai caricare il telefono per un po' prima di poterlo utilizzare.

Ricarica intelligente

Un nuovo algoritmo di regolazione della ricarica migliora in modo efficiente la durata della batteria.

Modalità rapida

Ricarica rapida: la soglia di temperatura massima viene aumentata ed è possibile prolungare il periodo di carica a corrente elevata.

Commutazione manuale: il limite di temperatura superiore viene aumentato e la curva di ricarica viene ottimizzata per aumentare la corrente di carica per la carica rapida.

Modalità a bassa temperatura

Quando la temperatura della batteria è troppo bassa per la carica, il sistema regola la temperatura del telefono per riscaldare la batteria e consentire la carica normale.

In modalità a bassa temperatura, un messaggio ti ricorda che bisogna attendere il ripristino della batteria a uno stato ricaricabile.

Commutazione automatica

In base a un algoritmo degli scenari di ricarica, il sistema commuta in automatico alla modalità di ricarica rapida e ti ricorda che in modalità rapida il telefono si ricarica più velocemente, ma che la temperatura del telefono aumenta. Puoi chiudere il promemoria manualmente.

Ricarica notturna ottimizzata

Durante la ricarica notturna, la velocità di ricarica viene regolata per mantenere la batteria in buone condizioni.

Foto e video

Nozioni di base sulla fotocamera

Regolare la luminosità

Apri Fotocamera e tocca lo schermo per mettere a fuoco manualmente. Quindi tocca e tieni premuto sullo schermo e scorri verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità.

Fare zoom avanti o indietro

- Tocca  per fare zoom avanti e toccalo di nuovo per fare zoom indietro.
- Tocca e tieni premuto  per visualizzare il cursore dello zoom; trascina il cursore per fare zoom avanti o indietro.
- Pizzica e allarga sullo schermo per fare zoom avanti o indietro.
- Vai alle impostazioni della fotocamera e imposta i pulsanti del volume come pulsanti di zoom. Poi, premi il pulsante di aumento del volume per fare zoom avanti e il pulsante di diminuzione del volume per fare zoom indietro.

Bloccare la messa a fuoco e l'esposizione

Tocca e tieni premuto il soggetto per bloccare la messa a fuoco e l'esposizione.

Usare il flash

Tocca l'icona del flash per impostare il flash in modalità Disattivato, Attivato, Auto o Luce di riempimento. In modalità Auto, la fotocamera utilizzerà automaticamente il flash in base alle condizioni di luce ambientale. In modalità Luce di riempimento, il flash verrà tenuto acceso per migliorare l'illuminazione. Si raccomanda di attivare il flash quando si scattano foto di notte o in ambienti scarsamente illuminati.

Regolare le modalità della fotocamera

Puoi cambiare la visualizzazione e l'ordine delle modalità della fotocamera e aggiungere altre modalità della fotocamera che usi di frequente alla barra delle modalità per semplificare l'uso della fotocamera.

Percorso: apri Fotocamera, tocca Altro e tocca .

Modificare o condividere una foto o un video

Dopo aver acquisito una foto o un video, puoi modificarli o condividerli direttamente da Fotocamera senza dover aprire Foto.

Scorri verso l'alto sulla miniatura nell'angolo in basso a sinistra e tocca l'icona di modifica o condivisione.

Tocca l'icona di modifica per accedere alla pagina di annotazione, dove puoi annotare la foto usando diversi strumenti da disegno (come pennelli, matite, linee rette, rettangoli, cerchi e frecce di diverso spessore) e colori.

Tocca l'icona di condivisione per condividere la foto con gli amici tramite OPPO Share, Twitter, Snapchat, TikTok, e-mail, oppure per stamparla.

Scattare foto in modalità Ritratto

In modalità Ritratto, puoi scattare facilmente foto-ritratto naturali e di alta qualità utilizzando le fotocamere davanti o sul retro. È inoltre possibile regolare il livello di bokeh.

Per scattare un selfie in modalità Ritratto, apri Fotocamera, scegli la modalità Ritratto, passa alla fotocamera anteriore e tocca il pulsante di scatto . Nel selfie in modalità Ritratto, lo sfondo sarà sfocato per mettere a fuoco te.

Ritratto stile sfocato creativo

Utilizza Ritratto stile sfocato creativo per scattare con un solo tocco bellissime foto-ritratto con effetti bokeh DSLR e scene di città notturna bokeh.

Percorso: Fotocamera - Ritratto - Stili (nell'angolo in alto a sinistra) - Ritratto stile sfocato creativo.

* La funzione Ritratto stile sfocato creativo è disponibile solo su alcuni telefoni OPPO.

Fai uscire l'anima raggianti che è in te

La fotocamera di ColorOS è fornita con una funzionalità di ritocco ritratti potenziata, per cui non ti serve più un'app di editing foto di terza parte. Con un solo tocco, puoi correggere i ritratti con ritocchi coordinati alle tonalità della pelle, alle scene e alle condizioni di luce. Fotocamera regola anche l'intensità di ritocco per rendere naturali le tonalità della pelle.

Ritocco AI

Il ritocco ritratti è disponibile per foto e video. Tocca "Ritocca"  per usare il Ritocco AI e trasformare i tuoi ritratti.

Quando usi la fotocamera frontale:

Sono disponibili otto opzioni di Ritocco AI: Texture della pelle, Guance, Dimensione occhi, Naso, Mento, Testa, Ritocco e 3D.

Quando riprendi un video o usi le fotocamere posteriori:

Puoi trascinare il cursore di Ritocco AI per regolare l'intensità nell'intervallo 0% - 100%.

Scanner di testo

Usare lo scanner di testo per scattare una foto

- Apri Fotocamera, tocca "Altro - Scanner di testo" e scatta una foto.
- Lo scanner di testo correggerà automaticamente la distorsione della foto e renderà più nitido il testo.

Ottimizzare una foto

- Apri una foto e tocca "T" nell'angolo in alto a destra.
- Tocca "Regola" e allunga la foto per rendere il testo più facile da leggere.
- Tocca "Migliora" e applica effetti come Colore, Bianco e nero e Contorno per rendere più nitido il testo.

Usare la modalità Notte in ambienti con illuminazione scarsa

In modalità Notte, la fotocamera acquisisce in rapida successione fotogrammi multipli con esposizioni diverse per 4 o 5 secondi e utilizza un algoritmo per unirli e produrre una foto con una gamma dinamica più alta e con maggiori dettagli.

Il Motore AI OPPO Super Clear può riconoscere 21 scene indipendenti e fino a 800 combinazioni di scene consentendo alla fotocamera di identificare le scene di scatto e ricostruire i colori a livello di pixel per migliorare l'espressività delle tue foto.

In modalità tenuta a mano, la modalità Notte unisce da 3 a 8 scatti con esposizioni diverse per produrre un unico fotogramma notturno. Quando viene usato un treppiede, possono essere uniti fino a 17 scatti con esposizioni diverse per produrre una foto notturna di qualità superiore.

In condizioni di illuminazione estremamente scarsa, la fotocamera attiva automaticamente la modalità Ultra scura. Puoi scattare foto chiare, di alta qualità, sempre e ovunque. * La modalità Ultra scura è disponibile solo su alcuni modelli.

Nota: quando scatti foto in modalità Notte, tieni il telefono stabile il più possibile.

Percorso: Fotocamera - Modalità Notte.

Usare la modalità Panorama per foto grandangolari

La modalità Panorama fornisce un'immagine super ampia e ti permette di catturare foto grandangolari senza tralasciare nulla di ciò che vorresti immortalare.

Scattare una foto panoramica utilizzando le fotocamere posteriori

- Apri Fotocamera e tocca "Altro - PANO".

- Al centro appariranno una freccia e una linea per guidarti. Tocca il pulsante di scatto  e muovi lentamente la fotocamera nella direzione della freccia. Cerca di mantenere la freccia sulla linea indicata. Quando hai finito, tocca di nuovo il pulsante di scatto . La fotocamera arresta automaticamente la ripresa della foto panoramica quando la freccia raggiunge la fine della linea.
- Tocca la freccia per cambiarne la direzione.
- Per catturare grattacieli, puoi ruotare il telefono in orientamento orizzontale e muoverlo lentamente verso l'alto.

Scattare un selfie panoramico usando la fotocamera anteriore

Per scattare un selfie in modalità Panorama, sposta uniformemente la fotocamera a sinistra o a destra.

Consigli per le foto panoramiche

- Puoi spostare la fotocamera fintantoché la modalità Panorama lo consente. Puoi anche fermare la panoramica in qualsiasi punto toccando il pulsante di scatto .
- Muovi la fotocamera lentamente per mettere a fuoco e catturare una foto chiara, nitida e ricca di dettagli.
- Cerca di mantenere la freccia sulla linea. Se oscilli troppo, il panorama avrà i bordi frastagliati.

HDR

La funzionalità ad alta gamma dinamica (HDR) ti aiuta a riprodurre un'ampia gamma dinamica di luminosità per foto più chiare e naturali. Apri Fotocamera, tocca "HDR" e seleziona "Disattivato" o "Auto".

Scattare selfie di gruppo con un gesto

Puoi usare un gesto della mano per scattare selfie di gruppo o selfie a distanza. Non è necessario toccare alcun pulsante. Basterà mostrare il palmo della mano.

Per l'attivazione, vai alle impostazioni della fotocamera, tocca "Metodi di scatto" e attiva "Mostra il palmo". Quando utilizzi questa funzionalità per la prima volta, apparirà sullo schermo un simbolo di gesto della mano per guidarti. Mostra il palmo alla fotocamera. La fotocamera scatterà automaticamente una foto dopo 3 secondi.

Riprendere video

Scegli la modalità Video e tocca il pulsante di scatto  per avviare la registrazione. Tocca il pulsante di scatto  una seconda volta per arrestare la registrazione.

Per impostazione predefinita, i video vengono ripresi a 30 fotogrammi per secondo (fps). Alcuni modelli di telefono consentono di scegliere altre frequenze fotogrammi e impostazioni di risoluzione video su "Impostazioni - Fotocamera - Registra video". Frequenze dei fotogrammi più veloci e risoluzioni più alte danno come risultato file video di dimensioni maggiori.

Puoi scegliere di registrare video 4K, 1080p o 720p. * Possibile solo su alcuni modelli.

Percorso: Fotocamera - Video.

Puoi toccare il pulsante di scatto  per scattare una foto durante la registrazione video. La registrazione video non verrà interrotta.

AI Highlight Video

Quando registri un video in controluce o una scena notturna, puoi utilizzare AI Highlight Video per migliorare la qualità video con una gamma di contrasto dinamico più ampia e colori più espressivi.

Percorso: apri Fotocamera, tocca Video, quindi tocca .

* AI Highlight Video è disponibile solo su alcuni modelli.

Ultra stabile per stabilizzare al massimo la ripresa video

Ultra stabile combina hardware e software per aiutare gli utenti a riprendere video stabili con facilità. Con Ultra stabile attivata, puoi girare facilmente video ad alta definizione fluidi e chiari mentre giochi con bambini, viaggi su due ruote in città o pratici sport estremi nella natura selvaggia.

Percorso: Fotocamera - Video - Ultra stabile.

* Questa funzionalità è disponibile solo su alcuni modelli.

Video bokeh

Ora puoi usare l'effetto bokeh anche per girare video. Video Bokeh ti permette di girare facilmente straordinari video con soggetti in evidenza. La funzionalità Video Bokeh è supportata dalle fotocamere davanti e sul retro.

Con la funzionalità Ritratto stile sfocato creativo puoi aggiungere con un solo tocco a un video-ritratto sfondi sfocati e un effetto di riflesso sull'obiettivo simile a quello degli obiettivi ad ampia apertura di una fotocamera DSLR.

* La funzione Ritratto stile sfocato creativo è disponibile solo su alcuni telefoni OPPO.

Time-lapse

Puoi registrare video time-lapse con la fotocamera. In questa modalità, i video che riprendi vengono accorciati con un fattore di 10 a prescindere dalla lunghezza.

Se vuoi riprendere tramonti, il traffico o altre scene in time-lapse, colloca il telefono in un posto stabile e sicuro.

Percorso: Fotocamera - Altro - Time-lapse.

* Questa funzionalità è disponibile solo su alcuni modelli.

Montaggio video

Dopo aver girato un video, puoi utilizzare gli strumenti di montaggio video integrati di ColorOS per montare il video sul tuo telefono. Tocca "Montaggio" sotto il video per accedere alla modalità di montaggio video.

Tagliare

Trascina la barra di avanzamento sotto il video per rimuovere segmenti indesiderati e accorciare il video.

Cambiare la velocità di riproduzione

Cinque velocità di riproduzione: 0.25x, 0.5x, 1x, 1.5x e 2x. Puoi usare la velocità 0.25x per la riproduzione al rallentatore o 2x per simulare un effetto time-lapse.

Temi e filtri

Puoi scegliere fra una varietà di temi integrati, per es. Incontro, Sole, Foschia, Picnic, Caramelle e altro. Scegli il tema che preferisci in base al contenuto del video.

Puoi anche selezionare filtri per rendere i video più professionali.

Aggiungere musica

Aggiungi musica ai tuoi video per renderli più vivaci. Puoi scegliere tra numerosi brani musicali integrati. Puoi inoltre toccare "Musica locale" per aggiungere la musica memorizzata sul tuo telefono.

Aggiungere effetti speciali

ColorOS fornisce tre effetti speciali, Jitter, Soul Tips e Gorgeous, che ti aiutano a dare risalto alle informazioni chiave dei tuoi video.

- Jitter: zoom avanti nella scena.
- Soul Tips: flash sulla scena.
- Gorgeous: effetto apparizione multipla.

Aggiungere testo

Puoi aggiungere testo ai tuoi video usando la generazione rapida di sottotitoli o aggiungendo note.

- Tocca  e trascinalo nel punto in cui vuoi che appaia.
- Tocca "Aggiungi testo" per inserire il testo. Trascina il testo per regolarne la posizione.
- Quando la configurazione è completata, tocca .

Filigrana

Dopo aver toccato "Aggiungi filigrana", la filigrana della data corrente apparirà nell'angolo inferiore sinistro del video. Se il video ha informazioni sulla posizione geografica, anche queste saranno visualizzate nella filigrana.

Quando la modifica è completa, tocca "Salva" per salvare il video modificato.

Impostazioni fotocamera

Scorri verso il basso in Fotocamera per configurare parametri come proporzioni, timer e altro. Tocca l'icona menu in alto a destra e tocca  per configurare altri parametri e personalizzare ulteriormente le impostazioni della fotocamera.

- **Proporzioni:** puoi impostare le proporzioni a 4:3, 1:1, 16:9 o a schermo intero. Tocca per passare fra queste opzioni.
- **Timer conto alla rovescia:** quando è attivato, la foto non verrà scattata immediatamente, ma dopo un determinato periodo da quando tocchi il pulsante di scatto . Puoi impostare il timer di conto alla rovescia a 3 o 10 secondi. Tocca per passare fra le due opzioni.
- **Tocca per catturare:** quando è attivato, la foto verrà scattata quando tocchi qualsiasi punto dello schermo.
- **Azione tasti volume:** puoi impostare diverse funzioni per i tasti del volume, per es. scatto o zoom.
- **Griglia e guide:** quando è attivata, apparirà una griglia sullo schermo della fotocamera per aiutarti a comporre meglio l'immagine.
- **Suono otturatore:** quando è attivato, verrà emesso un suono di scatto quando tocchi il pulsante di scatto .
- **Aggiungi etichette di posizione:** se attivata, la tua posizione geografica verrà salvata con la foto.
- **Ruota selfie:** da impostazione predefinita, il tuo selfie viene riflesso a specchio. Quando questa funzionalità è attivata, il tuo selfie verrà riflesso a specchio un'altra volta, per cui apparirai agli altri esattamente come sei.
- **Filigrana:** puoi configurare una filigrana personalizzata.

Foto

Tutte le foto e i video nel tuo telefono sono archiviati in Foto, comprese le immagini e i video che hai scattato con la fotocamera o le foto da WeChat. Foto è divisa in tre sezioni: Foto, Album ed Esplora.

Foto

Le tue foto e i tuoi video principali sono visualizzati in ordine cronologico in base alla data in cui sono stati ripresi.

Visualizzare le foto

Puoi passare tra tre viste di cronologia: Giorni, Mesi e Anni. Inoltre, puoi fare zoom avanti o indietro con due dita. Tocca la miniatura per visualizzare una foto a schermo intero.

In modalità schermo intero, puoi fare zoom avanti e indietro con due dita. Scorri a sinistra o a destra per visualizzare la foto precedente o successiva.

Tocca una foto per ulteriori azioni, tra cui:

- **Invio:** invia la foto ad altre persone tramite OPPO Share, Bluetooth o app pertinenti.
- **Preferiti:** tocca "Preferiti" per aggiungere la foto ai Preferiti. Tocca una seconda volta per rimuoverla dai Preferiti.
- **Modifica:** vai alla pagina di modifica della foto.

- Elimina: elimina la foto.
- Altro: imposta la foto come sfondo o foto del profilo dei tuoi contatti, imposta come privata, visualizza i suoi dettagli o aggiungila a un album.

Condividere le foto

Tocca l'icona "Invia" nell'angolo in basso a sinistra per condividere una foto con i tuoi amici.

Se vuoi condividere più di una foto o più di un video, tocca "Modifica" nell'angolo in alto a destra della pagina delle miniature e seleziona le foto o i video che vuoi condividere. Successivamente, tocca il pulsante "Invia" nell'angolo in basso a sinistra.

Una volta che hai selezionato le foto, oltre ad inviarle, puoi anche:

- Impostarle come private.
- Aggiungerle a un album.
- Unirle in un collage.
- Eliminarle.

Rimuovere le informazioni personali

Quando condividi foto o video tramite Foto, puoi scegliere di rimuovere le informazioni geografiche e altre informazioni sulle foto (inclusi nome della foto, ora di scatto e modello e parametri della fotocamera) per proteggere la tua privacy.

Come rimuovere le informazioni private:

Percorso 1: apri Foto, tocca l'icona nell'angolo in alto a destra, quindi tocca "Impostazioni - Protezione della privacy - Rimuovi posizione/altre proprietà".

Percorso 2: seleziona "Protezione della privacy" sulla pagina di condivisione, quindi tocca "Rimuovi posizione/altre proprietà".

Album

Le foto e i video sul tuo telefono sono classificati in album multipli, per es. foto della fotocamera, screenshot, album intelligenti, album condivisi e altro.

Visualizzare gli album

ColorOS classifica le tue foto in album multipli per semplificarne la ricerca e la gestione.

- Tutte le foto: tutte le foto archiviate sul tuo telefono.
- Fotocamera: foto e video ripresi dal telefono.
- Screenshot: screenshot e registrazioni schermo sul tuo telefono.
- Preferiti: foto e video che hai aggiunto ai tuoi preferiti.
- Video: tutti i video archiviati sul tuo telefono.
- GIF: tutte le GIF archiviate sul tuo telefono.

Eliminati di recente: foto e video eliminati negli ultimi 30 giorni. Puoi ripristinarli o eliminarli definitivamente.

Oltre a questi album, ColorOS fornisce anche la funzionalità Album intelligenti, che classifica le foto e i video in base al soggetto e alla posizione. Con Album intelligenti puoi visualizzare facilmente foto e video di una certa persona o acquisiti in un determinato luogo.

Creare un album

Oltre agli album forniti da ColorOS, puoi creare anche album propri.

Percorso: apri Foto, tocca "Album", tocca l'icona del menu nell'angolo in alto a destra, scegli "Nuovo album" e inserisci un nome. Aggiungi foto e video al tuo album e tocca il pulsante Fatto per completare l'album.

Dopo la creazione di un album, puoi aggiungere una foto subito dopo averla scattata oppure aggiungere foto multiple contemporaneamente.

Ricordi

Questa funzionalità analizza la posizione, l'ora di scatto e il tema delle tue foto e genera video basati su queste foto per dare risalto a determinati momenti.

Tocca la miniatura per entrare nell'album dei ricordi e goditi le foto dei tuoi momenti felici con musica accuratamente selezionata ed effetti di transizione fluidi.

Percorso: Foto - Esplora - Ricordi.

Creare nuovi ricordi

Oltre ai ricordi generati automaticamente, puoi creare nuovi ricordi di tua iniziativa.

Percorso: apri Foto, tocca "Esplora", tocca "Impostazioni" nell'angolo in alto a destra e scegli "Nuovo ricordo". Inserisci un nome e seleziona almeno 20 foto per creare un nuovo ricordo.

Modificare i ricordi

Puoi personalizzare i tuoi ricordi in base alle tue preferenze. Tocca "Riproduci" e poi "Modifica" nell'angolo in alto a destra per modificare i tuoi video ricordo.

Modificare gli album di ricordi

Puoi personalizzare i tuoi ricordi in base alle tue preferenze. Tocca "Riproduci" e poi "Modifica" nell'angolo in alto a destra per modificare i tuoi ricordi.

Tema: scegli tra 10 diversi temi con musica ed effetti di visualizzazione vari.

Musica: oltre alla musica integrata, puoi aggiungere la musica archiviata sul tuo telefono.

Copertina: scegli la tua foto preferita nell'album dei ricordi come copertina del video.

Titolo: modifica il titolo dell'album dei ricordi.

Foto: tocca le foto in basso per aggiungerle ed eliminarle.

Lunghezza: puoi regolare la lunghezza dei video ricordo.

Ricerca intelligente

Ricerca intelligente semplifica la ricerca delle foto.

Apri Foto e tocca la casella di ricerca in alto per avviare Ricerca intelligente. Dopo aver toccato la barra di ricerca, troverai una serie di album classificati in base a uso recente, data, oggetti, scene e persone.

Puoi inserire la data, la posizione, le persone o il tema nella casella di ricerca per trovare rapidamente le foto desiderate. Ad esempio, puoi inserire la parola "paesaggio" per visualizzare le migliori foto con paesaggi che hai scattato durante i tuoi viaggi. Puoi inoltre ricercare nei risultati della prima ricerca. Dopo aver visualizzato i risultati della ricerca, puoi inserire nuove parole chiave nella pagina dei risultati della ricerca per restringere i risultati.

Ottenere foto incredibili grazie all'editing fotografico con un solo tocco

L'editing fotografico di ColorOS fornisce 10 strumenti di editing delle immagini tra cui il ritaglio, la regolazione, i filtri, le filigrane e altro ancora. Oltre a utilizzare la regolazione automatica intelligente, puoi anche configurare manualmente la luminosità, il contrasto, la saturazione e altri parametri a tuo piacimento. Puoi inoltre aggiungere contrassegni, testo e creare mosaici.

Quando visualizzi le immagini in Foto, tocca "Edit" in basso per editare le immagini. Percorso: apri la app Foto, quindi apri una foto e tocca "Edit".

Ritaglia e ruota

Ritaglia e ruota ti permette di ruotare, riflettere a specchio e ritagliare immagini. Permette anche di impostare le proporzioni a 1:1, 16:9, 3:4, ecc.

Regolare

Nella pagina "Regola", puoi trovare 12 opzioni tra cui regolazione automatica, luminosità, rapporto di contrasto e altre opzioni. Nella maggior parte dei casi, puoi semplicemente toccare

"Automatico". Il sistema analizzerà l'immagine e la regolerà automaticamente. Naturalmente, puoi mettere a punto i parametri manualmente fino a quando l'immagine apparirà perfetta. Dopo aver finito la regolazione, tocca "Confronta" per visualizzare l'immagine prima e dopo la regolazione.

Filtri

Per consentire agli utenti di regolare lo stile dell'immagine con un solo tocco, ColorOS fornisce una varietà di filtri integrati come Fresco, Viaggio, Film, Fenicottero, Cyberpunk, ecc. Usa il tuo filtro preferito e genera il tuo stile fotografico con un tocco.

Contrassegnare

L'opzione di contrassegno torna utile quando hai bisogno di contrassegnare una certa area sulla foto. Puoi utilizzare pennelli, matite e altri strumenti per disegnare linee e cambiare il loro spessore e colore. Inoltre, puoi aggiungere linee rette, rettangoli, cerchi e frecce.

Testo

Questa funzionalità ti permette di aggiungere testo alle tue foto. Puoi evidenziare il testo in grassetto o modificarne il colore, e puoi anche scegliere fra sfondi di colori vari per personalizzare ulteriormente il testo.

Effetto pixel

Se hai bisogno di nascondere determinate aree nelle tue foto, Effetto pixel fa al caso tuo. ColorOS fornisce quattro stili di Effetto pixel: pixel, raschiamento, puntini e sfocatura, di cui puoi regolare l'intensità.

Ritocco

ColorOS può ritoccare i tuoi ritratti in automatico in base alle caratteristiche del viso del soggetto. Puoi anche regolare manualmente una varietà di parametri, tra cui brillantezza, lisciatura, rimozione acne, viso più sottile, occhi più grandi, sbiancamento denti e altro ancora.

Adesivi

Vuoi rendere le tue foto più giocose? Prova gli adesivi. ColorOS fornisce un'ampia gamma di adesivi statici e animati. Toccali per aggiungerli alle tue foto.

Gomma per cancellare

Non preoccuparti se ci sono macchie nelle tue foto: puoi rimuoverle facilmente con la Gomma per cancellare. Il sistema analizzerà automaticamente la foto e rimuoverà le macchie, migliorandone la qualità.

Sfocato

Temi che l'apertura della fotocamera non sia sufficiente per effetti bokeh ad apertura grande? Questa funzionalità Bokeh fa al caso tuo. Puoi scegliere un effetto bokeh a vortice o lineare e regolare l'area e l'intensità dell'effetto bokeh. Dopo alcune regolazioni accurate, otterrai una foto straordinaria con effetti bokeh naturali. Puoi toccare "Confronta" per confrontare la foto prima e dopo la regolazione.

AI color master

AI color master analizza i tuoi colori e stili di filtri preferiti, impara le tue preferenze e le applica alle tue foto.

AI color master offre tre filtri predefiniti: Marte, Gotico e Arancia rossa. Seleziona la tua foto preferita e AI color master applicherà in automatico lo stile della tua foto preferita alla foto che stai editando.

Percorso: apri Foto, apri una foto e tocca "Edit - Palette AI".

Giochi

Giochi

Raccogliendo tutti i giochi che hai installato sul telefono, Giochi è l'app ideale per gestire e lanciare i tuoi giochi convenientemente.

Offre svariate funzionalità utili, come modalità Performance, Non disturbare e accelerazione di rete, che assicurano un'esperienza di gioco unica. Visualizza il livello di batteria e la latenza di rete in tempo reale.

Quando accedi a un gioco, Giochi lancia in automatico la modalità Gioco, in cui il telefono regola in modo intelligente CPU, GPU, RAM e frequenza di rete in base allo scenario di gioco, garantendo la fluidità costante del gioco e riducendo il consumo di energia.

Scegliere una modalità di gioco

Vuoi risparmiare energia? O avere un'esperienza di gioco più fluida? Scegli la modalità di gioco che fa per te. Giochi fornisce tre diverse modalità tra cui scegliere. Basta toccare quella che preferisci.

La modalità Pro Gamer ottimizza la frequenza dei fotogrammi e la risposta al tocco, migliorando ulteriormente la tua esperienza di gioco. Tuttavia, aumenta il consumo di energia. Questa modalità è raccomandata nei giochi multiplayer competitivi.

La modalità Bilanciata mantiene un equilibrio tra prestazioni e consumo energetico, ed è adatta alla maggior parte dei giochi leggeri.

La modalità Basso consumo evita che le risorse del sistema siano sovraccaricate e riduce la qualità grafica in cambio di una maggiore durata della batteria. Questa modalità è raccomandata quando la batteria del telefono è poco carica.

Bloccare le chiamate in arrivo e le notifiche

Se non vuoi essere disturbato durante il gioco, vai su "Stile notifiche" e seleziona "Blocca".

Inoltre, puoi scegliere "Notifiche di avviso" o "Notifiche a scorrimento".

Cambiamento di rete intelligente

Utilizza la rete mobile come supplemento se il Wi-Fi non funziona bene. Sulla pagina Impostazioni, attiva "Cambiamento di rete intelligente". Ciò ridurrà la latenza della rete Wi-Fi utilizzando la rete mobile come supplemento, ma utilizzerà i tuoi dati mobili.

Avvio rapido

Avvio rapido utilizza parte dello spazio ROM come RAM extra per mantenere i giochi in esecuzione nel background e consentirne la riapertura rapida anche dopo tempi prolungati in background.

Percorso: Giochi - Impostazioni - Avvio rapido.

Luminosità costante durante il gioco

Ti sei certamente imbattuto nello schermo che diventa improvvisamente scuro, impedendoti di schivare un attacco nemico e facendoti perdere. Per evitare queste situazioni irritanti, puoi bloccare la luminosità dello schermo. Vai su impostazioni e attiva "Blocco luminosità" per mantenere costante la luminosità durante il gioco. Quando questa funzionalità è attivata, il sistema ignora il sensore di luce e conserva la luminosità di schermo. Previene le variazioni della luminosità di schermo quando il sensore luce è coperto dalle tue mani.

Usare screenshot per registrare gli highlight

Qui puoi trovare tutti i tuoi highlight di gioco.

Tocca l'icona "Highlight di gioco" nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale dell'app per visualizzare tutti i tuoi screenshot di gioco e le registrazioni schermo.

Toolkit giochi, la via per la vittoria!

Puoi visualizzare il Toolkit giochi mentre stai giocando. Il Toolkit giochi viene visualizzato in una finestra piccola e offre scorciatoie a funzionalità del sistema quali la cattura di screenshot e le registrazioni schermo.

Visualizzare il Toolkit giochi

Visualizza il Toolkit giochi scorrendo verso l'interno dal bordo in alto a destra dello schermo durante il gioco in modalità orizzontale (oppure scorrendo verso l'interno dal bordo in alto a sinistra dello schermo in modalità verticale).

Bloccare le notifiche banner

Se non vuoi essere disturbato da notifiche banner mentre giochi, attiva "Blocca notifiche".

Rispondere alle chiamate in arrivo

Mentre giochi in modalità orizzontale, le chiamate in arrivo appariranno sullo schermo come banner. Puoi scegliere di rispondere o rifiutare senza uscire o sospendere il gioco.

Rifiutare le chiamate in arrivo

Se non vuoi ricevere chiamate durante il gioco, attiva "Rifiuta le chiamate".

Screenshot e registrazione schermo

Puoi utilizzare il Toolkit giochi per catturare screenshot e registrare lo schermo mentre giochi.

Chat con finestra mobile

Se hai bisogno di rispondere a messaggi importanti mentre giochi, il Toolkit giochi ti permette di farlo senza uscire dal gioco. Puoi inviare messaggi tramite la chat con finestra mobile.

Tocca l'app che vuoi visualizzare come finestra mobile ed essa apparirà come una finestra piccola su un lato dello schermo, consentendoti di rispondere rapidamente in WhatsApp, Messaggi o Discord e poi di tornare al gioco. Tutte le app che supportano la chat con finestra mobile sono visualizzate nel Toolkit giochi.

Notifiche a scorrimento

Attiva questa funzionalità se non vuoi perdere messaggi importanti. I messaggi ricevuti verranno visualizzati come notifica a scorrimento, permettendoti di controllare il messaggio mentre giochi.

Percorso: lancia il gioco, scorri per visualizzare il Toolkit giochi, quindi tocca "Notifiche a scorrimento".

Blocco orientamento

Anche se hai disattivato la rotazione automatica nelle impostazioni rapide Android, alcune app di terza parte possono continuare a ruotare in automatico lo schermo. Per un'esperienza di gioco più immersiva, questa funzionalità impedisce al tuo schermo di ruotare.

Percorso: lancia il gioco, scorri per visualizzare il Toolkit giochi, quindi tocca l'icona di blocco orientamento.

Configurazioni touch consigliate da giocatori professionisti

Puoi attivare Ottimizzazione tocco mentre giochi sui dispositivi ColorOS. Con questa funzionalità, puoi ottimizzare facilmente la sensibilità, il feedback tattile e la prevenzione tocchi accidentali nei giochi. Contiene configurazioni consigliate da giocatori professionisti, per un'esperienza di gioco da top player.

Percorso: lancia il gioco, scorri per visualizzare il Toolkit giochi, quindi tocca "Ottimizzazione tocco".

* Attualmente, solo PUBG Mobile e Arena of Valor supportano questa funzionalità.

Nuove esperienze visive con i filtri di gioco

ColorOS fornisce Filtri di gioco che regolano la visualizzazione dei colori nei giochi, per esperienze visive mai vissute prima.

Attualmente sono disponibili 5 filtri integrati: Inverti, Animazione, HD, Seppia e Visione notturna. Scegli il tuo preferito!

Percorso: lancia il gioco, scorri per visualizzare il Toolkit giochi, quindi seleziona Filtri di gioco.

Esperienza di gioco ancora più immersiva con Vibrazione 4D

I motori lineari di ColorOS forniscono un feedback a vibrazione più immersivo per specifici giochi.

Percorso: vai su "Giochi - Impostazioni - Vibrazione 4D" per aprirla.

Nota: le prestazioni effettive di questa funzionalità possono variare leggermente a seconda dei modelli.

Privacy e sicurezza

Gestione di informazioni e autorizzazioni disponibili per le app

Gestire le autorizzazioni disponibili per le app

Questa funzionalità ti permette di gestire le autorizzazioni per ogni app, come la posizione, l'effettuazione di chiamate, l'ottenimento degli identificatori telefono, la lettura dei registri chiamate, ecc.

Vai su "Impostazioni - Privacy - Autorizzazioni - Gestione autorizzazioni".

Avvisi sulle autorizzazioni sensibili

Quando un'app utilizza autorizzazioni sensibili come fotocamera, microfono e posizione, il sistema visualizzerà icone dinamiche e colorate nella barra di stato per ricordarti le autorizzazioni sensibili utilizzate dall'app.

Nota: questa funzionalità verrà aggiornata con le versioni successive di ColorOS.

Record di comportamento delle app

Questa funzionalità ti consente di visualizzare sotto forma di un grafico dati i record delle app che richiedono autorizzazioni, consentendoti di rivelare facilmente un abuso delle autorizzazioni di determinate app nel background.

Percorso: Impostazioni - Privacy - Dashboard privacy.

Nota: questa funzionalità verrà aggiornata con le versioni successive di ColorOS.

SOS Emergenze

Abbiamo a cuore la sicurezza dei nostri utenti. In caso di pericolo di vita e altre gravi emergenze, questa funzionalità ti consente di inviare messaggi con richiesta di aiuto anche quando lo schermo è spento.

Attivare la funzionalità SOS

Vai su "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza" e accetta i termini di servizio per attivare questa funzionalità.

Impostare i contatti di emergenza

Vai su "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza" e accetta i termini di servizio.

Puoi aggiungere fino a 3 contatti di emergenza e inviare loro messaggi che includono le informazioni sulla tua posizione.

Chiamata di emergenza

Premi il pulsante di accensione 5 volte: le informazioni di contatto SOS appariranno sullo schermo. Seleziona il numero che vuoi chiamare.

Puoi anche attivare la composizione automatica dei numeri di emergenza. Seleziona o personalizza un numero di emergenza predefinito. Quando premi il pulsante di accensione 5 volte per effettuare una chiamata di emergenza, il sistema chiamerà automaticamente il contatto di emergenza preimpostato dopo 3 secondi.

Condivisione emergenza

Puoi anche attivare "Condivisione emergenza". Il messaggio di emergenza con le informazioni sulla tua posizione verrà inviato al tuo contatto di emergenza.

Imposta la password per la privacy

La password per la privacy è una password che può essere impostata per funzionalità sensibili. Quando la password per la privacy è attivata, dovrai inserire la password per accedere a funzionalità sensibili come Blocco app e Protezione dati privati.

Imposta la password per la privacy

- Vai su "Impostazioni - Password e sicurezza".
- Tocca "Password per la privacy".

- Come password per la privacy puoi impostare una sequenza, un PIN a 4 o 6 cifre o una password a 4 a 16 cifre e lettere.
- Imposta la domanda di sicurezza e tocca "Fatto" nell'angolo in alto a destra.
- Puoi anche impostare un'e-mail di recupero e collegare il tuo account OPPO per proteggere ulteriormente la tua privacy.

Modificare la password per la privacy

Vai su "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza" e tocca "Password per la privacy".

Tocca "Modifica password per la privacy" e inserisci la password originale prima di impostarne una nuova.

Reimpostare la password per la privacy

Se dimentichi la password per la privacy, puoi reimpostarla tramite la domanda di sicurezza, l'e-mail di recupero o l'account OPPO collegato.

Tocca "Password dimenticata" sull'interfaccia della password per la privacy.

- Reimposta tramite domanda di sicurezza: inserisci la risposta alla domanda di sicurezza per reimpostare la password.
- Reimposta tramite e-mail di recupero: inserisci l'indirizzo e-mail collegato, quindi inserisci il codice di verifica inviato al tuo indirizzo e-mail collegato per reimpostare la password.
- Reimposta tramite account OPPO: accedi al tuo account OPPO collegato per reimpostare la password.

Disattivare la password per la privacy

Vai su "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza" e tocca "Password per la privacy".

Tocca "Disattiva password per la privacy", tocca "Disattiva" nella finestra pop-up, quindi inserisci la password per disattivarla.

Nascondi-notifiche intelligente

Quando la fotocamera anteriore rileva che non sei tu la persona di fronte al telefono, vengono automaticamente nascosti i dettagli delle notifiche e viene solo segnalato che ci sono nuove notifiche per proteggere le tue informazioni private da occhi indiscreti.

Percorso: Impostazioni - Barra di notifica e di stato - Nascondi-notifiche intelligente.

Nota: questa funzionalità è disponibile solo su alcuni modelli e verrà aggiornata con le versioni successive di ColorOS.

Bloccare le app con Blocco app

Quando Blocco app è attivato, devi inserire la password per la privacy per accedere a determinate app. Puoi anche scegliere il riconoscimento facciale o dell'impronta digitale per aprire le app bloccate. L'attivazione di questa funzionalità richiede la password per la privacy.

Attivare Blocco app

- Vai su "Impostazioni - Privacy - Blocco app".
- Inserisci la password per la privacy (reimposta la tua password per la privacy se l'hai dimenticata).

- Seleziona l'app che vuoi bloccare e attiva Blocco app.

Accedere alle app bloccate

- Utilizza la password per la privacy

Puoi accedere alle app bloccate usando la tua password per la privacy.

- Utilizza il riconoscimento facciale o dell'impronta digitale

Puoi accedere alle app bloccate anche usando l'impronta digitale o il riconoscimento del viso.

Percorso: vai su "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza - Impronta digitale", inserisci la password della schermata di blocco e usa la tua impronta digitale o il riconoscimento facciale per Blocco app.

Disattivare Blocco app

- Vai su "Impostazioni - Autorizzazioni privacy - Blocco app".
- Inserisci la password per la privacy.
- Disattiva Blocco app per le app interessate.

Nascondi app

Puoi nascondere l'icona delle app sulla Schermata iniziale tramite i seguenti passaggi:

- Vai su "Impostazioni - Privacy - Nascondi app" e inserisci la password per la privacy.
- Seleziona le app che vuoi nascondere.

Devi impostare un codice di accesso quando utilizzi questa funzionalità per la prima volta. Non dimenticare il codice di accesso. Una volta configurato, inserisci il codice di accesso usando la tastiera del telefono per aprire le app nascoste. Se hai bisogno di cambiare il codice di accesso, vai su Blocco app e tocca "Impostazioni" nell'angolo in alto a destra.

Accedere alle app nascoste

Inserisci il codice di accesso usando la tastiera del telefono per accedere alle app nascoste. Il codice di accesso inizia e finisce con "#" e contiene da 1 a 16 cifre, ad esempio #0000#.

Protezione pagamento protegge il tuo denaro

ColorOS assicura un ambiente di pagamento sicuro per pagamenti online senza il rischio di incorrere in addebiti nascosti.

Ogni volta che effettui un pagamento con il telefono, il sistema controlla automaticamente l'ambiente di pagamento e ti chiede di riconfermare il pagamento in presenza di rischi. Questa funzionalità rileva anche malware e trojan sul tuo telefono.

Protezione pagamento fornisce un controllo di sicurezza per i seguenti elementi:

- Controllo di sicurezza del sistema
- Controllo di sicurezza Wi-Fi
- Controllo di sicurezza del codice di verifica
- Controllo di sicurezza app

Vai su "Impostazioni - Sicurezza ed emergenza - Sicurezza del sistema - Protezione pagamento" e seleziona le app che vuoi proteggere.

Spazio bambini aiuta i tuoi figli a usare il telefono in modo sano

La dipendenza dai videogiochi dei tuoi figli è qualcosa che ti preoccupa? Spazio bambini è progettato per far fronte a questa problematica. Puoi configurare i seguenti elementi in Spazio bambini:

- Limite di tempo di utilizzo del telefono per i tuoi figli
- App che i tuoi figli possono usare
- Promemoria luce ambiente
- Display protezione occhi

Accedere a Spazio bambini

Vai su "Impostazioni - Funzioni speciali - Spazio bambini", regola le impostazioni e tocca "Accedi a Spazio bambini".

In Spazio bambini, l'utente può accedere solo alle app nell'elenco "App consentite". Quando il tempo di utilizzo supera il limite configurato, il telefono si blocca automaticamente e l'utente deve inserire la password della Schermata di blocco per accedere nuovamente alla Schermata iniziale.

Uscire da Spazio bambini

In Spazio bambini, tocca l'icona  nell'angolo in alto a destra, seleziona "Esci" e poi inserisci la password della Schermata di blocco.

Metti al sicuro i tuoi file con Protezione dati privati

Protezione dati privati ti consente di mantenere segreti documenti, foto, file audio e altri tipi di file. Puoi scegliere quali file nascondere. Per accedere ai file in Protezione dati privati, devi inserire la password della Schermata di blocco oppure verificare la tua identità tramite impronta digitale o riconoscimento facciale. In Protezione dati privati non è possibile effettuare screenshot.

Aggiungere file privati

Puoi aggiungere file privati con i seguenti metodi:

Aggiungere file in Protezione dati privati

Vai su "Impostazioni - Privacy - Protezione dati privati", inserisci la password, seleziona un tipo di file e aggiungi i file che desideri crittografare.

Eseguire la crittografia dei file nella app I miei file

Apri la app I miei file e trova i file che vuoi crittografare. Tocca e tieni premuto un file, tocca "Altro" nella barra strumenti in basso, quindi tocca "Imposta come privato".

Eeguire la crittografia delle foto

Apri la app Foto e trova le foto che vuoi crittografare. Tocca e tieni premuta una foto, tocca "Altro" nella barra strumenti in basso, quindi tocca "Imposta come privato".

Visualizzare i file privati

- Vai su "Impostazioni - Autorizzazioni privacy - Protezione dati privati", oppure accedi a Protezione dati privati tramite la scorciatoia sulla Schermata iniziale.
- Inserisci la password della Schermata di blocco oppure verifica la tua identità tramite impronta digitale o riconoscimento facciale per visualizzare i file crittografati.

Aggiungere Protezione dati privati alla Schermata iniziale

- Vai su "Impostazioni - Autorizzazioni privacy - Protezione dati privati" e inserisci la password.
- Tocca "Impostazioni" nell'angolo in alto a destra e seleziona "Scorciatoia schermata iniziale". Ora puoi aggiungere file o visualizzare i file crittografati mediante la scorciatoia di Protezione dati privati sulla Schermata iniziale.

Riavviare, aggiornare ed eseguire il backup

Spegnimento e riavvio

Per spegnere il telefono, procedi come segue:

1. Tieni premuto il pulsante di accensione sul lato destro del telefono finché non compare un menu.
 2. Scorri verso il basso per spegnere
- Per forzare lo spegnimento del telefono, tieni premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di aumento del volume per più di 10 secondi.

Riavviare il telefono

1. Tieni premuto il pulsante di accensione sul lato destro del telefono finché non compare un menu.
2. Scorri verso l'alto per riavviare.

Aggiornamento del sistema

Puoi aggiornare il sistema usando uno dei seguenti due metodi.

Upgrade OTA online

Vai su "Impostazioni - Info dispositivo", tocca il numero di versione in alto per controllare se ci sono aggiornamenti e scarica gli aggiornamenti eventualmente disponibili.

Tocca l'icona Altro in alto a destra, scegli "Aggiornamento automatico" e attiva "Aggiornamento automatico durante la notte". Il sistema eseguirà in automatico l'upgrade all'ultima versione, installando le patch di sicurezza senza usare dati mobili. Gli aggiornamenti verranno installati in automatico tra le 2:00 e le 5:00 quando il telefono è inattivo.

Aggiornamento del firmware locale

1. Scarica il pacchetto firmware per il tuo telefono da <https://support.oppo.com/in/software-update/>.
2. Salva una copia del pacchetto firmware .zip nella directory principale del tuo telefono.
3. Apri I miei file, tocca il pacchetto firmware e tocca "Aggiorna ora" nella finestra pop-up.
4. Attendi che l'aggiornamento venga completato. Il telefono si riavvierà dopo l'aggiornamento.

Backup

Puoi eseguire il backup dei tuoi file sul tuo telefono OPPO.

Eseguire il backup dei file sul tuo telefono

- Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Backup e ripristino - Backup e migra - Backup locale".
- Tocca "Novo backup" e seleziona i file che vuoi sottoporre a backup.

Una copia di sicurezza di tutti i file selezionati verrà archiviata nella memoria del tuo telefono. Nota che quando cancelli tutti i dati sul telefono, anche i dati di backup archiviati sul telefono verranno cancellati. Pertanto, salva una copia dei dati di backup nel tuo PC o in una chiavetta USB prima di cancellare tutti i dati dal telefono.

Resettare il telefono o ripristinare i dati

Puoi ripristinare il contenuto e le impostazioni usando i dati di backup o ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica. Prima di farlo, esegui il backup dei tuoi dati.

Resettare il telefono

Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Reset telefono" e seleziona una delle seguenti opzioni per resettare il tuo telefono: • Reset impostazioni di rete: resetta le impostazioni di Wi-Fi, Bluetooth e rete mobile.

- Reset di tutte le impostazioni: resetta tutte le impostazioni, comprese le impostazioni di rete.
- Cancella tutti i dati: reset alle impostazioni di fabbrica.

Ripristinare i dati

Ripristinare i dati dalla memoria locale

- Vai su "Impostazioni - Altre impostazioni - Backup e migra - Backup locale".
- Seleziona un backup, seleziona i dati da ripristinare, quindi tocca "Ripristina".

Supporto e assistenza

Contatta OPPO Support

Invia una e-mail a hello@oppo.com per contattare il Team OPPO Support.

Ottieni maggiori informazioni

Ulteriori informazioni rilevanti e servizi OPPO sono disponibili sul sito <https://www.oppo.com/en/>.