



FAI SCORRERE LA VITA

Guida Utente ColorOS 11

Ecco tutto quello che dovete sapere su ColorOS 11.

La creatività è ovunque e per tutti. Quando si trova l'ispirazione, è possibile trasformarla in creatività personalizzando il proprio Always-On Display.

Bastano pochi tocchi per creare un nuovo design o per aggiungere qualche dettaglio personale allo stile e al layout del testo nei nostri modelli.

L'esperienza di efficienza ininterrotta è portata ad un nuovo livello, dal passaggio tra le app, alla condivisione conveniente e alla traduzione immediata.

Risolvi le tue preoccupazioni mentre usi il tuo telefono con una maggiore fluidità, un'efficiente durata della batteria e una protezione della privacy migliorata.

ColorOS 11, fai scorrere la vita.

I contenuti mostrati (inclusi ma non limitati a UI, sfondi) sono solo riferimenti. Le caratteristiche possono variare a seconda dei modelli e delle regioni. Si prega di fare riferimento al prodotto reale.

Indice

Comunicazione e Network	19
Impostazioni SIM	19
Wi-Fi	20
Connessione Wi-Fi	20
Esperienza in Internet Migliorata	21
Accelerazione a Doppio Canale Wi-Fi	22
App che Usano il Wi-Fi e la Rete Mobile	23
Altre Connessioni Wireless	23
VPN	23
Aggiungere una VPN	24
Tethering	24
NFC	25
Trasferimenti Wireless	25
Attivare il Telefono	26
Bottone di Accensione	26
Solleva per Attivare	26
Sbloccare il Telefono	27
PIN	27
Impronta Digitale	27
Riconoscimento Facciale	28
Tasti di Navigazione	30
Gesti di Scorrimento dai Lati	30
Pulsanti Virtuali	31
Gesti di Scorrimento Verso l'Alto	31
Regolare e Controllare il Volume	32
Tasti per il Controllo del Volume	33
Personalizzare la Suoneria	34
Modalità Silenzioso	34
Altre Impostazioni per la Personalizzazione della Suoneria	35
Dolby Atmos	35
Modificare la Luminosità dello Schermo	36
Modificare manualmente la luminosità dello schermo	36
Luminosità dello schermo automatica	36
Modificare Temperatura Colore Schermo	37
Attivare Modalità Protezione Occhi	37
Cura degli Occhi	37
Cura degli Occhi con Bassa Luminosità	37
Modalità Scura, Comfort per Tutto il Giorno	38

Attivare la Modalità Scura _____	38
Impostare un Orario di Attivazione Automatica _____	38
Modificare lo Sfondo Liberamente _____	39
Modificare lo Sfondo _____	39
Scegliere una Foto dalla Galleria come Sfondo _____	40
Orologio con Blocco _____	40
Spegnimento Schermo Disattivato _____	40
Rotazione Automatica _____	41
Display a Schermo Intero _____	41
Modalità Aereo _____	42
Gestione Utilizzo Rete _____	42
Utilizzo Rete Mobile _____	42
Risparmio Dati _____	42
Contatti _____	43
Creare Nuovi Contatti Manualmente _____	43
Importare Contatti _____	44
Scansione Biglietto da Visita _____	45
Gestisci Contatti _____	45
Contatti VIP _____	46
Registro Chiamate _____	47
I Miei Gruppi _____	48
Nuovo Gruppo _____	48
Contatti VIP _____	48
Non Disturbare _____	49
Attivare "Non Disturbare" _____	49
Personalizzare "Non Disturbare" _____	50
Contenuto Permessso _____	50
<i>Funzioni Comode _____</i>	<i>51</i>
Impostazioni di Ricerca _____	51
Carattere _____	51
Modificare Dimensione Carattere _____	51
Aiuto Comodità _____	52
Attiva Google Assistant _____	52
Sfera Assistiva _____	52
Gesti _____	52
Menu Tocco _____	53
Gesti a Schermo Spento _____	54
Informazioni Gesti a Schermo Spento _____	54
Aggiungere Gesti a Schermo Spento _____	54
Barra Laterale Intelligente _____	55
Strumenti Rapidi _____	55
App Rapide _____	55
3-Finger Translate di Google Lens _____	56
FlexDrop _____	57

Condivisione nelle Vicinanze	58
Screenshot	59
Bottone Screenshot	59
Screenshot con 3 Dita	59
Screenshot Sfera Assistiva	60
Screenshot Barra Intelligente	60
Screenshot Lungo	60
Condividere uno Screenshot	60
Schermo Diviso	60
Regolazione Schermo Diviso	61
Regolazione Posizione Schermo Condiviso	62
Uscire da Schermo Condiviso	62
Clonaggio app	62
Risparmio Energetico	63
Risparmio Energetico	63
Risparmio Energetico Intelligente	63
Utilizzo Batteria	63
Impostazioni Risparmio Batteria	64
Modalità Alte Prestazioni	64
Modalità Super Risparmio Energetico	64
Controllo batteria	65
Messaggio Batteria Bassa	66
Centro di Controllo	66
Modifica o Riposiziona Icone	66
Azioni Rapide	67
Attiva Network	67
Controllo Volume	67
Aiuto Accessibilità	67
Altre Azioni Rapide	68
Barra Notifiche	68
Vedi Notifiche Recenti e Precedenti	68
Ricordamelo Più Tardi	68
Imposta Preferenze Notifiche	69
Barra di Stato	70
Scorciatoie App	71
Crea Scorciatoie App	71
Tastiera e Altri Metodi di Inserimento	72
Modifica Impostazioni Tastiera	72
Usa Emoji e Stickers	73
Digitazione Vocale	73
Auto Completamento	74
OPPO Share	74
Trova la Pace Interiore con OPPO Relax	75
Musica	76

Suoni Ambientali _____	77
Il Suono delle Città _____	78
Impostazioni di Ricerca, Dati e File _____	79
Molti Utenti, un Telefono _____	80
Accessibilità _____	81
TalkBack _____	81
Attivare il TalkBack _____	81
Impostazioni TalkBack _____	81
Navigare Usando il TalkBack _____	82
Disattivare il TalkBack _____	82
Menu Accessibilità _____	82
Attivare il Menu Accessibilità _____	82
Disattivare il Menu Accessibilità _____	82
Selezione per Parlare _____	82
Attivare Selezione per Parlare _____	82
Impostazioni Selezione per Parlare _____	82
Usare Selezione per Parlare _____	83
Disattivare Selezione per Parlare _____	83
Switch Access _____	83
Attivare Switch Access _____	83
Impostazioni Switch Access _____	83
Disattivare Switch Access _____	83
Personalizzazione Impostazioni _____	83
Uscita Text-to-Speech (TTS) _____	84
Scorciatoie Accessibilità _____	84
Sottotitoli _____	84
Pulizia Memoria _____	84
Controlla Memoria _____	84
Pulizia in un Click _____	86
Elimina Dati App _____	86
Pulizia per Categorie _____	86
Back Up del Telefono _____	87
Sincronizzazione Manuale _____	87
Sincronizzazione al Telefono _____	87
Ripristinare i Dati sul Computer _____	89
Ricaricare la Batteria _____	89
Riavviare o Spegnerne il Telefono _____	90
Stampare dal Telefono _____	90
Stampare Documenti _____	91
Stampare foto _____	92
Gestire Tutte le Email in un Solo Posto _____	94
Accedi alla tua Email _____	94
Gestisci Account ed Email _____	95
Appunti con la Scansione del Testo Sempre, Ovunque _____	97
Scattare Foto _____	97

Miglioramento Foto	98
Schemi Colori Personalizzabili	101
Always-On Display Personalizzabile	102
Modalità Scura Personalizzabile	103
Crea la tua Suoneria	103
<i>Privacy e Sicurezza</i>	<i>105</i>
Gestire Informazioni e Permessi	105
Protezione delle Informazioni Personali	105
Gestione Permessi App	105
SOS Emergenza	106
Attivare SOS Emergenza:	106
Numeri di Emergenza:	106
Effettuare una Chiamata di SOS Emergenza	107
Inviare Messaggio SOS	107
Password per la Privacy	107
Impostare Password per la Privacy	107
Modificare Password per la Privacy	108
Reimpostare Password per la Privacy	108
Disattivare Password per la Privacy	108
Blocco App	109
Attivare Blocco App	109
Accedere ad App Criptate	110
Disattivare Blocco App	111
Nascondere Icone nella Schermata Iniziale	111
Accedere ad App Nascoste	111
Protezione Pagamenti	112
Prevenzione Molestie e Frodi	112
Blocco Chiamate	112
Blocco Messaggi	112
Parole Chiave per lo Spam	112
Bloccare Messaggi da Numeri Sconosciuti	113
Lista Nera	113
Aggiungi alla Lista Nera	113
Lista Bianca	113
Aggiungi alla Lista Bianca	113
Spazio Bambini	113
Entrare nello Spazio Bambini	113
Uscire dallo Spazio Bambini	114
Archivio Privato	115
Aggiungere File	115
Archivio Privato	115
File Criptati	115
Foto Criptate	115
Accedi a File Privati	115

Sistema Privato	115
Blocco App con un Tocco	116
Aggiungi Archivio Privato al Desktop	117
Strumenti & Applicazioni	117
Dettagli App	117
Passare tra Diverse App	118
Spostare e Organizzare le App	118
Spostare le App	118
Creare Cartelle	119
Eliminare App	119
Orologio	120
Sveglia	120
Creare una Sveglia	120
Modificare o Eliminare una Sveglia	120
Impostare la Vibrazione per una Sveglia Specifica	121
Sveglia Basata sul Meteo	121
Orologio Mondiale	121
Impostazioni Ora Mostrata	123
Aggiungi Fuso Orario	123
Imposta Doppio Orologio	124
Cronometro	124
Usare il Cronometro	124
Timer	126
Impostare il Timer	126
Azioni Preimpostate del Sistema	126
Meteo	127
Autorizzazione ad Ottenere Informazioni sulla Posizione	127
Vedere Meteo Attuale e Previsioni	127
Vedere il Meteo in Diverse Città	127
Calcolatrice	128
Calcoli Numerici	128
Calcolatrice Base	128
Calcolatrice Scientifica	130
Tassi di Conversione Online	130
Altre Unità di Conversione	130
Bussola	130
Calibrare la Bussola	130
Vedere la Direzione Verso cui è Rivolto il Telefono	131
Chiamate	131
Effettuare una Chiamata	131
Inserimento Manuale	131
Chiamare un Contatto	132
Richiamare	132
Gestire le Chiamate in Arrivo	132
Mutare le Chiamate	132

Rispondere con un SMS	132
Inoltro della Chiamata	132
Chiamata in Attesa	133
Operazioni Aggiuntive Durante una Chiamata	133
Modificare il Volume	133
Avviare una Chiamata in Conferenza	133
Usare Altre Applicazioni Durante una Chiamata	133
Identificazione di Numeri Sconosciuti	134
Messaggi	134
Inviare e Ricevere SMS	134
Ricerca Messaggi	134
Da Messaggio a Chiamata	134
Inviare Foto, Video e Audio	134
Inviare Foto	135
Inviare Video	135
Inviare Audio	135
Vedere Foto, Video e Messaggi Audio	135
Condividere un Biglietto da Visita	135
Eliminare e Bloccare i Messaggi	136
Eliminare i Messaggi	136
Eliminare le Conversazioni	136
Gestione File	136
Ordinamento Rapido File	136
Gestione Cartelle	136
Imposta Come Privato	137
Gestione Telefono	137
Esamina e Ottimizza	138
Pulizia Memoria	138
Permessi Privacy	139
Scansione Virus	139
Protezione Pagamenti	140
Controllo di Sistema Pagamenti	140
App Coperte da Protezione Pagamenti	141
Controllo Componenti	141
Effettua Test	141
Cronologia Test	142
Registratore	142
Registrazioni Standard	142
Registrazione Incontri/Interviste	143
Gestione Audio	143
Punto Preferito Registrazione	143
Registrazione Schermo	144
Avviare la Registrazione Schermo	144
Avviare la Registrazione Schermo dalla Barra Laterale	144
Impostazioni Registrazione Schermo	144
Modalità ad Una Mano	144
Modalità Concentrazione	145

Entrare nella Modalità Concentrazione	145
Impostare la Durata della Concentrazione	145
Selezionare l' Atmosfera della Concentrazione	145
Personalizzazione Temi Concentrazione	146
Visualizzare Statistiche Concentrazione	146
Avvisi Chiamate in Arrivo	147
Timer a Schermo Spento	147
Clone Telefono	147
Importare da un Telefono Android	148
Importare da un iPhone	148
Ottenere le Migliori Foto	150
Imparare a Scattare le Migliori Foto	150
Scattare una Foto	150
Regolare la Luminosità	150
Zoom in o out	150
Flash on/off	150
Modalità Ritratto	150
Bellezza con AI	151
Modalità scura	151
Modalità Colori Accesi	152
Modalità Pro	152
Scattare Foto con i Filtri	153
Scattare Foto Panoramiche	153
Fotocamera posteriore per foto panoramiche	153
Fotocamera frontale per foto panoramiche	154
HDR	154
Filigrana	154
Gesti per Scattare una Foto	155
Registrazione un Video	156
Video Bokeh	156
Video a Rallentatore	156
Video TIME-LAPSE	156
Modificare un Video	157
Tagliare un Video	157
Modificare la Velocità di Riproduzione	157
Aggiungere tema e filtro	157
Aggiungere traccia sonora	157
Aggiungere effetti speciali	157
Aggiungere testi	157
Aggiungere filigrana	157
Impostazioni Fotocamera	158

Foto	158
Vedere foto	158
Condividi foto	158
Vedere un album	159
Creare un nuovo album	159
Creare un Album di Memorie	159
Personalizza Album di Memorie	159
Cercare Foto	160
Esperienza da Gaming	161
Hyper Boost	161
Spazio Giochi	161
Nascondi Icone dei Giochi nella Schermata Iniziale	161
Impostazioni Modalità Gaming	161
Ottimizzazione Rete a Doppio Canale	162
Luminosità Bloccata Mentre si Gioca	162
Assistente di Gioco	162
Attivare l' Assistente di Gioco	162
Blocco Chiamate e Notifiche	162
Rispondere ad una Chiamata a Notifica	162
Rifiutare Chiamate in Arrivo	163
Registrazione Schermo	163
Chat in Finestra Sovrapposta	163
Registrare Momenti nei Giochi	163
Modalità Gaming	163
Riavvio, Aggiornamento, Back Up, Ripristino	165
Riavvio	165
Accensione/Spegnimento	165
Riavviare il Telefono	165
Aggiornamenti Software	165
OTA Aggiornamento Online	165
Aggiornamento Locale	165
Back up	166
Back Up alla Memoria del Telefono	166
Ripristino	166
Ripristinare il Telefono	166
Ripristino dei Dati	167
Ottimizzazione App	167
Pulizia App	167
Gestione Intelligente del Sistema	167
Compressione Intelligente della Memoria	167
Supporto e Servizi	168
Contatti del Supporto OPPO	168
Self Service	168

Ricevi Aiuto ed Esplora _____ 168


Maggiori Informazioni _____ 168

Comunicazione e Network


Impostazioni SIM

Se il tuo smartphone OPPO supporta il Dual SIM, lo slot per la scheda principale è per la Nano-SIM. Lo slot secondario supporta sia la Nano-SIM che la MicroSD.

In modalità Dual SIM, è possibile impostare una scheda SIM predefinita per le chiamate, o selezionarne una manualmente durante l'inserimento del numero. Si può anche impostare una scheda SIM per le reti mobili.




È possibile rinominare due schede SIM e modificare le impostazioni di rete



Wi-Fi

Connessione Wi-Fi

Su "Impostazioni" > "Wi-Fi", attiva il Wi-Fi.
Verranno visualizzate le reti Wi-Fi rilevate.



- **Wi-Fi senza password**

Per connetterti al Wi-Fi senza password, tocca direttamente la rete.


- **Wi-Fi con password**

Tocca la rete e inserisci la password, se richiesta.

- **Aggiungere manualmente una rete**

Se non riesci a trovare la rete a cui ti vuoi connettere, inserisci sia il nome della rete che la password dopo aver cliccato sull'opzione "Aggiungi manualmente una rete".

Una volta che il dispositivo è collegato con successo a una rete, ogni volta che la rete è disponibile, il dispositivo si collegherà alla rete senza dover reinserire la password.

Se non vuoi connetterti automaticamente a una rete, tocca  per rimuovere la rete collegata.

Puoi visualizzare le "Reti Salvate" in "Impostazioni Avanzate".

Esperienza in Internet Migliorata

Cosa succede se il segnale Wi-Fi è instabile?

- **Assistente Wi-Fi**


Attiva "Seleziona automaticamente il miglior Wi-Fi", il telefono si collegherà alla migliore rete Wi-Fi rilevando e analizzando la qualità di tutti i segnali Wi-Fi.

Puoi anche attivare "Passa automaticamente alla rete mobile". Quando tutte le reti Wi-Fi sono di scarsa qualità mentre i dati mobili sono attivi, il telefono passerà automaticamente alla rete mobile.

- **Accelerazione di rete a doppio canale**

Quando "Accelerazione di Rete a Doppio Canale" è attiva, la velocità della rete sarà accelerata in modo intelligente quando i dati mobili e il Wi-Fi sono utilizzati contemporaneamente. Quindi puoi godere di una connessione Internet più regolare.

Le applicazioni per l'accelerazione di rete sono visualizzate di seguito.



Accelerazione a Doppio Canale Wi-Fi

Dopo aver attivato la modalità Doppio Canale-Wi-Fi, due reti Wi-Fi saranno connesse allo stesso tempo, e l'accelerazione della connessione di rete e lo scambio immediato saranno effettuate.

Attivare la modalità Doppio Canale-Wi-Fi

Vai su "Impostazioni" > "Wi-Fi" > "Accelerazione Intelligente" > Attiva "Accelerazione Doppio Canale Wi-Fi".

Note:

2 hot spot Wi-Fi. Uno è 2.4 Ghz, l'altro è 5 Ghz. Nessun disturbo reciproco tra di loro e ogni hot spot può ricevere e inviare dati in modo indipendente.

2 hot spot possono avere lo stesso nome o un nome diverso.


2 hot spot possono condividere lo stesso router o essere collegati a router diversi.

(Solo alcuni telefoni supportano questa funzione)

App che Usano il Wi-Fi e la Rete Mobile

Puoi personalizzare le impostazioni dei permessi di rete per ogni app in "Wi-Fi e Dati Mobili", "Wi-Fi" o "Chiudi". Puoi anche visualizzare il traffico totale utilizzato da ogni app.

Vai su "Impostazioni" > "Scheda SIM e Dati Mobili" > "Utilizzo Dati" > "Autorizzazioni di Rete".




Altre Connessioni Wireless

VPN

Una VPN è un dispositivo di comunicazione di rete professionale, che estende una rete privata attraverso una rete pubblica. Una VPN permette agli utenti di inviare e ricevere dati attraverso reti condivise o pubbliche come se i loro dispositivi informatici fossero direttamente collegati alla rete privata.

Aggiungere una VPN

Vai su "Impostazioni" > "Altre Connessioni Wireless" > "VPN" > **+**. Inserisci il nome, il tipo di VPN, l'indirizzo del server e altre informazioni per aggiungere una VPN.



Tethering

Puoi condividere la tua rete nei quattro modi che seguono.

- **Hotspot Personale**

Vai su "Impostazioni" > "Altre Connessioni Wireless" > "Hotspot Personale".

Quando l'Hotspot Personale è attivo, la tua connessione Internet può essere rilevata e condivisa dai dispositivi circostanti. Va notato che potrebbero essere consumati più dati e più batteria. L'Hotspot Personale si spegne automaticamente dopo 10 minuti quando nessun dispositivo è collegato.

Entra in "Impostazioni Hotspot Personale" per impostare il nome e la password del tuo hotspot personale.

Puoi anche impostare la lista nera, il numero massimo di dispositivi connessi e la limitazione dei dati in "Gestione Connessione".

- **Tethering Wi-Fi**

Vai su "Impostazioni" > "Altre Connessioni Wireless" > "Wi-Fi Tethering".

Quando Wi-Fi Tethering è attivo, la tua rete Wi-Fi sarà condivisa. Potrebbero essere consumati più dati e più batteria. L'Hotspot Personale si spegne automaticamente dopo 10 minuti quando nessun dispositivo è collegato.

Entra in "Impostazioni Hotspot Personale" per impostare il nome e la password del tuo hotspot personale. Quando "Visibile ad Altri Dispositivi" è disattivato, è possibile aggiungere manualmente le reti per connettersi all'hotspot.

Altri Dispositivi si Connettono al tuo Hotspot

- Cerca il nome del tuo hotspot.
- Inserisci la password come richiesto per connetterti.

Nota: fino a 10 dispositivi possono connettersi al tuo hotspot contemporaneamente. Il Tethering Wi-Fi non può essere utilizzato contemporaneamente a OPPO Share, Wi-Fi Direct, Interazione Multischermo e altre funzioni.

- **Tethering USB**

Collega il tuo telefono al computer con un cavo dati. Vai su "Impostazioni" > "Altre Connessioni Wireless".

Attiva "Tethering USB", il computer riconoscerà automaticamente e condividerà la tua connessione Internet.

Quando l'accoppiamento è concluso, vai su "Impostazioni" > "Altre Connessioni Wireless" > "Tethering Bluetooth".

Un altro dispositivo dovrebbe attivare il Bluetooth e toccare il nome del tuo Bluetooth per condividere la tua connessione Internet.

Per disattivare il Tethering Bluetooth, vai su "Impostazioni" > "Altre Connessioni Wireless" > "Tethering Bluetooth".

Oppure, puoi toccare "Disassocia" per disconnettere il Bluetooth e smettere di condividere la tua connessione Internet.

NFC

Vai su "Impostazioni" > "Altre Connessioni Wireless" > "NFC".

Quando "NFC" è attivo, il telefono può scambiare dati con qualsiasi dispositivo nelle immediate vicinanze.

Puoi anche usare "Tocca e Paga" e "Android Beam". Il tuo telefono può effettuare un pagamento o trasferire dati tramite NFC.

Trasferimenti Wireless

- **Wi-Fi Direct**

Attraverso "Wi-Fi Direct", è possibile trasferire rapidamente i dati a dispositivi simili quando ci si connette alla stessa rete wireless.

- **Screencast**

Vai su "Impostazioni" > "Altre Connessioni Wireless" > "Screencast".

Il display del telefono può essere sincronizzato in tempo reale con un dispositivo di visualizzazione dopo aver abilitato la visualizzazione wireless sul dispositivo ricevente.

- **DLNA**


Quando "DLNA" è abilitato, il telefono cercherà automaticamente il dispositivo DLNA nella stessa rete Wi-Fi e proietterà lo schermo del telefono sul dispositivo di destinazione.

Attivare il Telefono

Ci sono diversi modi per attivare il tuo telefono.

Bottone di Accensione

Premi il Bottone di Accensione sul lato destro del telefono.



Solleva per Attivare

Abilita "Solleva per Attivare". Quando sollevi il telefono per guardarlo, attiverà automaticamente lo schermo bloccato.

Vai su "Impostazioni" > "Aiuto Comodità" > "Gesti e Movimenti", abilita "Solleva per Attivare".

Sbloccare il Telefono

Per motivi di sicurezza, è possibile impostare diversi modi per sbloccare il telefono, tra cui il codice di accesso, l'impronta digitale e il riconoscimento facciale. È possibile utilizzare più di un metodo per sbloccare il telefono.

PIN

È possibile impostare un codice numerico di 6 cifre per sbloccare il telefono. Dopo aver attivato il telefono, scorri e inserisci il codice di accesso.

Vai su "Impostazioni" > "Impronta Digitale, Viso e Password" > "Password di Blocco Schermo".

La password di blocco dello schermo viene utilizzata per sbloccare il telefono. Se la dimentichi, devi resettarla ripristinando il telefono alle impostazioni di fabbrica, il che cancellerà tutti i dati sul telefono.

Impronta Digitale

Puoi anche sbloccare il telefono tramite impronta digitale. Segui le istruzioni sullo schermo la prima volta che imposti l'impronta digitale. Puoi aggiungere fino a cinque impronte digitali diverse.

Vai su "Impostazioni" > "Impronta Digitale, Viso e Password" > "Impronta Digitale" > "Aggiungi Impronta Digitale".

Tocca "Stile Animazioni", puoi scegliere lo stile di animazione dell'impronta digitale che ti piace.

Se vuoi mostrare l'icona dell'impronta digitale allo spegnimento, tocca "Sblocco a Schermo Spento" per impostarlo.




Riconoscimento Facciale

È anche possibile sbloccare il telefono in soli 0,08 secondi con un semplice sguardo.

Per utilizzare il riconoscimento facciale è necessario impostare il codice di accesso al riconoscimento facciale sul telefono.

Vai su "Impostazioni" > "Impronta Digitale, Viso e Password" > "Aggiungi Volto" > "Registra Volto".



Ricordati di seguire le istruzioni sullo schermo quando aggiungi il tuo viso per ottenere i migliori risultati.

Guarda dritto verso lo schermo. Tieni il telefono a 20-50 cm di distanza dal tuo viso e posiziona tutto il tuo volto nel cerchio fino alla fine del processo. Evita ambienti troppo luminosi o poco luminosi.

Si consiglia di attivare l'opzione Solleva per Attivare, per identificare meglio il tuo viso.

Ci sono due modi per sbloccare il telefono quando usi il riconoscimento facciale:

- Scorri verso l'alto per sbloccare
- Attendi lo sblocco automatico se la luce dello schermo è accesa.

Suggerimento: È possibile proteggere ulteriormente la sicurezza personale se si imposta il telefono come inaccessibile per essere sbloccato quando gli occhi sono chiusi.


Tasti di Navigazione

Clicca su "Impostazioni" - "Aiuto Comodità" - "Tasti di Navigazione", ci sono tre tipi di gesti di navigazione, inclusi i gesti Swipe da entrambi i lati, Pulsanti Virtuali, e gesti di Scorrimento Verso l'Alto.

Gesti di Scorrimento dai Lati

- Indietro
- Scorri verso l'interno dal basso a sinistra o dal basso a destra dello schermo.
- Torna alla Schermata Iniziale
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.
- Visualizza le Attività Recenti
- Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo e tieni premuto.
- Torna all'App Precedente
- Scorri verso l'interno dalla parte inferiore sinistra o inferiore destra dello schermo e tieni premuto.

Puoi anche abilitare la "Prevenzione degli Errori nei Gesti di Scorrimento da Entrambi i Lati". Quando usi lo schermo intero in modalità orizzontale, i gesti hanno bisogno di 2 ripetizioni per avere effetto.




Pulsanti Virtuali

I Pulsanti Virtuali appaiono nella parte inferiore dello schermo una volta abilitati. Puoi anche personalizzare il layout, o scegliere di nascondere i Pulsanti Virtuali in base alle tue abitudini di utilizzo quotidiano.

I tasti di navigazione di Android P consistono in scorciatoie di navigazione. Passa da una pagina all'altra con un semplice scorrimento, trascinando o toccando.

- Multi-Tasks: Scorri il pulsante centrale verso l'alto
- Passare Tra Applicazioni: Scorri il pulsante centrale verso sinistra o destra.
- Torna alla Home: Tocca il pulsante centrale.
- Attiva l'Assistente Google: Tieni premuto il pulsante centrale.
- Torna alla Pagina Precedente: Tocca il pulsante indietro.

Vai su "Impostazioni" > "Aiuto Comodità" > "Pulsanti Virtuali".




Gesti di Scorrimento Verso l'Alto

Toccano "Altro", è possibile abilitare i Gestii di Scorrimento "Verso l'Alto". Con l'aiuto di questi gesti sarà più facile utilizzare il telefono con un display più grande e un'esperienza utente più coinvolgente.

Scorri in alto per:

- Tornare alla pagina precedente
- Tornare alla Home
- Visualizzare attività recenti
- Puoi anche personalizzare diversi gesti, come per esempio:
- Gestii semplici. Scorri verso l'alto dal centro in basso per andare alla schermata iniziale, e scorri verso l'alto dal centro in basso e premi per 1 secondo per visualizzare le attività recenti.
- A destra. Scorri il dito verso l'alto dal basso a sinistra per visualizzare le attività recenti, scorri verso l'alto dal centro in basso per andare alla Schermata Iniziale e scorri verso l'alto dal basso a destra per tornare alla pagina precedente.
- A sinistra. Scorri dal basso a sinistra per tornare alla pagina precedente, scorri verso l'alto dal centro in basso per andare alla Schermata Iniziale e scorri verso l'alto dal basso a destra per visualizzare le attività recenti.



Regolare e Controllare il Volume

In linea con il nostro concetto di design continuo, abbiamo riprogettato i suoni di sistema per renderli semplici ma raffinati. I nuovi suoni sono più dolci e sono progettati per suscitare sensazioni piacevoli.


ColorOS offre soluzioni personalizzate di regolazione e controllo del volume. È possibile impostare livelli di volume personalizzati per usi diversi.


Tasti per il Controllo del Volume

Usa i tasti sul lato sinistro del telefono per regolare il volume dell'audio se stai ascoltando canzoni, film o altri media.

Se vuoi regolare il volume di suonerie, avvisi e altri effetti sonori, tocca la barra laterale e fai scorrere la barra per regolare il volume.



Tocca  in basso per personalizzare il volume dei media, della suoneria e della sveglia. Ad esempio, è possibile disattivare il volume per i media e la suoneria e attivare quello della sveglia prima di dormire, al fine di garantire la migliore qualità del riposo.



Personalizzare la Suoneria

ColorOS permette all'utente di personalizzare le suonerie. È possibile impostare diverse suonerie per identificare le chiamate in arrivo, i messaggi e le notifiche del calendario. È inoltre possibile personalizzare le suonerie importando i file sul telefono o da fonti online.


Vai su "Impostazioni" > "Suono e Vibrazione".

Modalità Silenzioso

Puoi attivare la modalità silenzioso se non vuoi sentire o vedere le chiamate in arrivo e le notifiche.

Come attivare la modalità silenzioso:

- Scorri dall'alto verso il basso, vai su Centro di Controllo e tocca "Muta".
- Tocca il pulsante del volume sul lato del telefono, clicca nell'area in basso a sinistra del pulsante del volume.



Altre Impostazioni per la Personalizzazione della Suoneria

Per fornire un migliore feedback operativo, ColorOS 11 offre quattro impostazioni di suonerie personalizzate.

Vai su "Impostazioni" > "Suono e Vibrazione" > "Feedback di Sistema".


- Tono Tastierino Numerico
- Suono Tocco
- Tono Schermata di Blocco
- Vibrazione al Tocco
- Suono Screenshot
- Suono Animazione Impronta Digitale
- Suono Eliminazione

Dolby Atmos

Dolby Atmos è attivo come impostazione predefinita, è possibile scegliere di disattivarlo quando il dispositivo è collegato a degli auricolari.

Oltre alla modalità Intelligente, ci sono le modalità Film, Giochi e Musica da scegliere in base agli scenari di utilizzo.

Vai su "Impostazioni" > "Suono e Vibrazione" > "Dolby Atmos".



Modificare la Luminosità dello Schermo

È possibile regolare la luminosità dello schermo in diverse condizioni di luce per avere una migliore visualizzazione.

Modificare manualmente la luminosità dello schermo

- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, entra nel Centro di Controllo e sposta lo slider.
- Vai su "Impostazioni" > "Display e Luminosità", sposta lo slider.



Luminosità dello schermo automatica

Dopo aver attivato la luminosità automatica, ColorOS 11 regolerà la luminosità dello schermo per le condizioni di luce corrente utilizzando il sensore di luce ambientale integrato, per evitare l'affaticamento degli occhi e un maggiore consumo energetico.

- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, entra nel Centro di Controllo e tocca il pulsante ^A sul lato destro dello slider di luminosità.
- Vai a "Impostazioni" > "Display e Luminosità" > "Luminosità Automatica".

Modificare Temperatura Colore Schermo

È possibile impostare il tono dello schermo come caldo o freddo.

Vai su "Impostazioni" > "Display e Luminosità", imposta la tonalità dello schermo trascinando il cursore.



Attivare Modalità Protezione Occhi

ColorOS 11 rende più comodo l'uso del telefono di notte o sotto una luce soffusa. È possibile attivare la modalità di protezione degli occhi per ridurre l'affaticamento degli occhi e la fatica quando si guarda lo schermo per molto tempo.

Ci sono due tipi di modalità di protezione degli occhi.


Cura degli Occhi

La modalità Protezione Occhi potrebbe aiutare a ridurre la luce blu emessa dallo schermo per prevenire l'affaticamento degli occhi. È possibile regolare la temperatura dei colori dello schermo da freddo a caldo. È anche possibile impostare il tempo di cambio automatico.

Cura degli Occhi con Bassa Luminosità

Quando la funzione per la Cura degli Occhi con Bassa Luminosità è attivata, l'affaticamento degli occhi sarà ridotto, dato che la luminosità sarà al minimo possibile. Ma il disturbo dell'immagine può essere leggermente aumentato se si attiva la modalità a bassa luce non stroboscopica.

Vai su "Impostazioni" > "Display e Luminosità" > "Cura degli Occhi con Bassa Luminosità".



Modalità Scura, Comfort per Tutto il Giorno

Con la retroilluminazione automatica, i tuoi occhi saranno rilassati, non importa se è luminoso o buio, mezzogiorno o notte. Inoltre, abbiamo anche aggiornato la struttura del colore per migliorare il contrasto scuro, in modo che la pagina sia ben definita e che le informazioni chiave siano più evidenti. Con la modalità scura, il consumo di energia dello schermo è efficacemente ridotto, e la potenza del telefono è anche confortevole.

Attivare la Modalità Scura

Puoi attivare la modalità scura in due modi:

- Vai su **Impostazioni** > **Schermo e Luminosità**, e attiva la **Modalità scura**.
- Vai al **Centro di Controllo** e attiva la **Modalità scura**.

Impostare un Orario di Attivazione Automatica

Dopo che la modalità scura è stata abilitata, è possibile scegliere di utilizzare sempre la modalità scura o impostare un orario di inizio come desiderato.

Vai su **Impostazioni** > **Schermo e Luminosità**, attiva la **Modalità scura**, attiva **Orario Programmato** e imposta gli orari di inizio e fine.




Modificare lo Sfondo Liberamente

Puoi cambiare lo sfondo del tuo telefono a tuo piacimento. ColorOS 11 fornisce vari sfondi statici dal design brillante, sfondi live e sfondi live interattivi. Si può anche scegliere una foto dalla **Galleria** come sfondo, rendendo il telefono bello sia dentro che fuori.

Modificare lo Sfondo

- Vai su **Impostazioni > Magazine Schermata Iniziale e di Blocco > Imposta Sfondo**.
- Scegli il tuo sfondo preferito tra **Sfondi Statici** o **Live**. Puoi ingrandire lo sfondo usando due dita o spostare lo sfondo per regolare la posizione dell'immagine.
- Puoi impostare uno sfondo statico come **Schermata Iniziale, Schermata di Blocco** o **Schermata Iniziale e di Blocco**, e uno sfondo live come **Schermata Iniziale** o **Schermata Iniziale e di Blocco**.



Scegliere una Foto dalla Galleria come Sfondo

- Vai su **Impostazioni > Magazine Schermata Iniziale e di Blocco > Imposta Sfondo**.
- Tocca **Galleria** e scegli una foto. Puoi ingrandire la foto usando due dita o spostare la foto per regolare la posizione dell'immagine.
- Tocca **Imposta come**, e scegli **Imposta come Sfondo della Schermata di Blocco**, **Imposta come Sfondo della Schermata Iniziale**, o **Imposta come Entrambi**.

Orologio con Blocco

Non è necessario sbloccare il telefono per controllare l'ora. Attiva l'orologio con blocco automatico per visualizzare l'ora e le date esatte.

- Più a lungo rimane l'orologio a schermo bloccato, più la batteria si scarica.
- L'orologio con blocco automatico non sarà più disponibile se la batteria è inferiore al 10%.

Spegnimento Schermo Disattivato

Per impostazione predefinita, il dispositivo verrà automaticamente bloccato se non si utilizza il telefono per più di 30 secondi, per proteggere la privacy personale. È possibile modificare questo regolando il tempo di blocco automatico.


Vai su "Impostazioni" > "Display e Luminosità" > "Spegnimento Automatico dello Schermo". Le opzioni vanno da 15 secondi a 30 minuti.



Rotazione Automatica

Vedrai scenari diversi se ruoti il tuo telefono quando stai scrivendo o guardando film. Puoi attivare "Rotazione Automatica" per passare automaticamente dall'orientamento orizzontale a verticale. Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, accedi al

Centro di Controllo e tocca 

- Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo, accedi al Centro di Controllo e tocca 
- Vai su "Impostazioni" > "Display e Luminosità" > "Rotazione Automatica".

Display a Schermo Intero


Per un'esperienza più coinvolgente nell'uso di ColorOS, è possibile ottimizzare la visualizzazione delle app a schermo intero.

Vai su "Impostazioni" > "Display e Luminosità" > "Schermo Intero".

Seleziona le app che vuoi rendere a schermo intero.

Modalità Aereo

È possibile attivare/disattivare la modalità aereo manualmente. Quando la modalità aereo è attiva, il Bluetooth, il Wi-Fi, i dati cellulari si disconnettono.

- Vai su "Impostazioni" > Attiva/disattiva "Modalità aereo".
 - Scorri dall'alto verso il basso per accedere al Centro di Controllo, tocca  per attivare/disattivare la Modalità Aereo.
-

Gestione Utilizzo Rete

Utilizzo Rete Mobile

Tocca "Utilizzo Rete" per iniziare.

L'utilizzo di rete registrato di recente dal tuo operatore potrebbe essere diverso da quello del tuo dispositivo.

Tocca "Limite Dati Mobili", puoi impostare la data di inizio dell'utilizzo dei dati e il limite giornaliero del consumo dati. "Limite Dati"> "Limite Dati Mobili" se vuoi conoscere l'utilizzo giornaliero.


Riceverai delle notifiche quando l'utilizzo dei dati raggiunge la quantità limite.

Risparmio Dati

Quando il "Risparmio Dati" è attivo, le applicazioni in background non potranno utilizzare i dati mobili. Le applicazioni in primo piano decideranno se adottare misure di risparmio dati, ad esempio la riduzione della risoluzione delle immagini. Inoltre, non sarà possibile utilizzare la funzione di tethering, e la barra di stato mostrerà l'icona di risparmio dati.

Puoi anche impostare un'app senza restrizioni. Quando il Risparmio dati è attivo, quelle senza restrizioni saranno in grado di ricevere nuovi messaggi tramite i dati cellulari.

"Impostazioni" > "Scheda SIM e Rete Mobili" > "Utilizzo Dati" > "Risparmio Dati".



Contatti

Creare Nuovi Contatti Manualmente

- Apri "Contatti", tocca **+** nell'angolo in alto a destra.
- Puoi aggiungere altre informazioni aggiuntive per ogni contatto, come avatar, nome, luogo di lavoro, indirizzo e-mail, compleanno.
- Puoi personalizzare le suonerie e raggruppare i contatti con un gruppo particolare.




Importare Contatti


- **Importare i Contatti da Memoria Esterna.** Puoi importare i contatti dalla tua scheda SIM. Se hai dei contatti memorizzati nella scheda MicroSD del tuo vecchio telefono, puoi esportare i contatti come file VCF e aprire il file per importare i contatti nel tuo nuovo telefono.
- **Importare i Contatti da un altro Telefono.** Importa i contatti memorizzati su altri telefoni nel nuovo telefono.



Scansione Biglietto da Visita

Tocca  > "Cartella Biglietto da Visita" nell'angolo in alto a sinistra, scansiona il biglietto da visita per identificarlo e salvarlo come nuovo contatto.


Gestisci Contatti

Tocca  > "Impostazioni"

Contatti da visualizzare. Puoi scegliere i contatti che vuoi visualizzare, oppure selezionare i contatti con i numeri da visualizzare.


Unire i contatti duplicati. Tocca "Unisci Contatti Duplicati", e poi il telefono unirà automaticamente i contatti con lo stesso nome.

Gestire i contatti. È possibile gestire i contatti senza nome o numero o rimuovere rapidamente i numeri non validi.



Contatti VIP


Quando imposti il telefono in modalità silenziosa, o quando imposti il telefono per bloccare le chiamate e le notifiche utilizzando Ore Silenziose, Accelerazione Giochi, o Anti-molestie, puoi aggiungere alcuni contatti alla lista Contatti VIP, permettendo loro di ignorare le impostazioni del telefono e di ricevere le loro chiamate con la suoneria.



Registro Chiamate

In "Contatti", puoi visualizzare tutti i registri delle chiamate di un contatto specifico "Visualizza Registro Chiamate".

Vai a "Contatti" > "Seleziona un Contatto" > Tocca "Visualizza Tutto".



I Miei Gruppi

Puoi contattare le persone da "Contatti" in gruppi attraverso "I Miei Gruppi".

Nuovo Gruppo

Vai su "Chiama" >  > "I Miei Gruppi". Tocca  e inserisci il nome del nuovo Gruppo da creare.

- Inserisci il nome del gruppo e seleziona un account per aggiungere gruppi.
- Tocca "Seleziona" e scegli i membri da rimuovere, poi tocca "Rimuovi".
- Puoi inviare messaggi o e-mail a uno o più membri di un gruppo. Puoi personalizzare le suonerie per i contatti VIP e i gruppi creati da te.

Contatti VIP

Le chiamate dai Contatti VIP non saranno influenzate da Modalità Silenziosa, Non Disturbare, Non Disturbare Gaming, Non Disturbare alla Guida, Non Disturbare alla Bicicletta. È possibile inviare un messaggio e un'e-mail ai contatti nei gruppi intelligenti.

Non Disturbare

Se stai partecipando a una riunione o stai dormendo, attiva "Non Disturbare" per evitare distrazioni dal telefono. In questa modalità, le chiamate, i messaggi e le notifiche saranno disattivate.


Attivare "Non Disturbare"

Vai su "Impostazioni" > "Non Disturbare".

Quando "Non Disturbare" è attivo, le chiamate, i messaggi e le notifiche saranno disattivate ad eccezione della sveglia, del timer e degli avvisi che hai precedentemente permesso. Un simbolo a forma di luna apparirà nella barra di stato.


Puoi scegliere di attivare "Non Disturbare" manualmente o automaticamente.

Nella modalità automatica, è possibile personalizzare l'orario di attivazione o il contenuto consentito.



Personalizzare "Non Disturbare"


Se vuoi attivare la modalità "Non Disturbare" durante i giorni feriali o di notte automaticamente, puoi scegliere di avviarla in giorni particolari, e impostare anche l'ora di inizio e fine.



Contenuto Permessso

È possibile scegliere di consentire notifiche, messaggi o chiamate da contatti specifici.

Quando "Squilla per Chiamate Ripetute" è attivo, un'altra chiamata dallo stesso contatto entro 3 minuti non sarà disattivata.



Funzioni Comode

Impostazioni di Ricerca


In "Impostazioni", inserisci una parola chiave nella casella di ricerca, troverai le funzioni pertinenti. Tocca un risultato per saltare rapidamente alla pagina delle impostazioni corrispondenti. Per esempio, se cerchi "Wi-Fi", vedrai tutte le impostazioni relative al Wi-Fi.

Carattere

Modificare Dimensione Carattere

Puoi anche modificare la dimensione del carattere se preferisci scritte grandi o piccole.

Vai su "Impostazioni" > "Schermo e Luminosità" > "Dimensione Carattere".



Aiuto Comodità

Semplici gesti ti portano ad un uso più preciso e rapido con ColorOS.

Vai a "Impostazioni" > "Aiuto Comodità". Visualizza e personalizza gesti come toccare, scorrere, trascinare e allargare.

Attiva Google Assistant

Puoi abilitare "Attiva l'Assistente Google Premendo il Pulsante di Accensione per 0,5 Secondi". Puoi anche premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per chiudere le pagine e tenere premuto il pulsante di accensione e il pulsante per Alzare il Volume contemporaneamente per 10 secondi per forzare un riavvio.


Sfera Assistiva

Una volta che la Sfera Assistiva è abilitato, puoi provare diversi gesti usando la Sfera Assistiva. Ci sono due modi per utilizzare la Sfera Assistiva.

Gesti

- Tocca per tornare alla pagina precedente
- Tocca due volte per entrare nella modalità multi-task


- Tocca e tieni premuto per tornare alla Schermata Iniziale
- Puoi anche personalizzare i gesti per la Sfera Assistiva in base alle tue preferenze e abitudini d'uso.



Menu Tocco

Dopo aver aperto il "Menu Tocco", tocca la Sfera Assistiva e vedrai cinque pulsanti con diverse funzioni. Clicca il pulsante per completare la tua azione.

- Torna alla pagina precedente
- Screenshot
- Multi-task
- Blocca schermo
- Torna alla Schermata Iniziale



Dopo aver abilitato la Sfera Assistiva, puoi anche personalizzarne l'aspetto.

- Trascina la Sfera Assistiva per cambiarne la posizione
- Regola la trasparenza della Sfera Assistiva
- Nascondi automaticamente la Sfera Assistiva a schermo intero

Gesti a Schermo Spento

Informazioni Gesti a Schermo Spento

Quando lo schermo è spento, puoi usare gesti personalizzati per operazioni rapide.

Vai su "Impostazioni" > "Aiuto Comodità" > "Gesti e Movimenti" > "Gesti a Schermo Spento".

Dopo aver abilitato i gesti a schermo spento, puoi scegliere di aggiungere:

- Doppio tocco per attivare lo schermo.
- Disegna una O per attivare la fotocamera.
- Disegna una V per aprire la torcia.
- Controllo della musica: Puoi usare due dita per disegnare "II" sullo schermo per fermare o riprendere la riproduzione del brano e "<" o ">" per la canzone precedente o successiva anche quando lo schermo è spento.

Aggiungere Gesti a Schermo Spento

Puoi anche aggiungere i Gestì Personalizzate a Schermo Spento, per esempio, scorri verso l'alto per aprire la calcolatrice.

Barra Laterale Intelligente

La Barra Laterale Intelligente ti permette di passare da un'app all'altra, trasferire file, rispondere ai messaggi o fare screenshot mentre giochi o guardi un video.

Vai su "Impostazioni"> "Aiuto Comodità"> "Barra Laterale Intelligente ".

Dopo che la Barra Laterale Intelligente è abilitata, vedrai una barra verticale bianca sul lato destro. Scorri verso sinistra e la Barra Laterale Intelligente apparirà.




Strumenti Rapidi

- Screenshot: Puoi catturare gli screenshot.
- Registrazione Schermo: Puoi registrare lo schermo.

App Rapide

È possibile passare da e verso diverse app più utilizzate. Per esempio, mentre guardi un video puoi anche inviare messaggi utilizzando la barra laterale.




3-Finger Translate di Google Lens

ColorOS 11 si integra con Google Lens, che consente di tradurre il testo in app, pagine web e immagini nella lingua preferita.

È possibile attivare facilmente Google Traduttore quando si utilizza lo screenshot a 3 dita per fare uno screenshot parziale o nella Barra Laterale.

Premi a lungo per attivare lo screenshot parziale - Google Traduttore o vai nella Barra Laterale - Google Translate.




FlexDrop

ColorOS 11 rende il multi-tasking molto più facile.

Con l'aiuto di FlexDrop, l'app può essere tenuta come una piccola finestra, che può aiutare gli utenti a vedere cosa sta succedendo in diverse app contemporaneamente. Con un semplice tocco, gli utenti possono passare tra diverse APP senza problemi.

Metodo 1: Scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per attivarlo

Metodo 2: Dalla barra laterale intelligente




Condivisione nelle Vicinanze

Gli utenti di ColorOS 11 possono ora utilizzare la funzione Condivisione nelle Vicinanze di Android per condividere rapidamente file come video, immagini e APK con qualsiasi telefono Android senza utilizzare dati.

Ora funziona con i dispositivi che girano su Android 11.

Vai su Galleria - Condivisione nelle Vicinanze



Screenshot

Puoi fare degli screenshot mentre usi il telefono, gli screenshot saranno memorizzati nella "Galleria".

Puoi effettuare screenshot nei seguenti modi.

Bottone Screenshot

Tieni premuto il pulsante di accensione e il pulsante Volume giù.

Screenshot con 3 Dita

Scorri con tre dita verso il basso per fare rapidamente uno screenshot.

Vai su "Impostazioni" > "Aiuto Comodità" > "Gesti e Movimenti" > "Screenshot con Tre Dita".

Dopo aver abilitato lo screenshot con tre dita, tieni premuto in qualsiasi punto dello schermo con tre dita e scorri verso il basso per impostare la dimensione dell'area da acquisire come desiderato.

Screenshot Sfera Assistiva

1. Vai a "Impostazioni" > "Aiuto Comodità" > "Sfera Assistiva".
2. Quando Sfera Assistiva è attivo, clicca su "Menu Tocco" per visualizzare le icone di scelta rapida.
3. Tocca la Sfera Assistiva e clicca "Screenshot" per fare uno screenshot.

Screenshot Barra Intelligente

Vai su "Impostazioni" > "Aiuto Comodità" > "Barra Laterale Intelligente".
Apri la barra laterale e clicca su "Screenshot" per fare uno screenshot.

Screenshot Lungo

Dopo aver acquisito uno screenshot, alza la finestra in sovrapposizione dell'anteprima dello screenshot per effettuare uno screenshot lungo. Scorri nella posizione desiderata e tocca **Completa** per salvare lo screenshot lungo.

Condividere uno Screenshot

Dopo aver acquisito uno screenshot, abbassa la finestra in sovrapposizione dell'anteprima dello screenshot per andare alla schermata di condivisione. Puoi condividere lo screenshot con i tuoi amici usando OPPO Share, WhatsApp, ecc.

Schermo Diviso

L'app Schermo Diviso fornisce uno schermo diviso in due aree, con ogni area che mostra una scena diversa allo stesso tempo. Puoi guardare un film mentre chatti con gli amici all'interno dello schermo diviso.

Vai su "Impostazioni" > "App Schermo Diviso".


Attiva "App Schermo Diviso" nei tre modi seguenti.

- Scorri in alto con 3 dita per accedere alla modalità schermo diviso.
- Tieni premuto il pulsante Multitask per entrare in modalità schermo diviso.
- Scorri verso il basso una scheda attività, quindi tocca schermo diviso per accedere alla modalità a schermo diviso.



Regolazione Schermo Diviso

Dopo aver attivato lo Schermo Diviso, puoi trascinare la linea del bordo tra due applicazioni per regolare le dimensioni di ogni schermo.



Regolazione Posizione Schermo Condiviso

Puoi anche modificare la posizione delle applicazioni a schermo diviso. Clicca sulla linea del bordo al centro e tocca ¹↓.

Uscire da Schermo Condiviso

Puoi uscire dalla modalità a schermo diviso nei seguenti tre modi:

- Trascina la linea del bordo per uscire dallo schermo diviso. Puoi trascinare la linea verso l'alto per uscire dallo schermo diviso superiore, altrimenti, puoi trascinare la linea verso il basso per uscire dallo schermo diviso inferiore.
- Tocca sulla linea del bordo e scegli ×.

Clonaggio app

Dopo aver abilitato clonaggio app, una copia di una particolare app sarà generata nella schermata iniziale. L'app originale e la sua copia possono essere eseguite simultaneamente senza influenzarsi a vicenda.


Clonare le app funziona solo se sia l'app stessa che il telefono la supportano. Se un'app clonata non funziona correttamente, significa che la funzione o l'operazione non è supportata dall'app o dal telefono.

Attualmente clonaggio app non supporta il trasferimento di dati tra un'app clonata e un computer. Al massimo due cloni di app possono essere utilizzati simultaneamente.

App che possono essere clonate:

- BBM
- WhatsApp Messenger
- Messenger
- Hike Notizie e contenuti
- Facebook
- imo
- Instagram
- Skype
- Telegram
- Viber Messenger
- Zalo

Vai su "Impostazioni" > "App Cloner" > "App che Possono Essere Clonate".



Risparmio Energetico

ColorOS 11 rileverà gli scenari dell'utente, ed è possibile scegliere tra diverse strategie di risparmio energetico.

Risparmio Energetico

ColorOS 11 rileverà automaticamente i problemi di consumo energetico. È possibile toccare "Risparmio Energetico" per ottimizzare e prolungare la durata della batteria. Vai su "Impostazioni" > "Batteria" > "Risparmio Energetico" > "Estendi Durata della Batteria".

Risparmio Energetico Intelligente

Quando "Risparmio Energetico Intelligente" è attivo, il sistema identifica lo stato di esecuzione delle app e adotta una modalità di risparmio energetico mirata per garantire che le app in background funzionino senza problemi.

Si raccomanda di utilizzare Risparmio Energetico Intelligente per mantenere il telefono in modalità di consumo intelligente, riducendo il consumo di energia e prolungando la durata della batteria.

Vai su "Impostazioni" > "Batteria" > "Risparmio Energetico Intelligente (Consigliato)".

Utilizzo Batteria

Vai su "Impostazioni" > "Batteria" > "Utilizzo Batteria".

È possibile visualizzare il consumo di energia di oggi, ieri e 2 giorni fa. Puoi anche visualizzare il tempo di attività in primo piano e in background delle app e il loro consumo energetico.

Impostazioni Risparmio Batteria


Vai su "Impostazioni" > "Batteria" > "Opzioni Risparmio Energetico" > "Modalità di Sospensione".

Questa funzione è in grado di rilevare quando si potrebbe dormire, e quindi passare alla modalità basso consumo per rendere il telefono più efficiente dal punto di vista energetico.

Modalità Alte Prestazioni

Vai su "Impostazioni" > "Batteria" > "Modalità ad Alte Prestazioni".

Il sistema funzionerà in modalità ad alte prestazioni, ma aumenterà il consumo di energia extra.



Modalità Super Risparmio Energetico

La modalità Super Risparmio Energetico aiuta a prolungare la durata della batteria del tuo telefono a livelli di batteria estremamente bassi. Un massimo di 6 app possono essere visualizzate sulla Schermata Iniziale in modalità Super Risparmio Energetico.

In base ai test effettuati nei laboratori OPPO, un telefono con una batteria al 5% può essere utilizzato su WhatsApp fino a 90 minuti. *

Vai su Impostazioni - Batteria - Modalità Super Risparmio Energetico



Controllo batteria

Considerando che la tensione di alimentazione potrebbe essere instabile a volte, e alcuni utenti spesso si preoccupano che la carica prolungata danneggi la salute della loro batteria, su ColorOS 11, il Controllo Batteria è in grado di imparare le abitudini di ricarica degli utenti -

ferma la carica all'80% di notte e la ricarica al 100% quando gli utenti si alzano. Gli utenti non dovranno più preoccuparsi dei danni di una ricarica prolungata.

Vai su Impostazioni - Batteria - Altre Impostazioni della Batteria - Carica Notturna Ottimizzata

Messaggio Batteria Bassa

Quando la batteria del telefono scende al 15%, ColorOS 11 fornisce opzioni per inviare messaggi che mostrano le posizioni attuali degli utenti ai contatti selezionati, permettendo agli utenti di condividere il loro stato con le famiglie e gli amici quando il loro telefono sta per esaurire la batteria.


Centro di Controllo


Il Centro di Controllo ti offre un accesso immediato alle funzioni usate più di frequente, come calcolatrici, fotocamere e torce, permettendoti di visualizzare le notifiche recenti e precedenti con semplici swipe.

Scorri verso il basso dall'alto di qualsiasi schermo (tranne la barra al centro superiore del display) per entrare nel Centro di Controllo.

Tieni premuta un'icona per avviare la personalizzazione. Ad esempio, è possibile regolare manualmente il calore o la freddezza del colore dello schermo tenendo premuta l'icona per la modalità Scudo Notturno.

Modifica o Riposiziona Icone

Puoi aggiungere le icone o le funzioni usate di frequente alla barra di notifica manualmente. Scorri verso il basso per entrare nel Centro di Controllo, tocca  nell'angolo in alto a destra, poi tieni premuto per spostare le icone nella barra di notifica.



Azioni Rapide

Le Azioni Rapide nel Centro di Controllo includono:

Attiva Network

- Modalità aereo: Disabilita immediatamente i dati cellulari.
- Dati cellulari: Abilita o disabilita i dati mobili per connettersi alla rete.
- WLAN: Guarda i siti web o scarica i film.
- Bluetooth: Connettiti agli auricolari, al sistema car kit o ad altri dispositivi che supportano la connettività Bluetooth.
- Hotspot personale: Collegati al computer o altri dispositivi che condividono la rete.
- OPPO Share: Condividi le tue foto, video o posizioni con altri dispositivi OPPO intorno a te.
- NFC: Abilita NFC per effettuare un pagamento o trasmettere dati.
- Servizi di localizzazione: Attiva i servizi di localizzazione per permettere alle app e al servizio di sistema di accedere alla tua posizione.

Controllo Volume

- Silenzioso: Notifiche mutuate.
- Modalità non Disturbare: Disattiva le chiamate in arrivo e le notifiche, scegli quando non essere disturbato.

Aiuto Accessibilità

- Sfera Assistiva: Attiva la Sfera Assistiva per facilitare le operazioni.
- Modalità ad Una Mano: Riduce le dimensioni dello schermo per gli utenti che desiderano utilizzare una sola mano.
- Rotazione Automatica: Lo schermo ruoterà automaticamente in orizzontale o verticale ruotando il telefono.
- Blocco Schermo con Un Click: Abilita il blocco rapido dello schermo.

Altre Azioni Rapide

- Torcia: Accendi la torcia LED se c'è bisogno di illuminazione.
- Calcolatrice: Apri la calcolatrice, e il tasso di conversione online.
- Ricerca Rapida: Entra nel browser OPPO e cerca.
- Accelerazione e Pulizia: Entra nella modalità di Pulizia Memoria e avvia la pulizia.
- Risparmio Energetico: Se attivo consuma meno energia.
- Fotocamera: Tocca per iniziare a scattare foto, selfie o registrare video.
- Orologio: Clicca sull'Orologio per accedere alla sveglia, al cronometro e al timer.
- Registrazione Schermo: Tocca per iniziare a registrare lo schermo.
- Modalità scura: Regola il tono dei colori come più caldo per la notte o in ambienti poco illuminati per proteggere gli occhi.
- Interazione Multischermo: Proietta lo schermo su una TV o altre uscite attraverso il Wi-Fi.


Barra Notifiche

Puoi personalizzare le tue notifiche in modo da vedere solo ciò che è importante per te. Tuttavia, non vedi cosa c'è nella Barra delle Notifiche se lo schermo è bloccato. Scorri verso il basso per vedere le notifiche recenti, poi scorri verso l'alto per vedere le notifiche più vecchie.

Vedi Notifiche Recenti e Precedenti



Tocca per vedere tutte le notifiche.

Ricordamelo Più Tardi

Scorri verso sinistra e tocca  e la notifica sarà spostata, dopodiché imposta tra quanto vuoi ricevere la notifica.



Imposta Preferenze Notifiche

Scorri verso sinistra per gestire le notifiche. Tocca  >  per impostare la preferenza per una particolare notifica, o per un gruppo di notifiche come segue:


Vai a "Impostazioni" > "Barra Notifiche e di Stato" > "Gestisci Notifiche".

Personalizza le notifiche in base alle tue preferenze e abitudini d'uso quotidiane. La personalizzazione include lo stile delle anteprime e il tipo di notifiche.

Puoi scegliere di:

- Mostrare le icone sulla Schermata Iniziale.
- Mostrare le icone sulla Schermata di Blocco.
- Mostrare i banner sulla parte superiore dello schermo quando il telefono è bloccato.
- Attivare suonerie e vibrazioni.

Si possono anche impostare alcune notifiche delle app per poter essere visualizzate anche se il telefono è in modalità silenziosa.




Barra di Stato

Le icone di stato vengono visualizzate sulla barra di stato per indicare l'ora, l'operatore, la connettività wireless e lo stato della batteria.

È possibile mostrare la percentuale di batteria e la velocità di rete dopo averlo attivato.

Vai su "Impostazioni"> "Notifiche e Barra di Stato", e attiva le voci.




Scorciatoie App

ColorOS introduce sistemi molto convenienti, poiché permette alle icone di avere operazioni semplificate.

Crea Scorciatoie App

Dopo aver abilitato la modalità Scorciatoie App, tieni premuta l'icona dell'app per creare un'icona. Tocca l'icona che desideri utilizzare, e l'app si aprirà direttamente a quella funzione. Per esempio, vai sulla Schermata Iniziale e premi e tieni premuta l'icona della Fotocamera che ti permette di saltare direttamente alla Modalità Ritratto, al Selfie Bellezza, alla Registrazione Video o alla pagina delle informazioni dell'app.



Tastiera e Altri Metodi di Inserimento

I messaggi sono parti importanti per registrare e scambiare informazioni. Con l'aiuto delle tastiere intelligenti, l'efficienza del lavoro sarà migliorata mentre si comunica con gli altri.

Metodi di Inserimento Predefiniti

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Tastiere e Metodi di Inserimento" > "Tastiera Attuale".

Tastiera Sicura


Dopo aver spuntato "Usa la tastiera sicura quando inserisci una password", la tastiera di sicurezza sarà automaticamente attivata mentre digiti le password, per proteggere meglio la privacy e la sicurezza dei dati.

Modifica Impostazioni Tastiera

Per personalizzare le impostazioni della tastiera, vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Tastiera e Metodi di Inserimento" > "Tastiere Disponibili"> clicca sui metodi di inserimento esistenti e personalizzali.


Usa Emoji e Stickers

Potrebbe essere un po' noioso messaggiare semplicemente con del testo. Tocca il pulsante Emoji nella parte inferiore delle tastiere, e prova qualcosa di interessante come Emoji e stickers (devono essere scaricati in aggiunta) mentre scrivi.



Digitazione Vocale

Se è scomodo per te digitare i testi, puoi usare il microfono integrato per inserire testi generati dall'audio invece di digitarli.



Auto Completamento


Puoi scaricare e installare applicazioni di completamento automatico dall'App Store per aiutarti a ricordare ciò che hai già scritto, e completare automaticamente le informazioni quando ne hai bisogno.

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Tastiera e Metodi di Inserimento" > "Servizio di Completamento Automatico".

OPPO Share


Usa OPPO Share per inviare file in modalità wireless e senza problemi tra i dispositivi OPPO. I dati mobili non saranno più necessari.

Come attivare OPPO Share:

- Il destinatario dovrebbe aprire il Centro di Controllo, e poi attivare OPPO Share 
- Seleziona i file da condividere e il dispositivo con cui condividerli, clicca Invia, e seleziona il telefono OPPO rilevato.
- Tocca Ricevi sull'altro dispositivo e avvia la condivisione.

Consigli:

- OPPO Share richiede che sia il mittente che il ricevitore abbiano telefoni OPPO.
- Assicurati che il mittente e il ricevitore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- OPPO Share si spegnerà entro 5 minuti.



Trova la Pace Interiore con OPPO Relax


Hai mai sentito il bisogno di fuggire dalla città e perderti nella natura per un po'?

OPPO Relax ti porta in un ritiro terapeutico direttamente dal tuo telefono. Rilassa il tuo corpo e la tua mente ascoltando suoni realistici della natura.




Musica

- Vai su Musica dalla homepage;
- Scegli tra Solitudine, Coffee Shop e Un Raggio di Sole per migliorare la concentrazione, o Meditazione, Suono per il Sonno e Tempio per dormire meglio (6 opzioni in totale della durata di 30 minuti ciascuna). Mettiti comodo e lascia che la musica faccia il resto.



Suoni Ambientali

- Vai a Suoni Ambientali dalla homepage;
- Scegli tra Mare Estivo, Sole Mattutino, Cosmo Mistico e Tempio Zen per migliorare la concentrazione, o Campeggio Notturno, Giungla Tranquilla, Comfort di Casa, Notte Tempestosa, Passeggiata in Città, Rumore Bianco, Rumore Rosa, Rumore Grigio e Rumore Viola per dormire meglio (13 opzioni in totale della durata di 30 minuti ciascuna). Lascia che il tuo telefono diventi la tua oasi personale.



Il Suono delle Città


Viaggia nel tempo e nello spazio con OPPO Relax 2.0. In collaborazione con Music City, il team di ColorOS ha registrato i suoni di città internazionali come Tokyo, Bangkok e Reykjavik e li ha trasformati in piacevoli paesaggi sonori nel progetto Suono delle Città. Puoi fare il tuo viaggio sonoro e iniziare a girovagare sul tuo telefono.

Vai a OPPO Relax - Esplora - Il Suono delle Città



Impostazioni di Ricerca, Dati e File

Non c'è bisogno di cercare in ogni singola app per trovare un'impostazione o un file. OPPO permette agli utenti di ottimizzare il motore di ricerca integrato semplicemente toccando una parola chiave.



Per configurare la ricerca:


- Scorri in basso su qualsiasi schermata per avviare la ricerca.

Molti Utenti, un Telefono

Hai le tue informazioni personali sparse su un dispositivo condiviso? Hai bisogno di un modo più semplice per tenere separati lavoro e vita privata? Vuoi mantenere la tua privacy quando presti il tuo telefono?

La modalità multiutente ti permette di creare più profili utente. Ogni account ha una password indipendente e i dati dei diversi account sono tenuti separati per mantenere la privacy di tutti.

1. Vai su **Impostazioni**, accedi a **Utenti e Account**, poi tocca **Multi-utente**;
2. Tocca **Aggiungi Utente** per impostare 3 tipi di profili: proprietario, utenti e ospiti.
3. Passa istantaneamente da un profilo all'altro con un solo tocco.



Accessibilità

L'accessibilità ha lo scopo di ottimizzare l'esperienza utente per gli utenti con difficoltà. Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità".

TalkBack

Quando il TalkBack è attivo, fornisce un feedback vocale in modo da poter utilizzare il dispositivo senza guardare lo schermo. Questo può essere utile per le persone non vedenti o con problemi alla vista.

Attivare il TalkBack

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità" > "TalkBack".

Impostazioni TalkBack

Vai in "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità" > "TalkBack" > "Impostazioni".

Puoi impostare Discorso, Altri feedback, Navigazione e Varie in base alle tue esigenze.

Navigare Usando il TalkBack

- Scorri a destra o a sinistra per spostarti tra gli oggetti.
- Tocca due volte per attivare un elemento.
- Usa due dita per scorrere.

Disattivare il TalkBack

- Tocca il pulsante. Vedrai un contorno verde. Tocca due volte il pulsante.
- Nel messaggio di conferma, tocca "OK". Poi tocca due volte OK.

Menu Accessibilità

Il menu di accessibilità fornisce un grande menu sullo schermo per controllare il tuo telefono. È possibile controllare i gesti, i pulsanti fisici, la navigazione e altro ancora.

Attivare il Menu Accessibilità

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità" > "Menu Accessibilità". Tocca il pulsante Accessibilità nella parte inferiore dello schermo per utilizzare questa funzione.

Disattivare il Menu Accessibilità

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità" > "Menu Accessibilità".

Nota: Tieni premuto il pulsante Accessibilità nella parte inferiore dello schermo per passare da Menu Accessibilità a Seleziona per Parlare.

Seleziona per Parlare

Quando Seleziona per Parlare è attivo, puoi toccare elementi specifici sullo schermo per sentirli letti ad alta voce.

Attivare Seleziona per Parlare

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità" > "Seleziona per Parlare". Tocca il pulsante Accessibilità nella parte inferiore dello schermo per utilizzare questa funzione.

Impostazioni Seleziona per Parlare

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità" > "Seleziona per Parlare" > "Impostazioni".

Puoi impostare se leggere sullo sfondo o se leggere il testo sulle immagini secondo le tue esigenze.

Usare Seleziona per Parlare

Prima clicca l'icona, poi:

- Tocca un elemento specifico, come un testo o un'immagine
- Trascina il dito sullo schermo per selezionare più elementi
- Tocca il pulsante play per ascoltare tutto ciò che appare sullo schermo
- Seleziona il testo che appare all'interno della fotocamera

Disattivare Seleziona per Parlare

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità" > "Seleziona per Parlare".

Nota: Tieni premuto il pulsante Accessibilità nella parte inferiore dello schermo per passare dal menu Accessibilità a Seleziona per Parlare.

Switch Access

Switch Access permette alle persone con problemi motori di controllare telefoni e tablet usando uno o più sensori. Usa i sensori per selezionare elementi, scorrere, inserire testo e altro.

Attivare Switch Access

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità" > "Switch Access".

Impostazioni Switch Access

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità" > "Switch Access" > "Impostazioni".

Puoi impostare i sensori, Personalizzare la scansione, Schermo e suono, posizionamento dei sensori, e altro in base alle tue esigenze.

Disattivare Switch Access

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità" > "Switch Access".

Personalizzazione Impostazioni

Puoi impostare "Clicca Quando il Puntatore Smette di Muoversi", "Premi il Pulsante di Accensione per Terminare la Chiamata" e "Ritardo di Tocco e Attesa" secondo le tue abitudini.

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità".

Uscita Text-to-Speech (TTS)

Puoi personalizzare l'output del TTS.

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità" > "Uscita Text-to-Speech (TTS)".

Tocca l'icona sul lato destro di "Motore Preferito", puoi selezionare e installare i dati vocali. Puoi anche personalizzare la lingua, la velocità del discorso e l'intonazione secondo le tue abitudini.

Scorciatoie Accessibilità

Quando Scorciatoie Accessibilità sono attive, tieni premuti entrambi i pulsanti del volume per 3 secondi per attivare la funzione di accessibilità. Puoi scegliere i servizi di collegamento e attivare/disattivare "Disponibile Anche a Schermo Bloccato".

Vai a "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità" > "Scorciatoie Accessibilità".

Sottotitoli

Puoi regolare i sottotitoli sullo schermo per migliorare l'esperienza di visione.

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Accessibilità" > "Sottotitoli".


Pulizia Memoria

Pulisce la memoria quando c'è poco spazio per scaricare le app e ripristinare le foto. Pulizia Memoria ti aiuterà a rilevare e rimuovere i file non necessari, i cookie e i file della cache per liberare più spazio di memoria.

Controlla Memoria

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Memoria", e vedrai i seguenti dati:

- Disponibilità complessiva di memoria
- Spazio utilizzato
- Spazio rimanente



Pulizia in un Click

ColorOS aiuterà a identificare i file inutili o non importanti se vuoi pulire la memoria. Tocca "Pulisci", e il telefono pulirà automaticamente i file. Veloce ed efficace.

Elimina Dati App

ColorOS offre anche un servizio di pulizia specializzato per alcune app di uso frequente.

Pulizia per Categorie

È anche possibile pulire la memoria e accelerare il sistema in base a diverse categorie di file e dati.

- **Pulizia foto**

È possibile eliminare facilmente le foto che possono essere meno estetiche o ripetitive. ColorOS ti assiste durante la pulizia delle foto in quanto le ha già divise automaticamente nelle categorie come screenshot, eliminati di recente, simili, scatti a raffica, scatti sfocati e foto modificate.


Se cancelli le foto di queste categorie, si libererà più spazio. Questa azione non può essere annullata.

- **Pulizia video**

Puoi eliminare i video o i videoclip non necessari dopo averli visualizzati. Seleziona i file video che intendi rimuovere.

- **Pulizia audio e documenti**

Dopo che ColorOS filtra l'audio e i documenti, è possibile scegliere quali rimuovere in base alla dimensione e al tipo di audio e documenti.



Back Up del Telefono

Se sei passato a un nuovo telefono OPPO, puoi trasferire i tuoi dati dal vecchio telefono al tuo nuovo telefono OPPO. Si consiglia di mantenere il backup del telefono su base regolare. Ci sono due modi per farlo.


Sincronizzazione Manuale

Sincronizzazione al Telefono

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Backup e Ripristino" > "Backup e Ripristino", tocca "Nuovo Backup", poi seleziona i dati che vuoi sincronizzare.

- Contatti
- Messaggi
- Cronologia Chiamate
- Dati di Sistema
- App (Esclusi i Dati)

Dopo aver cliccato su "Avvia", i dati selezionati saranno sincronizzati e ripristinati nel tuo telefono all'interno di un percorso di file chiamato "Backup". La sincronizzazione richiederà del tempo. Non scollegare il telefono durante il processo di copia del backup ed evita di riavviare o spegnere il telefono, per evitare perdite di dati.



Bisogna ricordare che tutti i dati di backup locali saranno cancellati se si cancellano o si riavviano tutte le impostazioni. Pertanto, è saggio copiare o ripristinare i file e i dati prima di riavviare o aggiornare il sistema.

Ripristinare i Dati sul Computer

Usa il cavo USB per collegare il tuo telefono a un computer. Segui le istruzioni sullo schermo e scegli "Trasferisci File". Apri "Memoria Condivisa" sul computer, poi seleziona la cartella "Backup" e copiala sul computer. Il backup verrà trasferito sul computer.

Ricaricare la Batteria

Puoi visualizzare la percentuale di batteria rimanente nella barra di stato nell'angolo in alto a destra del telefono. Carica la batteria quando il telefono è scarico con il cavo USB di tipo C e l'adattatore di alimentazione USB. Puoi anche collegare il telefono a una presa di corrente standard o a un caricatore portatile.



Se la percentuale della batteria è troppo bassa, è probabile che non si possa accendere il telefono. Dovresti caricare la batteria per continuare ad usare il telefono.


Riavviare o Spegner il Telefono

Se qualcosa non funziona bene, prova a riavviare il telefono.

Per riavviare il telefono, puoi:

- Tenere premuto il pulsante di accensione per più di 3 secondi, e poi trascinare l'icona bianca dell'alimentazione verso l'alto per riavviare oppure,
- Tenere premuto il pulsante di accensione e il pulsante del volume su contemporaneamente per più di 10 secondi.

Per spegnere il telefono, tieni premuto il pulsante di accensione per più di 3 secondi, quindi trascina il pulsante bianco verso il basso.



Stampare dal Telefono


La stampa non è più solo per i computer. Abbiamo reso possibile la stampa da mobile. ColorOS 11.1 è dotato di un servizio di stampa integrato chiamato Wireless Printing. È possibile stampare facilmente documenti e foto quando lo smartphone è collegato a una stampante.

Stampare Documenti


Assicurati che la tua stampante supporti il Mopria Print Service e che sia collegata alla stessa rete Wi-Fi del tuo telefono.

Puoi verificare le stampanti certificate Mopria al link: <https://mopria.org/certified-products>

Vai su Gestione File, apri un documento, tocca l'icona dei 3 punti e seleziona Stampa;



Seleziona una stampante e connettiti ad essa, poi seleziona le impostazioni di stampa;
Tocca **Stampa** per stampare i tuoi documenti.




Stampare foto


Assicurati che la tua stampante supporti il Mopria Print Service e che sia collegata alla stessa rete Wi-Fi del tuo telefono.

Puoi verificare le stampanti certificate al link: <https://mopria.org/certified-products>

Apri la **Galleria**, seleziona una foto, clicca **Invia** e seleziona **Servizio di Stampa Predefinito**;



Seleziona le impostazioni di stampa;
Tocca **Stampa** per stampare le tue foto.



*La Stampa Wireless supporta attualmente solo foto e PDF.


Gestire Tutte le Email in un Solo Posto

La gestione di più account di posta elettronica richiede molto tempo, e di destreggiarsi tra diverse app che possono occupare troppo spazio sul telefono.

L'app Mail integrata su ColorOS 11.1 è ora l'unico posto per gestire tutte le tue e-mail con facilità. Invia, ricevi e tieni traccia delle e-mail senza sforzo e sincronizza anche il tuo account Google Calendar. Per renderlo ancora meglio, è completamente privo di pubblicità.

Accedi alla tua Email

Apri **Mail** e accedi al tuo account di posta elettronica (per esempio, Google, Outlook, Yahoo Mail, ecc.).




Gestisci Account ed Email

Una volta effettuato l'accesso, è possibile scorrere verso sinistra per iniziare a impostare l'app e gestire più account.


Tocca **Aggiungi** per aggiungere altri account di posta elettronica in modo da poterli gestire tutti in questa app.

Tocca **Impostazioni** e seleziona **Firma** per creare firme uniche per le e-mail.



Tocca l'icona + sulla homepage per comporre nuove email.

Tocca **Aggiungi Evento** nell'angolo in basso a destra della schermata di creazione dell'email per inviare un invito alla riunione. Gli eventi saranno perfettamente sincronizzati con il tuo account del calendario di Google per ottimizzare il tuo flusso di lavoro.




Appunti con la Scansione del Testo Sempre, Ovunque

Hai mai faticato per scattare foto nitide ad una presentazione quando sei seduto dall'altra parte della stanza?

La Scansione del Testo è qui per aiutarti a migliorare le foto e rendere più nitido il testo delle foto.


Scattare Foto

Apri **Fotocamera**, tocca **Altro**, seleziona **Scanner di Testo** e scatta le foto. Lo scanner di testo sarà in grado di riconoscere il testo dalle tue foto, correggere la distorsione e regolare il layout del testo.




Miglioramento Foto


Apri una foto e clicca l'icona T nell'angolo in alto a destra.



Poi, puoi selezionare **Ridimensiona** per ridimensionare le foto e rendere il testo più organizzato.



Puoi anche selezionare **Miglioramento** per applicare effetti come "Colore", "Black & white", e "Contorno" per rendere più nitido il testo.



Schemi Colori Personalizzabili

Puoi scegliere il tuo colore preferito tra 10 colori in 5 schemi. Il colore del tema selezionato può essere applicato ai controlli e alle icone per garantire un'esperienza visiva coerente.

Vai a Impostazioni - Personalizzazioni - Sistema - Colore




Always-On Display Personalizzabile

Oltre alle varie opzioni di stile su OS 7, ColorOS 11 consente di personalizzare il proprio modello di Always-On Display (AOD).

Un semplice pannello nero è fornito come base. Toccando o trascinando il dito su questo pannello verrà generato il tuo modello AOD di stile personale.

Vai a Impostazioni - Personalizzazioni - Always-On Display - Modelli personalizzati



Modalità Scura Personalizzabile

In ColorOS 11, abbiamo introdotto una Modalità scura Tutto il Giorno altamente personalizzata e compatibile con le app di terze parti. Questa modalità scura si è ulteriormente evoluta in ColorOS 11.

Offre tre schemi di colore con diversi livelli di contrasto, consente di impostare l'avvio e lo spegnimento automatico, e può anche adattarsi all'alba e al tramonto.

Vai su Impostazioni - Display e Luminosità - Modalità scura - Impostazioni Modalità scura

Crea la tua Suoneria

Una suoneria può essere personalizzata attraverso un pannello a scorrimento facile da usare. Basta selezionare i suoni e i ritmi musicali per regolare la musica in tempo reale.

Ricevere tonnellate di notifiche può essere fastidioso. Tone Tunes collega toni di notifica consecutivi per formare una singola melodia.

Vai a Impostazioni - Suono e Vibrazione



Privacy e Sicurezza

Gestire Informazioni e Permessi

Protezione delle Informazioni Personali

Quando un'app legge informazioni personali come la cronologia delle chiamate e i contatti, il sistema schiererà le informazioni autentiche per evitare perdite di informazioni.


Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Protezione delle Informazioni Personali".

Puoi abilitare "Attivazione Protezione Intelligente" per permettere al sistema di determinare da solo se attivare la protezione per le nuove app. Puoi anche scegliere di attivare "Proteggi Cronologia Chiamate", "Proteggi Contatti", "Proteggi Messaggi" e "Proteggi Eventi" da solo.

Gestione Permessi App

Abilita "Permessi APP" per gestire e impostare i permessi di ogni app, come localizzare, chiamare, acquisire la cronologia delle chiamate e altro.

Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Permessi APP".



Puoi personalizzare i permessi che permettono ad alcune app di svolgere funzioni particolari, come comporre, acquisire contatti e messaggi, usare una fotocamera. Puoi anche impostare i permessi per una singola app.

SOS Emergenza

ColorOS si preoccupa della sicurezza personale degli utenti. "SOS Emergenza" è una funzione che ha lo scopo di aiutare a fare chiamate di emergenza e inviare messaggi SOS più comodamente.


Attivare SOS Emergenza:

Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "SOS Emergenza".
Dopo aver letto attentamente i termini e le condizioni, tocca "Accetto".

Numeri di Emergenza:

Vai su "Impostazioni" > "Sicurezza" > "SOS Emergenza" > "Numeri di Emergenza" > "Aggiungi Contatto di Emergenza".

Polizia, Vigili del Fuoco e Ambulanza sono i 3 contatti di emergenza predefiniti impostati dal sistema telefonico. Puoi aggiungere fino a 3 numeri di contatto di emergenza e inviare messaggi SOS con posizioni, immagini e registrazioni audio.



Effettuare una Chiamata di SOS Emergenza

- Premi il pulsante di accensione 5 volte di fila per avviare una chiamata di emergenza SOS.
- Attiva "Inserimento Automatico Numero Predefinito" premendo il pulsante di accensione. Una chiamata di emergenza sarà composta automaticamente dopo un conto alla rovescia di 3 secondi.

Inviare Messaggio SOS

Quando abiliti "Invia Messaggio SOS", puoi scegliere di inviare un messaggio SOS al contatto di emergenza che indica la tua posizione attuale, include immagini dei dintorni o una registrazione audio di 5 secondi.

Password per la Privacy

Una password per la privacy è usata per proteggere la tua privacy personale. Quando la Password per la privacy è attiva, il codice di accesso sarà utilizzato per la verifica nelle App Criptate.

Impostare Password per la Privacy

- Vai su "Impostazioni" > "Impronta Digitale, Viso e Password".
- Tocca "Password per la Privacy" e clicca "Attiva Password per la Privacy".

- Puoi scegliere una combinazione, una password digitale a 4-bit, 6-bit, 4-16 bit o una combinazione di password alfanumerica a 4-16 bit.
- Dopo aver finito di rispondere alle domande di sicurezza, tocca "Fatto" in alto a destra.
- Puoi anche abbinare un indirizzo email di sicurezza.

Modificare Password per la Privacy

Vai su "Impostazioni" > "Impronta Digitale, Viso e Password" > "Password per la Privacy".
Tocca "Modifica Password per la Privacy", inserisci la password originale e poi imposta una nuova password.

Reimpostare Password per la Privacy


- Se dimentichi la tua password della privacy, puoi resettarla in due modi: rispondendo alle domande di sicurezza, inserendo il codice di verifica ricevuto sull'email di sicurezza abbinata.

Tocca "Password Dimenticata" per reimpostare il codice di accesso:

- Domanda di sicurezza: Rispondi alla domanda di sicurezza.
- Email di sicurezza: Inserisci l'indirizzo email vincolato per ricevere il codice di verifica.

Disattivare Password per la Privacy

Vai su "Impostazioni" > "Impronta Digitale, Viso e Password" > " Password per la privacy".
Clicca su "Disattiva Password per la Privacy", tocca "Disattiva" e inserisci la password originale.




Blocco App

Dovresti impostare una password per la privacy prima di usare "Blocco App".

Attivare Blocco App

- Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Blocco App".
- Inserisci la password della privacy.
- Seleziona le app che vuoi criptare e tocca "Cripta".



Accedere ad App Criptate


- Accedi con una password privata


Se un'app è criptata, inserisci la password privata corretta per accedere all'app.

- Impronta digitale e riconoscimento facciale

Puoi anche usare l'impronta digitale e il riconoscimento facciale per aprire le app criptate.

Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Blocco app".

Dopo aver inserito la password della privacy, tocca  per accedere a "Impostazioni Blocco App", attiva "Usa Impronta Digitale per il Blocco App" o "Usa Volto per il Blocco App".



Disattivare Blocco App

- Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Blocco App".
- Inserisci la password per la privacy.
- Tocca l'app e disattiva "Attiva Verifica Password".

Nascondere Icone nella Schermata Iniziale

- Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Blocco App" e inserisci la tua password della privacy.
- Seleziona le icone delle app che vuoi nascondere nella schermata iniziale, attiva "Abilita Verifica Password", poi attiva "Nascondi Icone nella Schermata Iniziale".

Quando l'icona di un'app è nascosta, è possibile visualizzare l'app inserendo il numero di accesso sul touchpad. Questo non richiede la verifica della password per la crittografia.

Accedere ad App Nascoste

Inserisci il numero di accesso sul touchpad per aprire l'applicazione. I numeri di accesso iniziano con "#" e finiscono con "#" e contengono 1-16 cifre, come # 0000 #.

Protezione Pagamenti

ColorOS fornisce un ambiente di pagamento sicuro che garantisce un ambiente protetto per il pagamento online.

Quando si utilizza il pagamento da mobile, il sistema rileva automaticamente l'ambiente di pagamento corrente.

Il controllo dell'ambiente di pagamento include:



- Controllo della sicurezza del sistema
- Controllo della sicurezza delle app

Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Protezione dei Pagamenti". Seleziona le app da proteggere.

Prevenzione Molestie e Frodi

ColorOS protegge gli utenti dalle chiamate e dai messaggi di phishing bloccando automaticamente i messaggi e intercettando le chiamate sospette.

Blocco Chiamate

Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Blocco e Filtro" > "Blocco Chiamate" oppure vai su  > Tocca  nell'angolo in alto a destra > "Blocco e Filtro".

Puoi impostare le regole di blocco delle chiamate da solo:

- Blocca tutte le chiamate in arrivo: Non riceverai più chiamate a meno che non si tratti di chiamate da contatti VIP o da numeri in lista bianca.
- Blocca i numeri che iniziano con cifre specifiche.
- Blocca le chiamate in entrata sconosciute: Tieni presente che quando attivi questa funzione, potresti perdere alcune chiamate importanti.
- Blocca numeri sconosciuti per attribuzione basata sulla posizione: Puoi bloccare i numeri da luoghi specifici.
- Blocca le chiamate in entrata che fanno un solo squillo e le chiamate senza numero: Questo è solo per i numeri sconosciuti.

Blocco Messaggi

Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Blocco e Filtro" > "Blocca messaggi".
Puoi impostare le regole di blocco dei messaggi da solo.

Parole Chiave per lo Spam

I messaggi da numeri sconosciuti che contengono particolari parole chiave che hai impostato saranno riconosciuti come spam.

Bloccare Messaggi da Numeri Sconosciuti

Tutti i messaggi provenienti da numeri sconosciuti che non sono nella tua lista di contatti saranno bloccati.

Lista Nera

Non riceverai telefonate o messaggi dai numeri della lista nera.

Aggiungi alla Lista Nera

Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Blocco e Filtro" > "Lista Nera".
Puoi inserire i numeri manualmente o selezionare i numeri dai contatti.

Lista Bianca

Le chiamate e i messaggi dai numeri in lista bianca non saranno bloccati.

Aggiungi alla Lista Bianca

Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Blocco e Filtro" > "Lista Bianca".
Puoi inserire il numero manualmente o selezionarlo dai contatti.

Spazio Bambini

Nello "Spazio Bambini" puoi:

- Personalizzare il tempo di utilizzo del telefono per il bambino ogni volta
- Impostare le applicazioni a cui il bambino può accedere
- Disattivare la rete mobile

Entrare nello Spazio Bambini

Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Spazio Bambini".
Dopo aver completato la personalizzazione in "Impostazioni", tocca "Entra nello Spazio Bambini".

Con la modalità Spazio Bambini, gli utenti sono autorizzati a utilizzare solo le app presenti nell'elenco delle "App a Cui è Consentito l'Accesso". Ogni volta che il tempo prestabilito è finito, il cellulare verrà bloccato automaticamente. Un codice di accesso è quindi necessario per sbloccare il telefono.

Uscire dallo Spazio Bambini

In modalità Spazio Bambini, tocca "Esci dallo Spazio Bambini" nella parte inferiore dello schermo e verifica la tua identità per uscire dallo Spazio Bambini.

Archivio Privato

Archivio Privato nasconde foto, audio, documenti e altri file. È possibile scegliere i file che si desidera nascondere. Il codice di accesso, l'impronta digitale o il volto sono necessari per accedere ai file nell'Archivio Privato. Non è possibile fare screenshot dopo essere entrati nell'Archivio Privato.

Aggiungere File

Puoi aggiungere file nei seguenti modi.

Archivio Privato

Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Archivio Privato". Verifica la password e seleziona i file da criptare.

File Criptati

Apri "Gestione File", tieni premuti i file da criptare e tocca "Imposta Come Privato" da "Altro" nella barra degli strumenti in basso.

Foto Criptate

Apri "Galleria", tieni premuto sulle foto da criptare e tocca "Imposta come privato" da "Altro" nella barra degli strumenti in basso.

Accedi a File Privati

- Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Archivio Privato" o accedi a "Archivio Privato" tramite collegamento sul desktop.
- I file criptati possono essere visualizzati dopo averli verificati con la password della schermata di blocco, l'impronta digitale o il riconoscimento facciale.

Sistema Privato

Sistema Privato fornisce uno spazio privato agli utenti di ColorOS 11. È possibile creare un sistema copiato in cui le app e i dati sono indipendenti da quello originale, e renderlo accessibile solo tramite un'impronta digitale separata o una password, si può anche nascondere l'accesso al proprio spazio privato nel sistema principale.

Le app possono essere duplicate dal sistema originale al sistema privato e le notifiche possono essere visualizzate in entrambi i sistemi.


Vai a Impostazioni - Privacy - Clone di Sistema



Blocco App con un Tocco

Ora c'è una scorciatoia per attivare o disattivare il Blocco App. Scorri verso il basso nella Schermata Iniziale per aprire il pannello Impostazioni Rapide e trovare il riquadro della scorciatoia.

Quando Blocco App è attivato, puoi inserire una password o usare la verifica dell'impronta digitale/viso per bloccare le app selezionate.



Aggiungi Archivio Privato al Desktop

- Vai su "Impostazioni" > "Privacy" > "Archivio Privato" e verifica la password.
- Clicca sull'icona in alto a destra per attivare "Scorciatoia Schermata Iniziale". Puoi accedere all'"Archivio Privato" dopo aver creato un collegamento alla schermata iniziale.

Strumenti & Applicazioni


Dettagli App

Seleziona l'app che vuoi scaricare e vai alla pagina di presentazione per vedere più dettagli, recensioni e raccomandazioni dell'app.

Passare tra Diverse App

Puoi passare rapidamente a diverse applicazioni e al multitasking con l'aiuto delle applicazioni eseguite in background.

- Scorri dal basso dello schermo per attivare l'interfaccia multitasking.
- Scorri tutte le app nell'interfaccia e passa il dito a sinistra o a destra per cambiare app.
- Tocca "X" per chiudere tutte le app attive.



Spostare e Organizzare le App

Come gestire le app che appaiono nella Schermata Iniziale? È possibile organizzarle e disporle secondo necessità.


Spostare le App

Le app sulla Schermata Iniziale possono essere spostate a piacimento.

- Premi a lungo sull'app.
- Trascina l'app nella pagina e nella posizione desiderata. Scorri a sinistra o a destra per passare a un'altra pagina.
- Spostare nella barra sotto. Il numero di punti sopra la barra mostra il numero di schermate home.
- Sposta più app allo stesso tempo: Premi a lungo l'area vuota della schermata iniziale per entrare nella modalità di modifica. Una casella di selezione apparirà in alto a destra dell'app. Seleziona le app e spostale contemporaneamente.

Creare Cartelle

Organizza le tue app unendole in cartelle per far sembrare la Schermata Iniziale più ordinata. Può essere anche più facile trovare le app.



- Crea una cartella spostando l'icona di un'app sull'altra.
- Sposta le app che vuoi classificare nelle cartelle. Una cartella può includere più di una pagina.
- Per dare un nome a una cartella, tocca la barra del nome per rinominarla, poi tocca altrove fuori dalla barra del nome per salvare il nome della cartella.
- Elimina la cartella per spostare tutte le app fuori dalla cartella.

Eliminare App

Puoi rimuovere le app indesiderate in qualsiasi momento.

- Tieni premuto l'app finché non appare una casella bianca e poi tocca "Disinstalla".
- Apparirà una casella di conferma per assicurarti che stai per disinstallare l'app. Tocca di nuovo "Disinstalla" per disinstallare l'app con tutti i dati correlati ripuliti.

Orologio

Sveglia

Se hai bisogno che il telefono suoni o vibri ad un'ora particolare, puoi impostare una sveglia nell'app "Orologio".

Creare una Sveglia

- Apri "Orologio" e tocca "Sveglia" nella parte superiore dell'interfaccia.
- Tocca **+** nell'angolo in alto a destra per aggiungere una sveglia.
- Imposta un orario per la sveglia e il suo nome.
- Tocca "Ripeti" per impostare in quali giorni della settimana suonerà la sveglia.
- Tocca "Altro", puoi impostare diverse suonerie per la sveglia.
- Se attivi "Rimanda", la sveglia suonerà per la seconda volta 5 minuti dopo aver premuto il pulsante di accensione o spento l'orologio, oppure la sveglia suonerà continuamente senza essere spenta.
- Tocca "Salva" dopo aver completato l'impostazione.



Modificare o Eliminare una Sveglia

- Per modificare la sveglia, tocca la sveglia corrispondente nell'elenco delle sveglie.
- Il pulsante di accensione sul lato destro può essere utilizzato per attivare/disattivare una sveglia.

- Per eliminare una sveglia, tocca "Modifica" nell'angolo superiore sinistro o premi a lungo l'allarme corrispondente, seleziona l'allarme e conferma l'eliminazione.

Impostare la Vibrazione per una Sveglia Specifica

La vibrazione di una sveglia specifica non sarà influenzata dalla modalità di vibrazione del tuo telefono.

Attivare la vibrazione della sveglia

Vai su "Sveglia" > Tocca 「+」 per aggiungere una nuova sveglia > "Altro"> "Suoneria"> "Vibrazione".

Sveglia Basata sul Meteo

La sveglia basata sul meteo è una novità di ColorOS 11. La suoneria della sveglia può ora essere adattata al meteo. Inizia bene la tua giornata conoscendo le condizioni meteo con un sottofondo di musica melodiosa.

Come attivare: Toccare una sveglia, poi **Altro**, tocca **Suoneria** e attiva **Basata sul Meteo**.



Orologio Mondiale

Usa l'"Orologio" per visualizzare l'ora locale in diversi fusi orari.


Impostazioni Ora Mostrata


- Il sistema delle 24 ore e delle 12 ore
 1. Apri l'app "Orologio".
 2. Tocca l'icona in alto a destra per entrare nella pagina delle impostazioni e tocca "Data e Ora".
 3. L'orologio del telefono verrà visualizzato per impostazione predefinita nel formato 24 ore. Se il formato 24 ore è disattivato, sarà visualizzato nel formato 12 ore.

- Imposta Data e Ora in Automatico
 1. Apri "Orologio".
 2. Tocca l'icona in alto a destra per entrare nelle impostazioni e tocca "Data e Ora".
 3. Attiva "Usa l'ora fornita dalla rete", e il telefono calibrerà automaticamente l'ora quando è collegato alla rete.

- Ora e Fuso Orario
 1. Apri "Orologio".
 2. Tocca l'icona in alto a destra per entrare nelle impostazioni e tocca "Data e Ora".
 3. Dopo aver disattivato "Usa l'ora fornita dalla rete", puoi cambiare il fuso orario e l'ora.

Aggiungi Fuso Orario

1. Apri "Orologio".
2. Tocca  nell'angolo in alto a destra per cercare diverse città, paesi o comuni.
3. Tocca per aggiungere l'ora locale di quella località all'Orologio.
4. Per eliminare l'ora locale, tocca "Modifica" nell'angolo in alto a sinistra o premi a lungo l'orologio corrispondente e tocca "Elimina".
5. Per aggiungere l'orologio mondiale al tuo desktop: Premi a lungo sulla Schermata Iniziale, tocca "Aggiungi Widget" e trascina l'orologio mondiale sulla schermata iniziale.




Imposta Doppio Orologio

- Come aprire il doppio orologio
Apri "Orologio" e tocca l'icona in alto a destra per entrare nelle impostazioni.
 1. Tocca "Data e Ora", poi tocca per attivare "Doppio Orologio".
 2. Dopo aver attivato "Doppio Orologio", la schermata di blocco o il widget dell'orologio mostrerà l'ora in due diversi fusi orari quando si è lontani dal luogo di residenza.
- Residenza
 1. Tocca "Data e Ora", poi tocca "Doppio Orologio".
 2. Tocca "Residenza Abituale" per selezionare la città di residenza dopo aver autorizzato la funzione meteo ad accedere ad una rete.
- Dove si trova il doppio orologio?
 1. Tocca "Data e Ora", poi tocca "Doppio Orologio".
 2. Tocca "Mostra Doppio Orologio" per scegliere se abilitare la schermata di blocco e il widget dell'orologio per visualizzare il Doppio Orologio.

Cronometro

Usare il Cronometro

1. Apri "Cronometro". Tocca "Avvia" per iniziare a contare i secondi. Anche se si aprono altre applicazioni allo stesso tempo, il cronometro continuerà a funzionare.
2. Per registrare giri o tempi parziali, tocca "Parziale".
3. Tocca "Ferma" per fermare, e tocca "Azzerà" per cancellare i tempi registrati.



Timer

Usa Timer nell'app Orologio per impostare un conto alla rovescia per più eventi, rendendo più facile gestire meglio il tempo.

Impostare il Timer

1. Dopo aver impostato il timer, tocca "Avvia".
2. Puoi mettere in pausa il timer toccando "Pausa", e uscire dal timer toccando "Annulla".

Azioni Preimpostate del Sistema

- Default di Sistema


Ci sono tre elementi del timer preimpostati nel sistema, tra cui Lavarsi i Denti, Maschera Viso e Uova al Vapore. Seleziona l'elemento desiderato e tocca per avviare il timer.

- Personalizzate

Puoi anche impostare un timer personalizzato, se necessario. Per aggiungere un timer, tocca [+] sotto di esso.

Per esempio, imposta un timer chiamato "Studio" di "20 minuti", e tocca "Salva".

Puoi cancellare i timer indesiderati toccando "Modifica" in alto a sinistra e toccando il timer personalizzato.



Meteo

Otteni informazioni meteo in tempo reale di diverse città.

Autorizzazione ad Ottenere Informazioni sulla Posizione

Lo schermo mostra le informazioni meteorologiche locali quando si acquisiscono le informazioni sulla posizione.

Vedere Meteo Attuale e Previsioni

Visualizza il meteo attuale e le previsioni per la tua posizione o per le altre città.

- Visualizza il meteo attuale: Apri "Meteo", lo schermo mostrerà il meteo locale.
- Visualizza il meteo ogni ora: Tira giù lo schermo, scorri a sinistra o a destra per visualizzare il meteo durante il giorno.
- Visualizza i dettagli del meteo: Scorri verso il basso per visualizzare la qualità dell'aria, la visibilità, i raggi UV, l'umidità e altro ancora.
- Previsioni meteo: Tocca "Previsioni a 15 giorni" e vai alla pagina "Meteo Cina" per vedere altre informazioni sul tempo.



Vedere il Meteo in Diverse Città

Visualizza il meteo in più città per gestire meglio il tuo viaggio.

- Vai all'app "Meteo", clicca sull'icona dell'edificio in alto a destra, e scegli "Gestione Città".
 - Tocca **+** in alto a destra, inserisci il nome di una città, ed entra nella pagina del meteo della città.
 - Scorri da sinistra a destra per cambiare città e visualizzare le informazioni meteo per le diverse città.
 - Cancellare una città: Vai su "Gestione Città" > "Modifica", seleziona una città, e poi tocca "Elimina".
-


Calcolatrice

Nella "Calcolatrice", puoi aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere. Puoi anche fare calcoli in funzioni esponenziali, logaritmiche, trigonometriche, ecc., così come tasso di cambio online, lunghezza, area, volume, velocità, peso, temperatura, potenza, pressione e altre conversioni di unità.


Calcoli Numerici

Calcolatrice Base

- Nella "Calcolatrice" è possibile eseguire calcoli di base come addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
- Tocca (C) per cancellare i numeri mostrati.
- Fai scorrere la tastiera verso il basso per vedere la cronologia dei calcoli.



Calcolatrice Scientifica

Tocca  per aprire la calcolatrice scientifica.


Tassi di Conversione Online

In "Tasso di cambio", è possibile convertire facilmente tra diverse valute. La conversione online applica gli ultimi dati di Webull.

Tieni premuto il risultato del calcolo per copiarlo negli appunti.

Altre Unità di Conversione

Tocca "Altro" per conversioni di unità come lunghezza, area, volume, velocità, peso, temperatura, potenza e pressione.



Bussola

Usa la "Bussola" per navigare, visualizzare la direzione e controllare latitudine e longitudine.


Calibrare la Bussola

Calibra la "Bussola" prima di usarla per la prima volta. Fai oscillare il telefono mentre stai lontano dalle fonti di interferenza per calibrare la bussola.

Vedere la Direzione Verso cui è Rivolto il Telefono

Usa la "Bussola" per orientarti.

- Posiziona il telefono in orizzontale per avere accesso alla longitudine e alla direzione.
- Visualizza la direzione: L'area inferiore intorno alla bussola indicherà la direzione in cui il telefono sta puntando.
- Visualizza latitudine e longitudine: La parte inferiore dello schermo indicherà la latitudine e la longitudine della tua posizione attuale.





Chiamate

Effettuare una Chiamata


Effettua una chiamata selezionando un numero nei tuoi contatti, o toccando uno dei tuoi preferiti o delle chiamate recenti.

Inserimento Manuale

- Inserisci il numero con il tastierino numerico, poi tocca .
- Tocca il campo di inserimento sopra la tastiera, tocca "Incolla" per incollare un numero sulla tastiera, poi tocca  per effettuare una chiamata.


Chiamare un Contatto

Aggiungi qualcuno nei tuoi Contatti, fai una chiamata cercando il nome da Contatti.

1. Apri "Chiama" > Vai a "Contatti".
2. Tocca "Scheda Nome" nei Contatti.
3. Seleziona il numero che vuoi comporre nella scheda nome e tocca .

Richiamare

Il telefono mantiene le chiamate recenti, tocca il numero per richiamare direttamente.

1. Apri "Chiama" > "Telefono" per visualizzare le chiamate recenti, tocca il numero da richiamare.
2. Tocca  vicino ad un numero per vedere I dettagli della chiamata.

Gestire le Chiamate in Arrivo

Puoi rispondere, silenziare, rifiutare le chiamate in arrivo, o semplicemente rispondere con messaggi di testo.


Mutare le Chiamate

Se non vuoi essere disturbato dalle chiamate in arrivo, puoi disattivare tutte le telefonate.

- Tocca "Muta" quando una telefonata squilla.
- Premi "Abbassa il Volume" sul lato sinistro del telefono per silenziare le telefonate.
- In modalità muto, è ancora possibile rispondere alla chiamata pur non avendo rifiutato la chiamata.


Rispondere con un SMS

Puoi rispondere con un SMS se rifiuti una chiamata.

- Vai su "Chiama" >  "Impostazioni" > "Rifiuta con SMS".
- Puoi rispondere rapidamente alle chiamate in arrivo con un SMS predefinito. Puoi anche personalizzare il testo.
- Quando il telefono squilla, tocca "Messaggio" e seleziona una risposta predefinita o clicca "Personalizza" per scrivere un messaggio nuovo.


Inoltro della Chiamata

Quando non puoi rispondere alla chiamata, puoi trasferirla ad un altro numero.

- Vai su "Chiama" >  "Impostazioni" > "Impostazioni Operatore Chiamata" > "Inoltro di Chiamata".
- Seleziona una condizione di inoltro di chiamata come "Quando Occupato", "Quando non Rispondo" e "Quando non Raggiungibile", e inserisci il numero per attivare l'inoltro di chiamata.
- Il servizio di inoltro di chiamata varia a seconda dell'operatore.

Chiamata in Attesa




Non puoi rispondere alle altre chiamate se non riattacchi la chiamata in corso. Attiva "Chiamata in Attesa" per ricevere una notifica quando c'è una chiamata in arrivo.

- Vai su "Chiama" >  "Impostazioni" > "Impostazioni Operatore Chiamata" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Chiamata in Attesa".

Operazioni Aggiuntive Durante una Chiamata


Modificare il Volume

Puoi anche modificare il volume e l'audio durante una chiamata.

- Regola il volume: Premi il pulsante del volume sul lato sinistro del telefono.
- Muta: Tocca 
- In Attesa: Tocca 
- Altoparlanti: Tocca 


Avviare una Chiamata in Conferenza

A seconda dell'operatore, è possibile avviare una chiamata in conferenza con più contatti.


- Durante una chiamata, tocca  per aggiungere chiamate. Poi torna alla chiamata corrente, componi un altro numero e clicca su "Unisci Chiamate".
- Durante una chiamata in conferenza, puoi scegliere di parlare con un numero specifico o di riagganciare un numero.

Usare Altre Applicazioni Durante una Chiamata

Puoi anche usare altre applicazioni quando rispondi ad una chiamata.

- Durante una chiamata in corso, vai alla schermata iniziale e apri altre applicazioni.
- Clicca sull'icona  nella parte superiore dello schermo per tornare alla chiamata.

Identificazione di Numeri Sconosciuti

Vai su "Chiama" >  > "Impostazioni" > "Identificazione di Numeri Sconosciuti" > "Identificazione di Numeri Sconosciuti Online".




Quando "Identificazione di Numeri Sconosciuti" è attivata, puoi identificare con precisione i numeri sconosciuti dalle chiamate in entrata, dalla cronologia delle chiamate e dai messaggi e quindi contrassegnarli come frode o molestia, ecc. Quando disattivato, i numeri sconosciuti possono essere identificati solo utilizzando il database dei numeri di telefono locali.

Messaggi

Inviare e Ricevere SMS

Iniziare una Conversazione+

Puoi parlare con uno o più contatti in "Messaggi".

- Vai su "Messaggi", tocca  in alto a destra.
- Inserisci direttamente il numero del destinatario, o clicca  sul lato destro del campo di inserimento per selezionare i contatti da "Chiamate" "Gruppi" e "Contatti". Puoi aggiungere più contatti alla volta.
- Inserisci i messaggi SMS nella parte inferiore dello schermo, e poi clicca  per inviare i messaggi.

Ricerca Messaggi

I messaggi saranno automaticamente salvati nell'elenco dei messaggi, e sarà più conveniente per te cercare i messaggi in qualsiasi momento.

- Nell'elenco dei messaggi, è possibile toccare il nome di un contatto per visualizzare la cronologia delle conversazioni.
- Se ci sono troppi messaggi nella lista, puoi digitare parole chiave nella barra di ricerca per trovare il contenuto corrispondente.





Da Messaggio a Chiamata

È possibile effettuare una chiamata al destinatario da una conversazione di testo toccando il numero in alto a sinistra.




Inviare Foto, Video e Audio

È possibile inviare immagini, video e messaggi audio via SMS e MMS.





Inviare Foto

1. Tocca  in basso a sinistra, e poi tocca  per selezionare foto dalla "Galleria".
2. Tocca  per scattare una foto.
3. Puoi visualizzare o cancellare le immagini caricate dopo averle selezionate.
4. Tocca  per inviare foto.

Inviare Video

1. Tocca  in basso a sinistra e poi tocca .
2. Tocca "Seleziona Video" per selezionare i video memorizzati sul tuo telefono.
3. Tocca "Registra Video" per registrare un video.
4. Puoi riprodurre o cancellare i video caricati dopo averli selezionati.
5. Tocca  per inviare video.

Inviare Audio





1. Tocca  in basso a sinistra e poi tocca .
2. Tocca "Registra Audio".
3. Tocca il pulsante rosso nella parte inferiore dello schermo per iniziare la registrazione.
Tocca  dopo la registrazione.
4. Puoi riprodurre o cancellare gli audio caricati dopo averli selezionati.
5. Tocca  per inviare audio.

Vedere Foto, Video e Messaggi Audio

- I messaggi video possono essere visualizzati direttamente dalla lista dei messaggi. Le immagini e i messaggi audio saranno visualizzati come link al sito web.
- Tocca un messaggio e apri il link per visualizzare l'immagine o ascoltare il messaggio audio.
- Tocca "Salva" per scaricare l'immagine o l'audio.

Condividere un Biglietto da Visita

Puoi condividere un biglietto da visita ad un destinatario in "Messaggi".

- Tocca  in basso a sinistra e poi tocca .
- Seleziona "Testo" (nome e numero), seleziona un contatto da "Chiamate", "Gruppi" o "Contatti", poi clicca "Aggiungi". Clicca  per inviare il messaggio con il biglietto.
- Seleziona "vCard" (versione completa del biglietto da visita), seleziona un contatto, poi tocca "Aggiungi". Tocca  per inviare la vCard.
- Cliccare la vCard la aprirà come un link ad un sito. Puoi visualizzare e scaricare la vCard nel browser.

Eliminare e Bloccare i Messaggi

Eliminare i Messaggi

Puoi cancellare i messaggi uno per uno o cancellarli a gruppi.

1. Tieni premuto un messaggio per copiare, condividere, eliminare o aggiungere ai preferiti, ecc.
2. Premi a lungo un messaggio per ripubblicare, eliminare o aggiungere ai preferiti in gruppo.

Eliminare le Conversazioni

Puoi eliminare le conversazioni con i contatti.

- Nell'elenco dei messaggi, trova la conversazione che vuoi cancellare.
- Tieni premuto il testo e tocca "Elimina Conversazione".

Gestione File

Ci possono essere molti file sul dispositivo. "Gestione File" aiuta a trovare i file in modo efficiente e comodo.

Ordinamento Rapido File

Gestione File rileverà e ordinerà automaticamente i file. I file saranno visualizzati come "Audio", "Video", "Foto", "Documento", "APK", "Download", "Cloud Drive" e "App Consigliate".

L'ordinamento rapido dei file è accessibile nella voce ordinamento rapido nella pagina iniziale, dove i file sono gestiti attraverso un'interfaccia semplice e intuitiva. Per esempio, tutte le immagini sono visualizzate in "Foto".

Tocca "Recenti" per vedere i file usati di recente.

Gestione Cartelle

Tocca "Memoria Telefono" per gestire i file attraverso una vista gerarchica nella cartella.

ColorOS identificherà automaticamente se un file è creato dall'app e il suo tipo di file. L'attribuzione della cartella sarà contrassegnata a destra del nome del file.

Ad esempio, la cartella "Registrazioni" sarà contrassegnata come "Registrazioni" dove ci sono tutti i file audio registrati dall'app "Registrazione".



Imposta Come Privato

Puoi impostare un file come privato, i file privati non saranno visualizzati in Gestione File. Devi andare su "Archivio Privato" per visualizzarlo.

Premi a lungo per selezionare il file. Clicca su "Altro" > "Imposta come Privato".

Per accedere all'Archivio Privato, tieni premuto "Recenti" o "Categorie", oppure puoi aggiungere un collegamento all'archivio privato sul desktop per accedere in seguito.

È necessario impostare una password della privacy prima di utilizzare Archivio Privato per la prima volta.

Vai su "Impostazioni" > "Impronta Digitale, Viso e Password" > "Password per la Privacy".

Gestione Telefono

"Gestione Telefono" è un centro di sicurezza e ottimizzazione. Fornisce strumenti utili come Scansione Virus, Pulizia Memoria, Permessi Privacy, ecc.

Esamina e Ottimizza

Dopo essere entrato in "Gestione Telefono", il sistema rileverà automaticamente e darà un punteggio allo stato di funzionamento generale.


Tocca "Ottimizza" in fondo al punteggio per ottimizzare il sistema.



Pulizia Memoria

"Pulizia Memoria" è un metodo efficiente e immediato per pulire la memoria del tuo telefono.

Puoi anche accedere attraverso "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Memoria" > "Pulisci".



Il sistema analizzerà automaticamente il tipo di file e classificherà la cache delle applicazioni, la cache della pubblicità, i pacchetti di installazione ridondanti e disinstallerà i residui per ottimizzare il sistema.

Permessi Privacy


Tocca "Permessi Privacy" per visualizzare e gestire i permessi per ogni app. Per esempio, alcune app devono avere accesso a "Usa Fotocamera".

Il corretto controllo dei permessi delle app è in grado di ottimizzare il consumo di energia e anche di evitare la divulgazione di dati privati e perdite finanziarie.

Scansione Virus

Tocca "Scansione Virus" per avviare la scansione automatica dei virus e rilevare le presunte app e i file dannosi. Se trovati, tocca l'icona qui sotto per pulire le app e i file dannosi.


Vai a "Gestione Telefono" > "Impostazioni" > "Motore Scansione Virus". È possibile scegliere diversi software antivirus per la scansione del virus.



Protezione Pagamenti

Controllo di Sistema Pagamenti

Tocca "Protezione Pagamenti" per avviare un controllo automatico della sicurezza del sistema. Per esempio, il controllo dell'ambiente di pagamento identificherà se il sistema è stato aggiornato con le ultime patch di sicurezza, se la connessione di rete è affidabile, se ci sono applicazioni dannose, ecc. Assicurati di pagare o gestire i tuoi beni personali solo quando c'è un ambiente di pagamento sicuro.



App Coperte da Protezione Pagamenti

"Protezione Pagamenti" proteggerà i pagamenti in rete, l'internet banking, le azioni e altre applicazioni per impedire alle applicazioni di terze parti di rilevare lo stato di sicurezza del tuo telefono, il che può garantire che il tuo processo di pagamento sia privato e custodisca la tua proprietà personale.

Controllo Componenti

"Controllo Componenti" è equivalente al centro di esame della sicurezza di un telefono cellulare, come sistema per rilevare i potenziali rischi di sicurezza, sia nel software che nell'hardware.

Effettua Test

- Tocca "Avvia Controllo" per iniziare il test.
- Durante il rilevamento, puoi scegliere di saltare alcune voci.
- Dopo il test, verrà generato un rapporto che indica se l'hardware e il software del telefono funzionano correttamente.



Cronologia Test


Tocca "Cronologia" per vedere i rapporti precedenti.

Registratore

È possibile utilizzare il microfono incorporato per registrare vari audio, tra cui conversazioni quotidiane, conferenze, interviste o chiamate.

Registrazioni Standard

Tocca il punto rosso nella parte inferiore dell'interfaccia principale di Recorder. Se passi ad altre app durante la registrazione, la registrazione continuerà. Per tornare a "Registratore", tocca la barra rossa nella parte superiore dello schermo o scorri verso il basso per aprire il centro di notifica e tocca la notifica di registrazione in corso.



Registrazione Incontri/Interviste

Si può anche scegliere di registrare in modalità "Registrazione Riunioni" o "Registrazione Interviste". Queste modalità sono ottimizzate per scenari d'uso speciali per creare risultati di registrazione migliori.

- Registrazione Riunioni: È adatta per le conferenze in cui ci sono più partecipanti. Gli effetti di registrazione vocale migliorati possono essere usati per registrare voci più chiare delle persone.
- Registrazione Interviste: È adatto a scenari di dialogo. Posiziona il lato superiore del telefono verso l'intervistatore e il lato inferiore verso l'intervistato, per utilizzare i microfoni ad entrambe le estremità per registrare la conversazione.

Gestione Audio

- Gli audio registrati saranno memorizzati in "Gestione File" > "Audio", il nome predefinito della registrazione è "REC+ Ora Fine Audio".
- Premi a lungo un file audio per condividere, rinominare, tagliare e altro.

Punto Preferito Registrazione




- Tocca il nome di una registrazione per entrare nell'interfaccia di riproduzione dettagliata con onda sonora e avanzamento.
- Tocca "Preferito" sul lato sinistro di Riproduci/Pausa per contrassegnare i punti importanti.
- Il nome predefinito della registrazione contrassegnata è impostato come "Preferito + Numero". Per rinominare il preferito, tocca l'icona sulla destra.

Registrazione Schermo

ColorOS ha uno strumento di registrazione dello schermo integrato che permette di registrare video, giochi e passaggi operativi, che possono essere condivisi sui social media con gli amici.

Avviare la Registrazione Schermo

Dal Centro di Controllo

- Scorri verso il basso dalla barra di notifica superiore per aprire il Centro di controllo.
- Tocca  in alto a destra.
- Tocca  e la registrazione si avvierà automaticamente entro tre secondi.
- Puoi toccare e trascinare  fino alla barra di notifica per un accesso più facile alla registrazione dello schermo.

Avviare la Registrazione Schermo dalla Barra Laterale

1. Vai su "Impostazioni" > "Aiuto Comodità" > "Barra Laterale Intelligente".
2. Scorri la barra laterale e clicca su "Registrazione Schermo" per iniziare a registrare lo schermo.

La registrazione dello schermo verrà automaticamente interrotta e salvata quando il file video raggiunge la dimensione massima di 5GB. Nel frattempo, il processo di registrazione dello schermo sarà anche terminato se si blocca lo schermo, si effettua una chiamata o si spegne il telefono. Le registrazioni saranno salvate in "Galleria" in formato MP4.



Impostazioni Registrazione Schermo

Vai su "Impostazioni" > "App di Sistema" > "Registrazione Schermo".

- Risoluzione Video: Puoi cambiare la risoluzione video tra 480P e 720P. Se imposti 480P, il file può essere più piccolo, anche se la qualità è inferiore.
- Registra Tocchi: I tocchi sullo schermo saranno registrati per mostrare le operazioni dettagliate, come un modo per illustrare meglio come si opera sul telefono.
- Fotocamera Frontale: Il tuo viso sarà registrato e mostrato sullo schermo sotto forma di un piccolo cerchio, che si adatta bene a chi trasmette giochi in diretta.

Modalità ad Una Mano

È possibile ingrandire lo schermo per adattarlo all'uso con un solo pollice quando si attiva la modalità ad una mano. La modalità ad una mano permette di messaggiare con una sola mano, comodo specialmente quando devi trasportare qualcosa di pesante o sui veicoli pubblici.

- Scorri in basso per aprire il “Centro notifiche”, e tocca  per aprire tutte le icone.
- Tocca  per attivare la Modalità ad una Mano.

Dopo che la modalità ad una mano è stata attivata, tocca i pulsanti su entrambi i lati per passare all'angolo in basso a sinistra o in basso a destra. Tocca il pulsante nella parte superiore dello schermo per uscire dalla modalità ad una mano.

Modalità Concentrazione

Immergiti nel tuo lavoro o nei tuoi studi con la Modalità Concentrazione. In Modalità Concentrazione, il telefono riproduce un rumore ambientale rilassante e blocca le chiamate e le notifiche per aiutarti a rimanere concentrato sui compiti da svolgere.

Entrare nella Modalità Concentrazione


Vai al **Centro di Controllo** e scegli **Modalità > Modalità Concentrazione**.

Impostare la Durata della Concentrazione

È possibile impostare la durata della concentrazione da 5 minuti a 180 minuti al centro dello schermo. Durante il periodo di concentrazione, tutte le applicazioni sono nascoste e disabilitate, e tutti i messaggi e le notifiche sono bloccati.

Selezionare l'Atmosfera della Concentrazione

È possibile selezionare uno dei quattro ambienti rilassanti, **Suoni Ambientali**, **Campo di Grano**, **Onde** e **Notte d'Estate**, elencati sotto il periodo di concentrazione.



Personalizzazione Temi Concentrazione

Puoi toccare l'icona nella parte superiore dello schermo per personalizzare uno schema di concentrazione e incoraggiarti a rimanere concentrato.

Visualizzare Statistiche Concentrazione

Tocca l'icona nell'angolo in alto a destra per visualizzare le **Statistiche di Concentrazione**, compresa la durata e il numero di volte in cui è stata attivata oggi, e la durata e il numero di volte totali.



Avvisi Chiamate in Arrivo

In modalità concentrazione, se non vuoi perdere chiamate importanti, puoi toccare l'icona [] nell'angolo in alto a destra, toccare **Impostazioni** e abilitare gli **Avvisi di Chiamata in Arrivo**, in modo da poter rispondere normalmente alle chiamate in arrivo.

Timer a Schermo Spento


Non devi di premere il pulsante di accensione ogni volta che vuoi controllare il timer di concentrazione durante lo studio o il lavoro. Tocca l'icona [] nell'angolo in alto a destra, scegli **Impostazioni** e attiva il **Timer a Schermo Spento**. Così, il timer viene visualizzato quando lo schermo è spento (ma non se il livello della batteria è basso).

Clone Telefono

Clone Telefono permette di trasferire tutti i dati memorizzati sul tuo vecchio telefono (comprese le impostazioni, le foto, i contatti, le applicazioni) al tuo nuovo telefono in pochi semplici tocchi.

Importare da un Telefono Android


Il vecchio telefono ha bisogno di installare "Clone Telefono". Assicurati che entrambi i dispositivi siano sufficientemente carichi. Se il vecchio telefono non ha l'applicazione Clone Telefono, tocca <https://i.clonephone.coloros.com/download> per installarla.



- Dopo aver selezionato "Questo è il Nuovo Telefono" o "Questo è il Vecchio Telefono" come richiesto, usa l'applicazione "Clone Telefono" sul vecchio telefono e scansiona il codice QR sul nuovo telefono.
- Una volta accoppiati, i dispositivi trasferiranno automaticamente i dati selezionati tramite hotspot personale.

Importare da un iPhone

Per importare i dati da un iPhone è necessario sincronizzare i dati su iCloud. Tocca "Importa da un iPhone" nell'app "Clone Telefono", accedi all'account iCloud dell'iPhone per importare i dati.



Ottenere le Migliori Foto

Imparare a Scattare le Migliori Foto


Apri "Fotocamera" e inizia a creare scatti raffinati e professionali. ColorOS 11 permette anche di rendere gli scatti più sorprendenti, in quanto è possibile applicare il timer di scatto, HDR, Modalità Ritratto, Modalità scura e Time-lapse.

Scattare una Foto


Regolare la Luminosità

Apri la fotocamera. Tocca un punto qualsiasi dell'inquadratura per una messa a fuoco nitida. Puoi personalizzare l'area di messa a fuoco in modo che cambi con il punto in cui tocchi lo schermo. Dopo aver completato la messa a fuoco, tieni premuto sullo schermo, quindi scorri verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità.

Zoom in o out

Puoi toccare il pulsante  per mettere a fuoco l'oggetto. Lo zoom aumenterà se tocchi il pulsante, e diminuirà se lo tocchi di nuovo. Puoi anche unire due dita sullo schermo per aumentare o ridurre lo zoom.

Flash on/off

Tocca il pulsante della torcia  per accendere o spegnere il flash. È possibile impostare il pulsante per diversi usi tra cui "Off", "On", "Auto" e "Torcia". Quando lo imposti come "Auto", il tuo telefono rileverà automaticamente le condizioni di luce e determinerà se il flash è necessario. Quando lo imposti come "Torcia", la torcia sarà tenuta accesa per aggiungere illuminazione per lo scatto. Si consiglia di impostare il flash come "On" quando si è di notte o in un ambiente poco illuminato.

Modalità Ritratto

La modalità **RITRATTO** permette di scattare facilmente ritratti più naturali e impressionanti. La funzione ritratto bokeh è disponibile sia per la fotocamera posteriore che per quella


anteriore, e il grado di sfocatura può essere facilmente regolato. Il sistema fornisce cinque stili di ritratto integrati.

Come abilitare: Apri **Fotocamera** e scegli la modalità **RITRATTO** nella parte inferiore dello schermo.

Bellezza con AI

La modalità bellezza aggiornata è più intima, non solo può abbinare diversi colori della pelle a diverse scene e condizioni di luce, è anche facile da aprire con un solo pulsante. Inoltre regola intelligentemente l'intensità della bellezza in base al colore della pelle e alle differenze estetiche. La tua bellezza si sublima.

Puoi avere 8 categorie di abbellimento con AI per l'aspetto del tuo viso nelle foto.

Tocca  nell'angolo in basso a destra per entrare nella modalità Bellezza dove puoi ritoccare il tuo viso con l'aerografo, ingrandire gli occhi, rendere il tuo viso più sottile e cesellato, aggiungere ritocchi. Trascina il cursore sul pulsante della fotocamera per regolare il livello della modalità Bellezza.

Modalità scura

In modalità Ultra Notte, la fotocamera scatterà da 4 a 5 scatti continui a diverse esposizioni con operazioni algoritmiche potenziate dall'AI, nel tentativo di combinare gli scatti per foto più chiare e luminose.


Il motore integrato AI Ultra Clear Engine è in grado di identificare 21 categorie di elementi di scena con altre 800 combinazioni di scene. Mentre si scattano foto con la modalità Ultra Notte, la fotocamera riconoscerà la composizione più adatta e ricostruirà il colore in base all'ottimizzazione del colore complessivo, in modo da migliorare l'espressività del colore in diverse condizioni di illuminazione.


Tenendo il telefono in mano, una foto notturna viene sintetizzata da 3-8 foto con diversa luminosità e oscurità. In modalità con stand, fino a 17 foto con luminosità e oscurità diverse possono essere unite per la sintesi, e la qualità dell'immagine sarà notevolmente migliorata.

Lo Zoom 10x migliora le foto anche in condizioni di scarsa illuminazione notturna. Consente un'esperienza di ripresa più stabile, catturando più luce e rendendo le foto più vivide e brillanti anche se di notte. Oltre alle alte prestazioni nello scattare foto in modalità notturna dinamica, Lo Zoom OPPO Reno 10x potenzia anche la modalità ritratto quando viene usata di notte, riducendo la durata dello scatto a 1 o 2 secondi.

L'algoritmo di miglioramento dell'immagine sviluppato da OPPO assicura un'immagine chiara e strutturata anche in ambienti estremi dove la luce è molto debole. Le fotografie non sono mai limitate, e si possono fare filmati in qualsiasi momento e ovunque.


Nota: Cerca di mantenere il telefono stabile quando scatti foto in Modalità Ultra Notte.

Apri "Fotocamera", tocca  nell'angolo in basso a sinistra e scegli "NOTTE" (la modalità Ultra Notte è ora disponibile solo su alcuni telefoni OPPO).



Modalità Colori Accesi

Quando attivi la modalità Colori Accesi, la fotocamera imposta il miglioramento del colore per essere vivido e luminoso, rendendo i colori delle foto più sorprendenti. La modalità Colori Accesi non è una semplice regolazione della saturazione o dei filtri, ottimizzerà ogni pixel per migliorare i colori dopo aver identificato in quale modalità è stata scattata la foto.

Tocca il pulsante  nella parte superiore dello schermo per attivarla.

Modalità Pro

La modalità pro ti permette di scattare foto più professionali con impostazioni più precise. Apri "Fotocamera", tocca "ALTRO" in basso a sinistra e poi scegli "PRO".

Le opzioni che possono essere impostate manualmente includono sensibilità (ISO), velocità dell'otturatore (S), bilanciamento del bianco (WB), messa a fuoco (AF / MF), compensazione dell'esposizione (EV), ecc. Clicca su ogni opzione e fai scorrere lo slider a sinistra o a destra. Regola valori specifici. Clicca il pulsante per cambiare il valore del parametro tra automatico e manuale.

Regolazione della sensibilità: Più basso è l'ISO, più uniforme sarà la foto. Più alto è l'ISO, più elevato sarà il disturbo di fondo casuale e più distrae la qualità.


Regolazione della velocità dell'otturatore: la velocità dell'otturatore determina per quanto tempo il sensore è esposto alla luce. Se si scatta una foto di un oggetto in movimento, per esempio un bambino che corre, allora è necessario aumentare la velocità dell'otturatore.

Bilanciamento del bianco: Il bilanciamento del bianco è strettamente legato alla temperatura del colore. In diverse condizioni di luce, si possono creare diverse colorazioni. Per esempio, può esserci del leggero blu sotto lampade fluorescenti e del giallo sotto lampade a incandescenza. Per un colore realistico, la regolazione del bilanciamento del bianco potrebbe anche portare al cambiamento della temperatura del colore in toni più freddi o più caldi.

Messa a fuoco: Regola la messa a fuoco per rendere le foto più nitide. Scegli se mettere a fuoco un oggetto con uno sfondo sfocato o se mettere a fuoco lo sfondo con oggetti sfocati.

Compensazione dell'esposizione: Una volta che la compensazione dell'esposizione è attivata, la fotocamera troverà automaticamente un parametro adatto per la compensazione dell'esposizione, rendendo le foto più luminose o meno luminose.

Scattare Foto con i Filtri

Puoi aggiungere filtri mentre scatti e regolare diversi effetti visivi. Tocca  nell'area superiore dello schermo per selezionare i filtri desiderati. Scorri a sinistra o a destra per cambiare i filtri, vedendoli in tempo reale. Puoi scattare immediatamente dopo aver deciso quale filtro usare per modificare i tuoi scatti.

Scattare Foto Panoramiche

Quando non è possibile fotografare il paesaggio con un grandangolo, approfitta della modalità panorama mentre scatti le foto.

Fotocamera posteriore per foto panoramiche

- Apri "Fotocamera", scegli "PANO".
- Tocca il pulsante per scattare, fai una panoramica lentamente nella direzione della freccia, mantenendo la freccia sulla linea centrale. Per finire la panoramica, tocca di nuovo il pulsante.
- Per fare una panoramica nell'altra direzione, invece, tocca prima la freccia.
- Quando scatti foto dei grattacieli, ruota il telefono nell'orientamento orizzontale facendo una panoramica lentamente nella direzione della freccia.

Fotocamera frontale per foto panoramiche

È anche possibile utilizzare la fotocamera frontale per scattare foto panoramiche spostando il telefono a destra o a sinistra.

Consigli per foto panoramiche


- È possibile scattare foto panoramiche dalle posizioni più lontane finché il panorama lo permette. Puoi anche fermare la ripresa toccando il pulsante di scatto.
- Ricordati di muovere il telefono lentamente per fare in modo che la fotocamera catturi il maggior numero di dettagli possibile e metta a fuoco meglio. Questo potrebbe anche rendere le foto meno sfocate.
- Evita di muovere la fotocamera su e giù durante le riprese, altrimenti le foto potrebbero essere non uniformi.

HDR

HDR è l'abbreviazione di High Dynamic Range Imaging. Quando HDR è attivo, le tue foto riprodurranno una maggiore gamma dinamica di luminosità, facendo sì che le foto acquisiscano più contrasto e siano più simili a ciò che vedono gli occhi umani. Toccando HDR, è possibile impostarlo come "On", "Off", o "Auto".

Filigrana

Puoi aggiungere una filigrana alle tue foto. Puoi anche aggiungere l'autore delle foto. Va ricordato che ogni foto sarà aggiunta con la filigrana dell'autore una volta che hai caricato il nome dell'autore.

Apri "Fotocamera", tocca  in alto a destra, poi aggiungi la filigrana o il nome dell'autore della foto.



Gesti per Scattare una Foto

I gesti permettono di scattare selfie da lontano o foto di gruppo semplicemente con un gesto della mano. Non è richiesto alcun tocco extra sul telefono. Puoi effettuare un particolare gesto della mano e lo scatto è fatto.

Vai alle impostazioni della fotocamera e tocca "Gesti per Scattare una Foto" per abilitare lo scatto automatico basato sui gesti della mano. Quando usi questa funzione per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per completare il controllo dei gesti. Devi solo alzare una mano quando sei rivolto verso la fotocamera per 3 secondi, dopo di che la fotocamera inizierà lo scatto automatico.

Registrazione un Video

Tocca il pulsante di registrazione per iniziare a registrare il video. Tocca di nuovo per fermare la registrazione. Tocca "FOTO" per tornare alla modalità foto.

Per impostazione predefinita, il video viene registrato a 30 fps (fotogrammi al secondo). A seconda del modello, è possibile scegliere altri frame rate e impostazioni di risoluzione. Più alto è il frame rate e la risoluzione, più pesante è il file video risultante.

La qualità video può essere scelta tra 4K / 1080p / 720p.

Nota: solo alcuni modelli lasciano impostare la qualità video.

Apri "Fotocamera", trascina il cursore verso il basso nella parte inferiore del telefono per passare alla registrazione video.

Scattare foto mentre registri un video: Puoi anche toccare il pulsante di scatto nell'angolo in basso a sinistra per scattare foto mentre stai registrando un video, e non interromperà la registrazione.

Video Bokeh

La regolazione della sfocatura della lente anteriore è selezionabile. La sfocatura è più potente, e con l'autoscatto si è più liberi nello scattare la foto. Anche il problema di errori e dei falsi difetti è migliorato, e la post sfocatura ha ulteriormente migliorato l'effetto luminosità e la sensazione asintotica.

Ciò che è ancora più sorprendente non è solo lo scattare foto, ma anche fare video con effetto sfocato. Allo stesso tempo lo sfondo in tempo reale è immaginario, il soggetto è più in evidenza.

Video a Rallentatore

Registra una scena o un oggetto con un'azione o un movimento normale e lo trasforma in un video a velocità molto bassa. Puoi personalizzare il rapporto di risoluzione del video a rallentatore in 720P o 1080P. Più alta è la risoluzione, più spazio occuperà il file.

Apri "Fotocamera", tocca "ALTRO" e seleziona "RALLENTATORE".

Video TIME-LAPSE

Il video TIME-LAPSE registra una scena o un oggetto che ha un andamento lento e lo trasforma in un video che viene riprodotto ad alta velocità. In modalità TIME-LAPSE, i video saranno compressi in base ad un rapporto di dieci a uno, indipendentemente dalla durata del video.

Se vuoi registrare un tramonto, il traffico che scorre o altri avvenimenti per un certo periodo, assicurati di posizionare il telefono in un luogo stabile e sicuro.

Apri "Fotocamera", tocca "ALTRO", seleziona "TIME-LAPSE".

Nota: Non tutti i telefoni OPPO supportano i video TIME-LAPSE.

Modificare un Video

Dopo aver finito di registrare un video, è possibile apportare le modifiche direttamente dal telefono.

Tocca "Modifica" nella parte inferiore del video ed entra in modalità di modifica.

Tagliare un Video

Trascina entrambe le estremità della linea temporale dei fotogrammi per tagliare le parti non necessarie o accorciare la durata del video.

Modificare la Velocità di Riproduzione

Scegli a che velocità vuoi che il video venga riprodotto. Ci sono cinque diverse velocità, 0.25X, 0.5X, 1X, 1.5X e 2X. Puoi riprodurre il video al rallentatore con la velocità di 0.25X, e in TIME-LAPSE se applichi la velocità 2X.

Aggiungere tema e filtro

Dopo aver finito di tagliare e cambiare la velocità del video, tocca "Avanti" per aggiungere altri temi e filtri.

Aggiungere traccia sonora

Per rendere un video più dinamico, puoi anche aggiungere la colonna sonora sia dalla musica scaricata che da quella di sistema.

Aggiungere effetti speciali

ColorOS offre due tipi di effetti speciali per migliorare il video, tra cui Primo Piano e Pulsazione.

- Primo piano: Il fotogramma del video verrà ingrandito per inquadrature più dettagliate.
- Pulsazione: Movimenti ripetitivi regolari.


Aggiungere testi

È possibile aggiungere segni o sottotitoli in diversi fotogrammi del video.

Aggiungere filigrana

Aggiungi una filigrana con il luogo e la data del video da mostrare nell'angolo in basso a sinistra del video. Dopo la modifica, tocca "Fatto" per salvare il video.

Impostazioni Fotocamera

Apri "Fotocamera", tocca  in alto a destra per personalizzare le impostazioni.

- Impostazioni Formato: È possibile impostare il rapporto della foto su 4: 3, 1: 1, schermo intero, e cambiare ogni volta che si clicca.
- Conto alla Rovescia per le Foto: Dopo l'avvio del conto alla rovescia, premendo il pulsante dell'otturatore non si scatta immediatamente una foto. È possibile impostare il tempo su 3 secondi o 10 secondi dopo ogni clic.
- Tocca per Scattare: Tocca qualsiasi punto dello schermo per scattare una foto.
- Pulsante del Volume: Imposta i pulsanti del volume in modo che funzionino come controllo dell'otturatore o dello zoom.
- Griglia: Visualizza le linee della griglia per assicurarti che la fotocamera sia livellata.
- Suono dello Scatto: Attiva o disattiva il suono quando scatti una foto.
- Posizione: Etichetta le tue foto con la geo-localizzazione.
- Selfie Riflessi: I tuoi selfie potrebbero sembrare speculari a quelli effettivamente scattati. Attiva Selfie Riflessi per capovolgere l'immagine di un selfie.

Foto

Tutte le foto e i video saranno mostrati con la data in cui sono stati acquisiti.

Vedere foto


Avvicina due dita sullo schermo per guardare le foto nella timeline dell'anno o del mese. Tocca le miniature per visualizzare le foto a schermo intero.


Puoi anche zoomare in dentro o in fuori per visualizzare più dettagli delle foto. Scorri a sinistra o a destra per sfogliare le foto.

Tocca le foto per ulteriori opzioni:

- Condividi: Invia la foto ad altri utenti.
- Preferito: Tocca per impostare la foto come preferita e aggiungerla all'album preferiti.
- Modifica: Tocca per modificare la foto.
- Elimina: Tocca per eliminare la foto.
- Altri: Puoi anche impostare una foto come sfondo, assegnarla come avatar ad un contatto, renderla privata o pubblica, o visualizzare altre informazioni.

Condividi foto

Se vuoi inviare una foto ai tuoi amici, tocca  nell'angolo in basso a sinistra.

Se vuoi inviare più di una foto o video, selezionali nella vista miniature e tocca  in basso a sinistra.

Dopo averle selezionati, puoi anche fare le seguenti cose oltre a inviarli ai tuoi amici:

- Impostarle come private
- Aggiungerle ad un album
- Collage
- Cancellarle

"Album" visualizzerà tutte le foto e i video in categorie, tra cui scatti della fotocamera, screenshot, album intelligenti, ecc.

Vedere un album

ColorOS 11 divide intelligentemente le foto in più album, rendendo più facile gestire e trovare le foto.

Tutte le foto: Tutte le foto memorizzate sul telefono

Fotocamera: Tutte le foto e i video scattati dal telefono

Screenshot: Tutti gli screenshot sul telefono

Preferiti: tutte le foto e i video che hai cliccato


Video: Tutti i file video salvati nel telefono

Eliminati di recente: Tutte le foto e i video eliminati negli ultimi 30 giorni, è possibile scegliere di ripristinare l'album o eliminare definitivamente.

Inoltre, ColorOS 11 offre anche un album intelligente, che divide in categorie foto e video per quanto riguarda le persone e luoghi. È possibile visualizzare foto e video di determinate persone o luoghi.

Creare un nuovo album

È possibile creare nuovi album oltre a quelli creati da ColorOS 11. Per esempio, un nuovo album che memorizza le fotografie chiamato "Album Personale".

Vai su "Galleria" > "Album", tocca  in alto a destra, digita un nome per il nuovo album, poi tocca "Salva".

Una volta salvato, ti verranno date delle categorie di foto che puoi trasferire nel tuo album.

Basta scegliere l'immagine o toccare "Seleziona Tutte" e poi "Salva".

"Memoria" analizzerà in modo intelligente le tue foto in base al luogo di scatto, all'ora e al tema, e mostrerà vari momenti meravigliosi sotto forma di video.

Tocca le miniature per entrare in Memorie, e tocca Riproduci. ColorOS riprodurrà automaticamente un video simile ad un film modificato con musica ed effetti visivi.

Vai su "Galleria" > "Esplora"

Creare un Album di Memorie

Puoi creare il tuo album di memorie.

Vai su "Galleria" > "Esplora", tocca l'angolo in alto a destra, "Nuova Memoria" per creare un album di ricordi, poi digita un nome per l'album e seleziona almeno 20 foto.

Personalizza Album di Memorie

Puoi anche modificare o ritoccare il video. Tocca "Riproduci", clicca su "Modifica" in alto a destra e inizia a modificare.

Tema: Scegli il tuo preferito tra i 10 temi, ognuno dei quali è abbinato a una musica di sottofondo e ad un aspetto diverso.

Musica: Aggiungi la musica dalla memoria integrata o carica un file locale.

Immagine Titolo: Seleziona una delle tue immagini preferite dal video delle Memorie.

Titolo: Modifica il titolo del video.

Foto: Scegli le foto per impostarne la durata. Puoi anche cancellarle se pensi che non si adattino perfettamente al tema dell'album toccando "Elimina" in basso a destra. Tocca "X" per eliminare le foto in gruppo.

Durata: Personalizza la durata del video. La durata massima è di 48s.

Cercare Foto

ColorOS 11 consente di cercare le foto con la funzione di ricerca intelligente.

Apri la "Galleria", e tocca la barra di ricerca in alto per avviare la ricerca di foto.

È possibile visualizzare le foto classificate come Ultime, per dati, evento/luogo e persona.

Puoi anche cercare con parole chiave come tempo, luogo o persone per individuare rapidamente i risultati. Per esempio, cerca "Paesaggio" e visualizza le foto che hai scattato durante il viaggio.

Esperienza da Gaming

Hyper Boost

Hyper Boost è una soluzione di ottimizzazione delle risorse a livello di sistema sviluppata da OPPO. Hyper Boost accelera le prestazioni quando necessario, abilitando un doppio canale in tempo reale tra le applicazioni e le risorse di sistema, rendendo il telefono più fluido nelle operazioni.


Spazio Giochi

Il telefono OPPO fornisce un'applicazione dedicata agli amanti dei giochi, ovvero Spazio Giochi. Sarà automaticamente installato sul telefono con un gioco insieme in un unico posto, che è conveniente per unificare la gestione dei giochi. Offre anche la modalità performance, senza distrazioni, accelerazione giochi, e altre caratteristiche per garantire la migliore esperienza di gioco.

Lo Spazio Giochi avvierà automaticamente la modalità di gioco quando si apre un'applicazione, e il telefono regolerà in modo intelligente la frequenza di CPU/GPU/Memoria/Rete in base a quanto richiesto, garantendo fluidità in qualsiasi momento e riducendo il consumo di energia.

Nascondi Icone dei Giochi nella Schermata Iniziale

È scomodo cercare le icone dei giochi se sono sparse ovunque nella Schermata Iniziale. "Nascondi Icone dei Giochi nella Schermata Iniziale" rende la Schermata Iniziale organizzata e ordinata.

Vai su "Impostazioni" > "Spazio Giochi" > , attiva "Nascondi Icone dei Giochi nella Schermata Iniziale", quindi le icone dei giochi non saranno più visualizzate sulla schermata iniziale.

Nota: le icone dei giochi non torneranno alla posizione originale, ma appariranno nell'ultima pagina della Schermata Iniziale.

Impostazioni Modalità Gaming

Spazio Giochi introduce tre tipi di modalità performance e una selezione di modalità senza distrazioni. Puoi toccare le icone a sinistra o a destra per aprire il menu.

Nell'area centrale, c'è un indicatore che mostra l'utilizzo della batteria rimanente e la latenza di rete attuale. Scorri il menu dal basso verso l'alto per caricare altre nuove funzioni.

- Regolazione della Modalità

La Modalità Competitiva migliorerà le prestazioni nel gioco, il frame rate e la risposta al tocco, migliorando ulteriormente l'esperienza di gioco. Tuttavia, l'aspetto negativo è che ci sarà un maggiore consumo di energia. Quindi è raccomandata per giochi competitivi.

La modalità bilanciata bilancerà le prestazioni e il consumo di energia, ed è adatta alla maggior parte dei giochi leggeri.

La modalità a basso consumo abbasserà la qualità del gioco, ma prolungherà l'uso della batteria, che è raccomandata per il telefono con la batteria scarica.

Ottimizzazione Rete a Doppio Canale

Scorri verso l'alto per visualizzare il menu e attiva **Rete a Doppio Canale Intelligente**. Questa funzione può ridurre ulteriormente il ritardo della WLAN utilizzando la rete 4G. Tuttavia, questo consumerà dati mobili.

Luminosità Bloccata Mentre si Gioca

Il gaming può essere influenzato se lo schermo si oscura improvvisamente. Scorri il dito verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per visualizzare il menu, e abilita **Luminosità Bloccata** per bloccare la luminosità dello schermo mentre giochi. Questo significa che la luminosità dello schermo non viene più regolata automaticamente in base al sensore di luce e, quindi, lo schermo non cambierà quando il sensore di luce viene bloccato durante il gioco.

Assistente di Gioco

Mentre giochi, puoi utilizzare la postura della mano da un lato all'altro con l'aiuto di un assistente di gioco. Verrà visualizzato in una piccola finestra dove puoi effettuare uno screenshot, la registrazione, riagganciare una chiamata e altre funzioni correlate.

Attivare l'Assistente di Gioco

Vai su "Impostazioni", tocca "Spazio Giochi" e attiva il pulsante intitolato "Assistente di Gioco".

Blocco Chiamate e Notifiche

Se non vuoi essere disturbato durante il gioco, puoi attivare **Blocco Notifiche**. Tocca l'icona in basso a destra per scegliere se rifiutare le chiamate in arrivo e se bloccare le chiamate e le notifiche in arrivo.

Rispondere ad una Chiamata a Notifica

Quando si gioca con il telefono in orizzontale, le chiamate in arrivo appariranno come banner di avviso, è possibile rispondere o rifiutare le chiamate, e il gioco non sarà messo in pausa o fermato.

Rifiutare Chiamate in Arrivo

Se non vuoi essere interrotto da nessuna chiamata in arrivo durante il gioco, puoi attivare "Rifiuta Chiamate".

Registrazione Schermo

Nel menu dell'Assistente di Gioco, è possibile fare screenshot o registrare lo schermo.

Chat in Finestra Sovrapposta

Quando devi rispondere a dei messaggi importanti, con l'aiuto di della Chat in Finestra Sovrapposta, non dovrai più uscire dal gioco. L'Assistente di Gioco può aiutarti a rispondere ai messaggi senza uscire dal gioco.

Dopo aver cliccato sull'APP che deve essere visualizzata in una finestra, questa apparirà come una piccola finestra sul lato dello schermo, permettendoti di rispondere rapidamente ai messaggi Wechat, QQ o SMS mentre stai giocando. Tutte le applicazioni che supportano la chat in finestra saranno visualizzate nell'Assistente di Gioco.

Registrare Momenti nei Giochi

Qui puoi trovare tutti i tuoi momenti salienti di gioco. Tieni premuta l'icona del gioco e tocca Registrazioni Schermo per visualizzare tutti gli screenshot e tutte le registrazioni dello schermo.

Modalità Gaming

ColorOS 11 introduce la modalità Gaming per gli amanti del gioco, che blocca le chiamate, le notifiche dei social media e limita i gesti o le operazioni che potrebbero interrompere la sessione di gaming, in modo da poter rimanere concentrati sull'annientamento degli avversari*.

*Le app e i gesti/operazioni bloccati includono:

1. Chiamate e messaggi in arrivo (WhatsApp/Line/Telegram/Messenger)
2. Notifiche dalla barra di stato e dal cassetto delle notifiche
3. Gesti/pulsanti di navigazione, gesto indietro e Assistente di Gioco
4. Blocco dello schermo con il pulsante e standby automatico
5. Pulsanti del volume

6. Finestre sovrapposte

Vai ad Attivare durante il gioco - Assistente di Gioco - Modalità Immersiva

Riavvio, Aggiornamento, Back Up, Ripristino

Riavvio

Accensione/Spegnimento

Per spegnere il telefono:

- Premi e tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare lo slider.
- Trascina lo slider verso il basso.

Per accendere il telefono, tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare il logo OPPO.

Riavviare il Telefono

Tieni premuto il pulsante di accensione finché non appare lo slider, e trascinalo verso l'alto. Oppure tieni premuto il pulsante di accensione e il pulsante del volume su per più di 10 secondi per riavviare il telefono.

Aggiornamenti Software

Il processo di aggiornamento non consumerà dati mobili. Esegui il backup dei dati e assicurati che il telefono sia completamente carico prima dell'aggiornamento.

È possibile aggiornare ColorOS nei seguenti modi.

OTA Aggiornamento Online

ColorOS 11 scaricherà automaticamente gli aggiornamenti disponibili mentre è collegato ad una rete, e riceverai una notifica di sistema prima di installare la nuova versione.

Altrimenti, è possibile aggiornare manualmente il telefono in "Impostazioni" > "Aggiornamenti Software".

Aggiornamento Locale


- Scarica il pacchetto di aggiornamento del firmware per il modello corrispondente dal sito ufficiale di OPPO (<https://community.coloros.com/forum.php?mod=phones>).
- Salva il pacchetto del firmware con il suffisso OZIP nella directory principale dell'archivio file del telefono.
- Apri "Gestione File", tocca il firmware e seleziona "Aggiorna Ora".
- Riavvia il telefono dopo l'aggiornamento.

Back up

È possibile eseguire il backup dei dati sulla memoria del telefono o su OPPO Cloud.

Back Up alla Memoria del Telefono

- Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Backup e Ripristino".
- Apri "Backup e Ripristino", tocca "Crea Nuovo Backup" e seleziona i dati di cui desideri eseguire il backup.



Tutti i dati saranno memorizzati nella memoria del telefono. Copia tutti i file di backup su un dispositivo di archiviazione esterno, un computer o altro prima di iniziare a pulire la cache o resettare i dati.

Ripristino

È possibile ripristinare i dati e le impostazioni dal backup, o ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica. Ricorda di fare il backup dei tuoi dati prima di ripristinare il telefono.

Ripristinare il Telefono

Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Ripristina Telefono".

Hai le seguenti opzioni quando ripristini il tuo telefono:

- Ripristina Solo le Impostazioni di Sistema: Non eliminerà i dati memorizzati, comprese foto e musica.
- Cancella le App Scaricate e i loro Dati: Conserva i dati (es. foto, canzoni).

- Cancella Tutti i Dati: Cancella tutti i dati, incluse foto e musica.
- Cancella i Contatti e la Cronologia delle Chiamate sul Telefono: I contatti sulla SIM non verranno cancellati.
- Cancella SMS e MMS sul Telefono: I messaggi sulla SIM saranno conservati.

Ripristino dei Dati

Ripristino dalla Memoria del Telefono

- Vai su "Impostazioni" > "Impostazioni Aggiuntive" > "Backup e Ripristino".
 - Seleziona i dati da ripristinare e tocca "Avvia Ripristino".
-

Ottimizzazione App

Pulizia App

Pulisci i file di cache spazzatura sul tuo telefono.

Apri "Gestione Telefono" > "Cache Spazzatura". Puoi scegliere le seguenti opzioni:

- Pulizia con un Clic
- Pulisci Tutti i Dati delle App
- Pulisci Foto
- Pulisci Video
- Pulisci Audio
- Pulisci File
- Pulisci App Inattive

Gestione Intelligente del Sistema

Questa è una nuova caratteristica di ColorOS. La gestione intelligente del sistema fermerebbe in modo intelligente le applicazioni che sono state a malapena utilizzate per un po', in modo da prolungare l'uso della batteria.

Compressione Intelligente della Memoria

Questa è un'altra nuova caratteristica di ColorOS. Funziona per rilevare le app inattive e comprime la memoria che utilizzano per fare spazio ad altre app.

Supporto e Servizi

Contatti del Supporto OPPO

Contatta il Team di Supporto di OPPO per ricevere aiuto.



800088296

9:00~18:00 dal Lunedì al Sabato Eccetto giorni festivi



support.it@oppo.com

Self Service

Puoi trovare altre informazioni sulla guida utente, il prezzo dei pezzi di ricambio, lo stato della garanzia e altro ancora.

<https://support.oppo.com/it/>

Ricevi Aiuto ed Esplora

Puoi trovare le domande più frequenti su tutti gli argomenti popolari di OPPO.

<https://support.oppo.com/it/popular-topics/>

Maggiori Informazioni

Puoi trovare altre informazioni e servizi rilevanti su OPPO disponibili sul sito ufficiale di OPPO

<https://www.oppo.com/en/>.

ColorOS Facebook: <http://bit.ly/ColorOS-FB>

ColorOS Twitter: <http://bit.ly/ColorOS-TW>

ColorOS Instagram: <http://bit.ly/ColorOS-INS>

ColorOS YouTube: <http://bit.ly/ColorOS-YTB>

HeyTap Cloud

Per ottenere maggiore supporto e servizio da OPPO Cloud, accedi a <http://Cloud.heytao.com/>.